

DEXXO PRO io

- **FR** Manuel d'installation
- **DE** Installationsanleitung
- IT Manuale d'installazione
- **EN** Installation manual
- **NL** Installatiegids
- PL Instrukcja montażu



10

Version originale du manuel d'installation

CONTRACTOR

SOMMAIRE	
1 - Consignes de sécurité	1
1.1 Mise en garde - Instructions importantes de sécurité	1
1.2 Introduction	1
1.3 Vérifications préliminaires	2
1.4 INStallation electrique 1.5 Consignos de sécurité relatives à l'installation	2
1.6 Réglementation	3
1.7 Assistance	3
1.8 Prévention des risques	3
2 - Description du produit	5
2.1 Composition - Fig. 1	5
2.2 Domaine d'application - Fig. 2	5
3 - Installation	6
3.1 Hauteur d'installation - Fig. 4	6
3.2 Détail des différentes étapes de l'installation - Fig. 5 à 15	6
4 - Mise en service rapide	6
4.1 Description des touches de programmation	6
4.2 Reglage fin de course et auto-apprentissage - Fig. 16	0 7
4.5 Description de la télécommande Keydo	7
4.5 Mise en place de la pile pour les télécommandes Keytis -Fig. 17	7
4.6 Programmation des télécommandes Keytis - Fig. 18 à 22	7
4.7 Programmation des télécommandes Keygo - Fig. 23 et 24	8
5 - Essai de fonctionnement	8
5.1 Utilisation des télécommandes Keytis - Fig. 25	8
5.2 Utilisation des télécommandes Keygo - Fig. 26	8
5.3 Fonctionnement de la détection d'obstacle - Fig. 27 et 28	8
5.5 Formation des utilisateurs	8 8
6 - Paccordements des nárinháriques	8
6 1 Description des différents périphériques - Fig. 29	8
6.2 Raccordement électrique des différents périphériques - Fig. 29 à 38	8
7 - Paramétrage	9
7.1 Signification des différents paramètres	9
8 - Programmation des télécommandes Keygo IO pour	10
Drogrammation des télécommandes Keytis IO pour	. 10
un fonctionnement en ouverture totale et partielle	10
10 - Fonctionnements particuliers	11
11 - Effacement des télécommandes et de tous les	
réglages	11
11.1 Suppression des télécommandes - Fig. 48 à 50	11
11.2 Reinitialisation de tous les reglages - Fig. 51	11
12 - Verrouillage de la programmation - Fig. 52	
13 - Remontage des capots	11
14 - Diagnostic	11
14.1 Affichage des codes de fonctionnement	11
14.2 Affichage des codes de programmation	12
14.5 Allichage des codes erreurs et pannes	12 12
15 - Caractáristiques techniques	12 12
15 1 Encombrement	12 13
	10

io-homecontrol[®] repose sur une technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à installer. Les produits io-homecontrol[®] communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie.

www.io-homecontrol.com

1 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce symbole signale un danger dont les différents degrés sont décrits ci-dessous.

DANGER

Signale un danger entraînant immédiatement la mort ou des blessures graves

AVERTISSEMENT

Signale un danger susceptible d'entraîner la mort ou des blessures graves

PRÉCAUTION

Signale un danger susceptible d'entraîner des blessures légères ou moyennement graves

ATTENTION

Signale un danger susceptible d'endommager ou de détruire le produit

DANGER

La motorisation doit être installée et réglée par un installateur professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat, conformément à la réglementation du pays dans lequel elle est mise en service.

Le non respect de ces instructions pourrait gravement blesser des personnes, par exemple écrasées par la porte.

AVERTISSEMENT

1.1 Mise en garde - Instructions importantes de sécurité

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre toutes les instructions car une installation incorrecte peut entraîner des blessures graves. Conserver ces instructions.

L'installateur doit impérativement former tous les utilisateurs pour garantir une utilisation en toute sécurité de la motorisation conformément au manuel d'utilisation. Le manuel d'utilisation et le manuel d'installation doivent être remis à l'utilisateur final. L'installateur doit explicitement expliquer à l'utilisateur final que l'installation, le réglage et la maintenance de la motorisation doivent être réalisés par un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat.

1.2 Introduction

> Informations importantes

Ce produit est une motorisation pour des portes de garage à ouverture verticale ou horizontale, en usage résidentiel tel que défini dans les normes EN 60335-2-95 et EN 60335-2-103, auxquelles il est conforme. Ces instructions ont notamment pour objectif de satisfaire les exigences des dites normes et ainsi d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

AVERTISSEMENT

Toute utilisation de ce produit hors du domaine d'application décrit dans cette notice est interdite (voir paragraphe «Domaine d'application» du manuel d'installation).

L'utilisation de tout accessoire ou de tout composant non préconisé par Somfy est interdit - la sécurité des personnes ne serait pas assurée.

Somfy ne peut pas être tenu pour responsable des dommages résultant du non respect des instructions de ce manuel.

Si un doute apparaît lors de l'installation de la motorisation ou pour obtenir des informations complémentaires. consulter le site internet www.somfy.com.

Ces instructions sont susceptibles d'être modifiées en cas d'évolution des normes ou de la motorisation.

1.3 Vérifications préliminaires

> Environnement d'installation

ATTENTION

Ne pas projeter d'eau sur la motorisation. Ne pas installer la motorisation dans un milieu explosif.

> État de la porte à motoriser

Avant d'installer la motorisation, vérifier que :

- la porte est en bonne condition mécanique
- la porte est correctement équilibrée
- la porte se ferme et s'ouvre convenablement avec une force inférieure à 150 N.

DANGER

MISE EN GARDE : Toute intervention sur les ressorts de la porte peut représenter un danger (chute de porte).

Vérifier que :

- les fixations de la porte sont en bon état
- les structures du garage (murs, linteau, parois, plafond,...) permettent de fixer la motorisation solidement. Les renforcer si nécessaire.

> Spécifications de la porte à motoriser

S'assurer que les parties de la porte n'empiètent pas sur les trottoirs ou sur la voie publique.

AVERTISSEMENT

Si la porte de garage est équipée d'un portillon, la porte doit être munie d'un système interdisant son mouvement lorsque le portillon n'est pas en position de sécurité.

1.4 Installation électrique



L'installation de l'alimentation électrique doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays où est installée la motorisation et doit être faite par un personnel qualifié. La ligne électrique doit être exclusivement réservée à la

motorisation et dotée d'une protection constituée : - d'un fusible ou disioncteur calibre 10 A.

- et d'un dispositif de type différentiel (30 mA).

Un moyen de déconnexion omnipolaire de l'alimentation doit être prévu.

L'installation d'un parafoudre est conseillée (de tension résiduelle d'un maximum de 2 kV).

> Passage des câbles

Les câbles enterrés doivent être équipés d'une gaine de protection de diamètre suffisant pour passer le câble du moteur et les câbles des accessoires.

Pour les câbles non enterrés, utiliser un passe-câble qui supportera le passage des véhicules (réf. 2400484).

1.5 Consignes de sécurité relatives à l'installation

AVERTISSEMENT

Avant d'installer la motorisation, enlever toutes les cordes ou chaînes inutiles et mettre hors service tout dispositif de verrouillage (verrou) qui n'est pas nécessaire pour un fonctionnement motorisé.

DANGER

Ne pas raccorder la motorisation à une source d'alimentation (secteur, batterie ou solaire) avant d'avoir terminé l'installation.

AVERTISSEMENT

S'assurer que les zones dangereuses (écrasement, cisaillement, coincement) entre la partie entraînée et les parties fixes environnantes dues au mouvement d'ouverture de la partie entraînée sont évitées ou signalées sur l'installation *(voir «Prévention des risques»)*.

Fixer à demeure les étiquettes de mise en garde contre l'écrasement à un endroit très visible ou près des dispositifs de commande fixes éventuels.

AVERTISSEMENT

Il est strictement interdit de modifier l'un des éléments fournis dans ce kit ou d'utiliser un élément additif non préconisé dans ce manuel.

Surveiller la porte en mouvement et maintenir les personnes éloignées jusqu'à ce que l'installation soit terminée.

Ne pas utiliser d'adhésifs pour fixer la motorisation.

Installer le dispositif de débrayage manuel intérieur à moins de 1.8 m de hauteur.

Fixer à demeure l'étiquette concernant le dispositif de débrayage manuel près de son organe de manœuvre.

С Ц

Faire attention en utilisant le dispositif de débrayage manuel car une porte ouverte peut retomber rapidement du fait de ressorts faibles ou cassés, ou être mal équilibrée.

ATTENTION

Installer tout dispositif de commande fixe à une hauteur d'au moins 1,5 m et en vue de la porte mais éloigné des parties mobiles.

Après installation, s'assurer que :

- le mécanisme est correctement réglé
- le dispositif de débrayage manuel fonctionne correctement
- la motorisation change de sens quand la porte rencontre un objet de 50 mm de haut qui se trouve au sol. Dispositifs de sécurité.

Dans le cas d'un fonctionnement en mode automatique ou d'une commande hors vue, il est impératif d'installer des cellules photoélectriques.

Dans le cas d'un fonctionnement en mode automatique ou si la porte de garage donne sur la voie publique, l'installation d'un feu orange peut être exigée, conformément à la réglementation du pays dans lequel la motorisation est mise en service.

> Précautions vestimentaires

Enlever tous bijoux (bracelet, chaîne ou autres) lors de l'installation.

Pour les opérations de manipulation, de perçage et de soudure, porter les protections adéquates (lunettes spéciales, gants, casque antibruit, etc.).

1.6 Réglementation

Somfy déclare que le produit décrit dans ces instructions lorsqu'il est utilisé conformément à ces instructions, est conforme aux exigences essentielles des Directives Européennes applicables et en particulier à la Directive Machine 2006/42/EC et à la Directive Radio 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration CE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy, Responsable réglementation, Cluses

1.7 Assistance

Vous rencontrez peut être des difficultés dans l'installation de votre motorisation ou des questions sans réponses. N'hésitez pas à nous contacter, nos spécialistes sont à votre disposition pour vous répondre. Internet : www.somfy.com

1.8 Prévention des risques

AVERTISSEMENT Prévention des risques - motorisation de porte de garage sectionnelle / basculante à usage résidentiel



Zones à risque : Quelles mesures prendre pour les éliminer ?

RISQUES	SOLUTIONS
ZONE 1 Risque d'écrasement à la fermeture entre le sol et le bord inférieur du tablier	Détection d'obstacle intrinsèque à la motorisation. Valider impérativement que la détection d'obstacle est conforme à l'annexe A de la norme EN 12 453). Dans le cas de fonctionnement à refermeture automatique installer des cellules photoélectriques.
ZONE 2* Risque d'écrasement à la fermeture entre le linteau et le bord supérieur du tablier	Détection d'obstacle intrinsèque à la motorisation. Valider impérativement que la détection d'obstacle est conforme à l'annexe A de la norme EN 12 453).
ZONE 3* Risque de coupure et de coincement entre les panneaux du tablier dans les jours dont la dimension varie entre 8mm et 25mm	Supprimer tous les points d'accrochage et tous les bords coupants de la surface du tablier Supprimer tout jour de dimension $\ge 8 \text{ mm ou} \le 25 \text{ mm}$
ZONE 4* Risque de coincement entre les rails de roulement et les galets	Supprimer tous les bords coupants des rails de guidage Supprimer tout jour ≥ 8 mm entre les rails et les galets

ZONE 5*	Détection d'obstacle intrinsèque
Risque d'écrasement	à la motorisation.
entre les bords	Valider impérativement que la
secondaires et les	détection d'obstacle est conforme
parties fixes attenantes	à l'annexe A de la norme EN 12
	453)

* Pour les zones 2, 3, 4 et 5, aucune protection n'est requise si la porte est à commande maintenue ou si la hauteur de la zone dangereuse est supérieure à 2,5 m par rapport au sol ou à tout autre niveau d'accès permanent.

AVERTISSEMENT Prévention des risques - motorisation de porte de garage coulissante / battante à usage résidentiel



Zones à risque : Quelles mesures prendre pour les éliminer ?

RISQUES	SOLUTIONS
ZONE 1 Risque d'écrasement à la fermeture	Détection d'obstacle intrinsèque à la motorisation. Valider impérativement que la détection d'obstacle est conforme à l'annexe A de la norme EN 12 453). Dans le cas de fonctionnement à refermeture automatique installer des cellules photoélectriques.
ZONE 2* Risque d'écrasement avec une partie fixe attenante	Détection d'obstacle intrinsèque à la motorisation. Valider impérativement que la détection d'obstacle est conforme à l'annexe A de la norme EN 12 453). Protection par une protection mécanique (voir Fig.1) ou par des distances de sécurité (voir Fig.2)
ZONE 3* Risque de coupure et de coincement entre les panneaux du tablier dans les jours dont la dimension varie entre 8mm et 25mm	Supprimer tous les points d'accrochage et tous les bords coupants de la surface du tablier Supprimer tout jour de dimension ≥ 8 mm ou ≤ 25 mm
ZONE 4* Risque de coincement entre les rails de roulement et les galets	Supprimer tous les bords coupants des rails de guidage Supprimer tout jour ≥ 8 mm entre les rails et les galets

	Zone 4 Zone 2 Zone 3 Zone 1 Zone 4
RISQUES	SOLUTIONS
ZONE 1 Risque d'écrasement à la fermeture	Détection d'obstacle intrinsèque à la motorisation. Valider impérativement que la détection d'obstacle est conforme à l'annexe A de la norme EN 12 453). Dans le cas de fonctionnement à refermeture automatique installer des cellules photoélectriques.
70NF 2*	Détection d'obstacle intrinsèque à la
Risque d'écrasement avec une partie fixe attenante	motorisation. Valider impérativement que la détection d'obstacle est conforme à l'annexe A de la norme EN 12 453). Protection par une protection mécanique (voir Fig.3) ou par des distances de sécurité (voir Fig.4)
ZONE 3*	Supprimer tous les points d'accrochage
Risque de coupure et d'écrasement à l'ouverture avec une partie fixe attenante éventuelle	et tous les bords coupants de la surface du tablier Supprimer tout jour de dimension ≥ 8 mm ou ≤ 25 mm La protection contre l'écrasement avec une partie fixe avoisinante peut se faire par : - détection d'obstacle intrinsèque à la motorisation. Valider impérativement que la détection d'obstacle est conforme à l'annexe A de la norme EN 12 453). - des distances de sécurité (voir Fig. 4) Si l'espace entre le sol et le bord
Risque de coincement entre les bords secondaires et les parties fixes avoisinantes	 secondaire inférieur ne varie pas pendant le mouvement, la protection de la surface du tablier est suffisante. Sinon, la protection doit se faire par : détection d'obstacle intrinsèque à la motorisation. Valider impérativement que la détection d'obstacle est conforme à l'annexe A de la norme EN 12 453). une protection mécanique.

* Pour les zones 2, 3 et 4, aucune protection n'est requise si la porte est à commande maintenue ou si la hauteur de la zone dangereuse est supérieure à 2,5 m par rapport au sol ou à tout autre niveau d'accès permanent. С Ц N



Figure 4 - Distance de sécurité

2 - DESCRIPTION DU PRODUIT

2.1 Composition - Fig. 1

Répère	Nombre	Désignation
1	1	Tête moteur
2	1	Capot tête moteur
3	1	Capot éclairage intégré
4	1	Chape linteau
5	1	Chape porte
6	2	Patte de fixation plafond
7	2	Patte de fixation tête moteur
8	1	Dispositif de débrayage manuel
9	1	Bras de liaison
10	1	Butée fin de course
11	4	Coussinet de maintien de chaîne
12	1	Cordon d'alimentation
13	4	Vis H M8x16
14	4	Vis rondelle H M8x12
15	6	Ecrou HU8
16	2	Axe
17	2	Circlips
19	4	Vis auto-formeuse Ø 4x8
20	2	Vis pour plastique Ø 3,5x12
21a	1	Rail monobloc
21b	1	Rail en 2 parties
21b1	1	Manchon
21b2	4	Vis auto-formeuse Ø 4x8
22	2	Ecrou HM8 autofreiné
23a + 24a	2 + 1	Equerre + Entretoise
23b	1	Equerre
25a	1	Télécommande Keytis 4 io*
25b	2	Télécommande Keygo io*
26	1	230V E14 40W max
27	1	Antenne

* Le modèle et le nombre de télécommandes peuvent varier selon les packs.

2.2 Domaine d'application - Fig. 2

Cette motorisation est exclusivement destinée à l'équipement d'une porte de garage pour un usage résidentiel.

> Types de portes (Fig.2)

A : porte basculante débordante.

B : porte sectionnelle :

- si le **profil supérieur** du panneau est particulier, utiliser "la chape de fixation pour porte sectionnelle" réf.: 9009390.

- si la surface de la porte est **supérieure à 10 m**², utiliser "l'adaptateur porte sectionnelle" réf.: 2400873.

- C : porte latérale :
 - pour un montage sur le mur de refoulement, utiliser :
 - un rail de transmission à courroie
 - le "bras coudé ajustable" réf.: 9014481.
 - pour un montage au plafond, utiliser :
 - le "bras articulé" réf.: 9014482.
- D : porte battante. Utiliser "le kit porte battante" réf.: 2400459.
- E : porte semi et non débordante utiliser :
 - un rail de transmission hautes performances
 - "le kit porte semi et non-débordante" réf.: 2400458.

Certaines de ces portes peuvent s'avérer impossibles à motoriser, consulter les services techniques SOMFY.

> Dimensions portes (Fig. 3)

- Pour les hauteurs maximum de portes, la course du moteur peut-être optimisée :
- En montant la tête moteur à 90° (Fig. 7- 1).
- En fixant la chape linteau au plafond avec un retrait par rapport au linteau de 200 mm max. (Fig. 5- 1)
- En recoupant le bras de liaison.

3 - INSTALLATION

Si la porte de garage est l'unique accès au garage, prévoir un dispositif de débrayage extérieur (réf. 9012961 ou réf. 9012962).

3.1 Hauteur d'installation - Fig. 4

Mesurer la distance "D" entre le point le plus haut de la porte et le plafond. Si "D" est comprise entre 35 et 200 mm, fixer directement l'ensemble au plafond.

Si "D" est supérieure à 200 mm, fixer l'ensemble de façon que la hauteur "H" soit comprise entre 10 et 200 mm.

3.2 Détail des différentes étapes de l'installation -Fig. 5 à 15

> Fixation de la chape linteau et de la chape porte (Fig. 5)

Dans le cas d'une installation directement au plafond (plafond collé), la chape linteau peut être fixée au plafond et si nécessaire avec un décalage par rapport au linteau de 200 mm max. (Fig. 5- f).

> Assemblage du rail en 2 parties (Fig. 6)

[1] [2] [3]. Déplier les 2 tronçons du rail.

Vérifier que la chaîne ou la courroie n'est pas croisée.

[4]. Assembler les 2 tronçons du rail à l'aide du manchon.

- [5]. Fixer l'ensemble à l'aide des 8 vis de fixations.
- [6]. Serrer l'écrou pour tendre la chaîne ou la courroie. Le caouctchouc écrasé doit mesurer 18 et 20 mm.

Les vis de fixation ne doivent pas rentrer dans le rail (ne pas percer).

Dans le cas d'une installation plafond collé, ne pas utiliser les vis de fixation du manchon.

- > Assemblage du rail à la tête moteur (Fig. 7)
- > Fixation de l'ensemble au plafond du garage (Fig. 8 à 10)
- > Fixation à la chape linteau (Fig. 8)
- > Fixation au plafond
- Plafond collé : fixation au plafond directement par l'intermédiaire du rail (Fig. 9).
- Il est possible de rajouter des points de fixation au niveau de la tête moteur (Fiq. 9- 🚺).
- Plafond décollé : deux possibilités :
- fixation au niveau de la tête moteur (Fig. 10- a)
- fixation au niveau du rail (Fig. 10- b)

Pour une fixation intermédiaire ajustable le long du rail, ou une fixation à une dimension h comprise entre 250 mm et 550 mm, utiliser le kit fixation plafond réf.: 9014462 (Fig. 10- 1).

> Fixation du bras à la porte et au chariot (Fig. 11)



Au cas où la poignée de débrayage est à une hauteur supérieure à 1,80 m, il sera nécessaire de rallonger le cordon pour le rendre accessible à tout utilisateur.

- [1]. Débrayer le chariot à l'aide du dispositif de débrayage manuel.
- [2]. Amener le chariot au niveau de la porte.
- [3]. Fixer le bras à la chape porte et au chariot.

> Réglage et fixation de la butée d'ouverture (Fig. 12)

[1]. Débrayer le chariot à l'aide du dispositif de débrayage manuel et amener la porte en position ouverte.

> Lors de cette manœuvre, vérifier que le cordon du dispositif de débrayage ne risque pas de s'accrocher par la suite à une partie saillante d'un véhicule (par exemple, une galerie de toit).

Ne pas ouvrir la porte au maximum, mais positionner celle-ci de façon qu'elle n'atteigne pas ses butées.

- [2]. Engager la butée (10) dans le rail puis la faire pivoter de 90°.
- [3]. Positionner la butée contre le chariot.
- [4]. Serrer la vis de fixation modérément.



Ne pas serrer la vis de fixation au maximum possible. Un serrage exagéré peut endommager la vis et conduire à une mauvaise tenue de la butée.

> Montage des coussinets de maintien de chaîne (Fig. 13) Cas des rails à chaîne uniquement.

Ces coussinets permettent de limiter les bruits parasites liés aux frottements de la chaîne dans le rail. Positionner chacun des coussinets dans le premier trou du rail à l'extérieur des fins de courses.

Veiller à enfoncer au maximum le coussinet de facon que l'ergot de positionnement dépasse à l'extérieur du rail.

> Vérification de la tension de la chaîne ou de la courroie (Fig. 14)

Les rails sont livrés avec une tension pré-réglée et contrôlée. Si nécessaire, ajuster cette tension.

Le caoutchouc ou le ressort de tension ne doit jamais être totalement comprimé pendant le fonctionnement.

> Raccordement électrique de l'alimentation (Fig. 15)

- [1]. Déposer le capot moteur.
- [2]. Monter l'ampoule.
- [3]. Raccorder l'antenne.
- [4]. Raccorder au secteur.



Brancher le câble d'alimentation à une prise prévue à cet effet et conforme aux exigences électriques.

4 - MISE EN SERVICE RAPIDE

4.1 Description des touches de programmation



Touches	Fonction
PROG	 Appui 2 s : mémorisation des télécommandes Appui 7 s : suppression des télécommandes
SET	 Appui 0,5 s : entrée et sortie du menu de paramétrage Appui 2 s : déclenchement de l'auto-apprentissage Appui 7 s : effacement de l'auto-apprentissage et des paramètres Interruption de l'auto-apprentissage
	- Sélection d'un paramètre
- $+$	 Modification de la valeur d'un paramètre Utilisation du mode marche forcée
ОК	 Lancement du cycle auto-apprentissage Validation de la sélection d'un paramètre Validation de la valeur d'un paramètre

4.2 Réglage fin de course et auto-apprentissage -Fig. 16

Dans le cas d'une porte battante, modifier le paramètre P9 avant d'effectuer l'auto-apprentissage.

- [1]. Appuyer sur la touche "SET" jusqu'à l'allumage de la lampe (2 s). L'écran affiche "S2".
- [2]. Commander le moteur avec les touches "+" ou "-" pour que la navette de transmission vienne s'embrayer sur le chariot et amener la porte en position fermée.
 - un appui maintenu sur la touche "-" provoque le déplacement de la navette dans le sens de la fermeture.

Relâcher le bouton "-" avant tout forçage du moteur sur la porte.

- un appui maintenu sur la touche "+" provoque le déplacement de la navette dans le sens de l'ouverture.
- [3]. Ajuster la position fermée à l'aide des touches "+" ou "-".
 - Relâcher le bouton "-" avant tout forçage du moteur sur la porte.]. Appuyer sur "OK" pour valider le fin de course de fermeture et lancer le cycle d'auto-apprentissage.
 - La porte effectue un cycle Ouverture Fermeture complet.
 - Si l'auto-apprentissage est correct, l'afficheur indique "C1".
 - Si le cycle d'auto-apprentissage ne s'est pas déroulé correctement, l'afficheur indique "S1".

Durant l'auto-apprentissage :

- Si la porte est en mouvement, l'appui sur n'importe quelle touche stoppe le mouvement et interrompt le mode auto-apprentissage.
- Si la porte est à l'arrêt, un appui sur "SET" permet de sortir du mode auto-apprentissage.

Il est possible d'accéder au mode auto-apprentissage à tout moment y compris lorsque le cycle d'auto-apprentissage a déjà été effectué et que l'afficheur indique "C1".



A la fin de l'installation, vérifier impérativement que la détection d'obstacle est conforme à l'annexe A de la norme EN 12 453.

4.3 Description de la télécommande Keytis



- 1 Touches de commandes individuelles
- 2 Touche STOP générale
- 3 Touche FERMETURE générale (Keytis 4 home io uniquement)
- 4 Voyant de fonctionnement Fixe K Intermittent Clignotant
- 5 Voyant de pile basse
- 6 Clip de fermeture
- 7 Bouton PROG : programmation de la télécommande
- 8 Bouton KEY : mémorisation de la clé système

4.4 Description de la télécommande Keygo



1 - Touches de commandes individuelles

2 - Voyant de fonctionnement Fixe - K Intermittent - Clignotant

4.5 Mise en place de la pile pour les télécommandes Keytis -Fig. 17

4.6 Programmation des télécommandes Keytis -Fig. 18 à 22

Si l'installation comporte déjà d'autres produits io-homecontrol[®] avec au moins une télécommande programmée alors il est impératif d'effectuer l'étape Mémorisation de la clé avant la programmation des télécommandes (Fig. 19).

Si la télécommande Keytis io à programmer est la première télécommande du système alors passer directement à l'étape Programmation de la télécommande Keytis (Fig. 20 à 22).

Les opérations de mémorisation de la clé système et de programmation par recopie de télécommande Keytis ne sont possibles que sur le site de l'installation. Pour être autorisée à transférer sa clé système ou sa programmation, la télécommande déjà programmée doit pouvoir entrer en communication radio avec un récepteur de l'installation.

> Mémorisation de la clé système (Fig. 19).

- Placer la télécommande existante n° 1 dans le mode de transfert de clé :
 Télécommande Keytis, Telis, Impresario, Composio : appuyer sur le bouton "KEY" jusqu'à allumage du voyant vert (2 s).
 - Autre télécommande : consulter la notice.
- [2]. Appuyer brièvement sur le bouton "KEY" de la nouvelle télécommande. Attendre le bip de confirmation (quelques secondes).

> Programmation de la télécommande Keytis (Fig. 20 à 22)

La télécommande à programmer doit avoir mémorisé la clé système.

La programmation s'effectue individuellement pour chaque touche de commande.

Une touche déjà programmée ne peut être programmée sur un second récepteur. Pour savoir si une touche est déjà programmée, appuyer sur celle-ci :

- touche déjà programmée \rightarrow allumage voyant vert.
- touche non programmée → allumage voyant orange.

Pour effacer une touche déjà programmée, voir chapitre Effacement des télécommandes Keytis.

La programmation d'une télécommande peut être effectuée de deux façons :

- Programmation à partir du moteur Dexxo Pro.
- Programmation par recopie d'une télécommande Keytis déjà programmée.

> Programmation à partir du moteur Dexxo Pro (Fig. 20)

- [1]. Appuyer sur le bouton "PROG" du Dexxo Pro jusqu'à l'allumage de la lampe (2 s)
- [2]. Appuyer brièvement sur le bouton "PROG" de la télécommande. Attendre le second bip et le clignotement rapide du voyant vert. Ceci peut prendre quelques secondes à 1 mn environ suivant le nombre de produits présents dans le système.
- [3]. Appuyer brièvement sur la touche choisie pour piloter le moteur Dexxo Pro. La télécommande émet un bip de confirmation et la lampe du moteur Dexxo Pro clignote pendant 5 s.
- > Programmation par recopie d'une télécommande Keytis déjà programmée

Recopie complète d'une télécommande Keytis (Fig. 21)

Cette opération permet de recopier à l'identique l'ensemble des touches d'une télécommande déjà programmée.

- Appuyer sur le bouton "PROG" de la télécommande déjà programmée jusqu'à l'allumage du voyant vert (2 s).
- [2]. Appuyer brièvement sur le bouton "PROG" de la nouvelle télécommande. Attendre le second bip et le clignotement rapide du voyant vert (quelques secondes).

Recopie individuelle d'une touche de télécommande Keytis (Fig. 22)

Cette opération permet de recopier la programmation d'une seule touche d'une télécommande déjà programmée.

- [1]. Appuyer sur le bouton "PROG" de la télécommande déjà programmée jusqu'à l'allumage du voyant vert (2 s).
- [2]. Appuyer brièvement sur la touche à recopier de la télécommande déjà programmée.
- [3]. Appuyer brièvement sur le bouton "PROG" de la nouvelle télécommande. Attendre le bip de confirmation (quelques secondes).
- [4]. Appuyer brièvement sur la touche choisie pour le pilotage de Dexxo Pro sur la nouvelle télécommande.

La programmation des télécommandes Keytis est impossible dans les cas suivants :

- La télécommande n'a pas mémorisé la clé système.



Toute programmation incorrecte est signalée par une série de bip rapides accompagnés du clignotement du voyant orange sur la télécommande Keytis.

A ce niveau de l'installation, la motorisation Dexxo Pro est prête à fonctionner.

4.7 Programmation des télécommandes Keygo -

Fig. 23 et 24

La programmation s'effectue individuellement pour chaque touche de commande.

Pour effacer une touche déjà programmée, voir chapitre Effacement des télécommandes Keygo.

La programmation d'une télécommande peut être effectuée de deux façons possibles :

- Programmation à partir du moteur Dexxo Pro.

 Programmation par recopie d'une télécommande Keygo io déjà programmée.

> Programmation à partir du moteur Dexxo Pro (Fig. 23)

- [1]. Appuyer sur le bouton "PROG" du Dexxo Pro jusqu'à l'allumage de la lampe (2 s).
- [2]. Appuyer simultanément sur les touches extérieure droite et extérieure gauche de la télécommande.

Le voyant de la télécommande clignote.

[3]. Appuyer brièvement sur la touche choisie pour piloter le moteur Dexxo Pro.

La lampe du moteur Dexxo Pro clignote pendant 5 s.

Programmation par recopie d'une télécommande Keygo io déjà programmée (Fig. 24)

Cette opération permet de recopier la programmation d'une touche de télécommande déjà programmée.

- Appuyer simultanément sur les touches extérieure droite et extérieure gauche de la télécommande déjà programmée (A) jusqu'à l'allumage du voyant vert.
- [2]. Appuyer pendant 2 secondes sur la touche à recopier de la télécommande déjà programmée (A).
- [3]. Appuyer brièvement et simultanément sur les touches extérieure droite et extérieure gauche de la nouvelle télécommande (B).
- [4]. Appuyer brièvement sur la touche choisie pour le pilotage de Dexxo Pro sur la nouvelle télécommande (B).

A ce niveau de l'installation, la motorisation Dexxo Pro est prête à fonctionner.

5 - ESSAI DE FONCTIONNEMENT

- 5.1 Utilisation des télécommandes Keytis Fig. 25
- 5.2 Utilisation des télécommandes Keygo Fig. 26

5.3 Fonctionnement de la détection d'obstacle - Fig. 27 et 28

Une détection d'obstacle durant l'ouverture provoque l'arrêt de la porte (Fig. 27).

Une détection d'obstacle durant la fermeture provoque la ré-ouverture de la porte (Fig. 28).

Vérifier que la détection d'obstacle fonctionne lorsque la porte rencontre un obstacle de 50 mm de hauteur placé sur le sol.

5.4 Fonctionnement de l'éclairage intégré

L'éclairage s'allume à chaque mise en route de la motorisation. Il s'éteint automatiquement au bout d'une minute après la fin du mouvement de la porte. Cette temporisation est réglable (voir chapitre paramétrage). Une utilisation répétitive donnant lieu à un allumage continu de la lampe, peut conduire à une extinction automatique due à une protection thermique.

5.5 Formation des utilisateurs

Former impérativement tous les utilisateurs à l'usage en toute sécurité de cette porte (utilisation standard et principe de déverrouillage) et aux vérifications périodiques obligatoires.

6 - RACCORDEMENTS DES PÉRIPHÉRIQUES

6.1 Description des différents périphériques - Fig. 29

Rep.	Désignation
1	Feu orange
2	Eclairage déporté
3	Clavier à code filaire
4	Contact à clé
5	Antenne
6	Batterie
7	Kit sécurité portillon
8	Cellules photoélectriques
9	Cellule type Reflex
10	Barre palpeuse

6.2 Raccordement électrique des différents périphériques - Fig. 29 à 38

Couper l'alimentation électrique du moteur avant toute intervention sur les périphériques. Si l'afficheur reste éteint après intervention vérifier le câblage (courts-circuits ou inversions de polarité possibles).

> Schéma électrique général (Fig. 29)

> Cellules photoélectriques (Fig. 30)



L'installation de cellules photoélectriques est obligatoire - Si la fermeture automatique est activée (P0=1)

Si le pilotage à distance de l'automatisme (sans visibilité de l'utilisateur) est utilisé

Il est possible de faire deux types de raccordement :

- A : Standard (sans auto test) : programmer le paramètre "P2" = 2.
- B : Avec auto test : programmer le paramètre "P2" = 1.

Permet d'effectuer un test automatique du fonctionnement des cellules photoélectriques à chaque mouvement de la porte. Si le test de fonctionnement se révèle négatif, aucun mouvement de la porte est possible.

> Cellule photoélectrique Reflex (Fig. 31)

Avec auto test : programmer le paramètre "P2" = 1.

Permet d'effectuer un test automatique du fonctionnement de la cellule photoélectrique à chaque mouvement de la porte.

Si le test de fonctionnement se révèle négatif, aucun mouvement de la porte est possible.

> Barre palpeuse (Fig. 32)

Avec auto test : programmer le paramètre "P2" = 1.

Permet d'effectuer un test automatique du fonctionnement de la barre palpeuse à chaque mouvement de la porte.

Si le test de fonctionnement se révèle négatif, aucun mouvement de la porte est possible.



Il est impératif de programmer le paramètre "P2" pour une bonne prise en compte des cellules photoélectriques ou de la barre palpeuse.

> Feu orange (Fig. 33)

Programmer le paramètre "P1" en fonction du mode de fonctionnement désiré : - Sans préavis avant mouvement de la porte : "P1" = 0.

- Avec préavis de 2 s avant mouvement de la porte : "P1" = 1.
- > Clavier à code filaire (Fig. 34)

> Kit sécurité portillon (Fig. 35)

Lors de la mise en place du contact portillon, il faut raccorder celui-ci en lieu et place du pont réalisé entre les bornes 5 et 6.

Si suppression du contact portillon, il est impératif de refaire le pont entre les bornes 5 et 6.

- > Batterie (Fig. 36)
- > Antenne (Fig. 37)

> Éclairage déporté (Fig. 38)

Tout éclairage raccordé doit être de type Classe 2 (double isolation). Plusieurs éclairages peuvent être raccordés sans dépasser une puissance totale de 500 W.

7 - PARAMÉTRAGE

7.1 Signification des différents paramètres

(Texte en gras = valeurs par défaut)

20	Mode de fonctionnement
Valeurs	0 : séquentiel 1 : fermeture automatique
Commentaires	Le fonctionnement en mode fermeture automatique n'est possible que si des cellules photoélectriques sont installées. C'est à dire P2=1 ou P2=2. En mode fermeture automatique, la fermeture de la porte se fait automatiquement après la durée de temporisation programmée au paramètre "t0".
21	Préavis du feu orange
Valeurs	0 : sans préavis 1 : avec préavis de 2 s
Commentaires	Si le garage donne sur la voie publique, sélectionner obligatoirement avec préavis : P1=1.
53	Entrée de sécurité
Valeurs	0 : pas de dispositif de sécurité 1 : dispositif de sécurité avec auto test 2 : dispositif de sécurité sans auto test
Commentaires	Si la valeur 0 est sélectionnée, l'entrée de sécurité n'est pas prise en compte. Si la valeur 1 est sélectionnée, l'auto test du dispositif s'effectue à chaque cycle de fonctionnement. Si la valeur 2 est sélectionnée : dispositif de sécurité sans auto test, il est impératif de tester tout les 6 mois le bon fonctionnement du dispositif.
P3	Sensibilité de la détection d'obstacle
Valeurs	0 : très peu sensible 1 : peu sensible 2 : standard 3 : très sensible

En cas de modification du paramètre P3, l'installateur doit impérativement vérifier que la détection d'obstacle est conforme à l'annexe A de la norme EN 12 453.

Le non respect de cette consigne pourrait gravement blesser des personnes, par exemple écrasées par la porte.

ΡЧ	Cycle ouverture partielle
Valeurs	0 : non valide 1 : valide
Commentaires	Si le cycle ouverture partielle est validé (valeur 1) : Un appui sur la touche programmée pour l'ouverture partielle provoque l'ouverture partielle, un appui sur la touche programmée pour l'ouverture totale provoque l'ouverture totale.
ps	Vitesse en fermeture
Valeurs	0 : vitesse la plus lente : environ 3,5 cm/s à 9 : vitesse la plus rapide : environ 18 cm/s
	Par défaut, 6 : environ 12 cm/s

Commentaires En cas de modification de ce paramètre, si des détections d'obstacle intempestives surviennent, il est nécessaire d'effectuer à nouveau le réglage de fin de course et l'autoapprentissage.

En cas de modification du paramètre P5, l'installateur doit impérativement vérifier que la détection d'obstacle est conforme à l'annexe A de la norme EN 12 453.

Le non respect de cette consigne pourrait gravement blesser des personnes, par exemple écrasées par la porte.

25	Position ouverture partielle
Valeurs	Enregistrement de la position réelle selon Fig. 40
65	Zone d'accostage en fermeture (vitesse réduite)
Valeurs	 0 : courte (sur les 5 derniers centimètres minimum) 1 : standard (sur les 30 derniers centimètres minimum) 2 : longue (sur les 50 derniers centimètres minimum)
Commentaires	En cas de modification de ce paramètre, si des détections d'obstacle intempestives surviennent, il est nécessaire d'effectuer à nouveau le réglage de fin de course et l'auto- apprentissage.
En cas de modi vérifier que la d EN 12 453.	fication du paramètre P7, l'installateur doit impérativement létection d'obstacle est conforme à l'annexe A de la norme
Le non respe personnes, par	ct de cette consigne pourrait gravement blesser des exemple écrasées par la porte.

P8	Vitesse en ouverture
Valeurs	0 : vitesse la plus lente : environ 3,5 cm/s à 9 : vitesse la plus rapide : environ 18 cm/s
Commentaires	En cas de modification de ce paramètre, si des détections d'obstacle intempestives surviennent, il est nécessaire d'effectuer à nouveau le réglage de fin de course et l'auto- apprentissage.

29	Choix sens de fonctionnement (type de porte)
Valeurs	0 : sens 1 : tout type de porte sauf battante
	1 : sens 2 : porte battante

Dexxo Pro io	
Commentaires	En cas de modification de ce paramètre il est nécessaire d'effectuer à nouveau le réglage de fin de course et l'auto- apprentissage.
80	Action de sécurité avant ouverture (sécurité ADMAP)
Valeurs	0 : sans effet 1 : mouvement refusé
Commentaires	Si la valeur 1 est sélectionnée, l'activation de l'entrée de sécurité empêche l'ouverture de la porte.
81	Action de sécurité fermeture
Valeurs	1 : arrêt 2 : arrêt + réouverture partielle 3 : réouverture totale
Commentaires	La valeur 1 est interdite en cas d'utilisation d'une barre palpeuse sur l'entrée de sécurité.
58	Action détection d'obstacle en fermeture
Valeurs	2 : arrêt + réouverture partielle 3 : réouverture totale
88	Temporisation fermeture automatique
Valeurs	0 à 12 (valeur temporisation = valeur x 10 s) 2 : 20 s
61	Temporisation éclairage intégré
Valeurs	0 à 60 (valeur temporisation = valeur x 10 s) 6 : 60 s
Commentaires	Remarque : du fait de la protection thermique, l'éclairage intégré peut se couper automatiquement en cas d'activation prolongée. Ainsi, il est recommandé de sélectionner une temporisation d'éclairage supérieure à 2 mn (t1=12) uniquement lorsqu'un éclairage déporté est utilisé.
> Exemple de en fermeture	programmation : réglage de la vitesse d'accostage e "P7" (Fig. 39)
Paramétrage d'u	ne zone de ralentissement longue "P7" = 2.
> Cas particul l'ouverture	lier : reglage de la position de la porte pour partielle (Fig. 40)
Accéder au para	mètre "P6" et valider par "OK"
 Positionner la po Un appui maint 	rte à la position d'ouverture partielle souhaitée : enu sur la touche "-" provoque la fermeture.
- Un appui maint	enu sur la touche "+" provoque l'ouverture.
 Valider par "Or Sortir du menu 	к". par "SET" .
> Mode march	ne forcée (Fig. 41)
Cette fonction p	permet de manoeuvrer la porte à tout moment (perte de
Porte à l'arrêt :	
- un appui sur la	touche "-" provoque la fermeture
Porte en mouve provoque l'arrêt d	ment, un appui sur la touche "-" ou sur sur la touche "+" de la porte.
> Programmatic Line - P	tion d'une télécommande type Situo Telis mpresario (Fig. 42)
Avant de réalis programmer a dé correspondante)	er la programmation, s'assurer que la télécommande à ¿jà mémorisé la clé système. (Voir notice de la télécommande

- [1]. Appuyer sur le bouton "PROG" du Dexxo Pro jusqu'à l'allumage de la lampe.
- Appuyer brièvement sur le bouton "PROG" de la télécommande . [2]. Attendre le clignotement de la lampe du Dexxo Pro. Ceci peut prendre quelques secondes à 1 mn environ suivant le nombre de produits présents dans le système.

Remarque : Dexxo Pro peut mémoriser 9 télécommandes Situo au maximum. Pour les autres types de télécommandes le nombre n'est pas limité.

8 - PROGRAMMATION DES TÉLÉCOMMANDES KEYGO IO POUR UN FONCTIONNEMENT EN OUVERTURE TOTALE ET PARTIELLE

Pour que la porte de garage fonctionne en ouverture totale et partielle, le paramètre P4 doit être activé (voir section Paramétrage).



Les manipulations à effectuer diffèrent selon la fonction désirée pour la touche à programmer (ouverture totale ou ouverture partielle), et selon la mémorisation éventuellement déjà effectuée sur la touche avant l'activation du paramètre P4.

- > Basculer en ouverture totale une touche déjà mémorisée lors de la mise en service (Fig.43)
- [1]. Appuyer simultanément sur la grosse touche et sur la touche extérieure gauche de la télécommande. Le voyant de la télécommande clignote.
- [2]. Appuyer sur la touche de la télécommande déjà mémorisée lors de la mise en service dans un délai de 10 secondes. La mémorisation de la touche pour ouverture totale est effectuée.
- > Mémoriser une touche non encore programmée en ouverture partielle (Fig.23)
- [1]. Appuyer sur le bouton "PROG" du Dexxo Pro jusqu'à l'allumage de la lampe (2 s).
- [2]. Appuyer simultanément sur les touches extérieure droite et extérieure gauche de la télécommande. Le voyant de la télécommande clignote.
- [3]. Appuyer brièvement sur la touche choisie pour piloter le moteur Dexxo Pro en ouverture partielle. La lampe du moteur Dexxo Pro clignote pendant 5 s. La mémorisation de la touche pour ouverture partielle est effectuée.
- > Mémoriser une touche non encore programmée en ouverture totale (Fig. 44)
- [1]. Appuyer sur le bouton "PROG" du Dexxo Pro jusqu'à l'allumage de la lampe (2 s).
- [2]. Appuyer simultanément sur les touches extérieure droite et extérieure gauche de la télécommande. Le voyant de la télécommande clignote.
- [3]. Appuyer brièvement sur la touche choisie pour piloter le moteur Dexxo Pro en ouverture totale.

La lampe du moteur Dexxo Pro clignote pendant 5 s.

- [4]. Appuyer simultanément sur la grosse touche et sur la touche extérieure gauche de la télécommande. Le voyant de la télécommande clignote.
- [5]. Appuyer sur la touche de la télécommande que vous désirez utiliser pour l'ouverture totale dans un délai de 10 secondes.

La mémorisation de la touche pour ouverture totale est effectuée.

9 - PROGRAMMATION DES TÉLÉCOMMANDES KEYTIS IO POUR UN FONCTIONNEMENT EN OUVERTURE TOTALE ET PARTIELLE

Pour que la porte de garage fonctionne en ouverture totale et partielle, le paramètre P4 doit être activé (voir section Paramétrage).

Lors de l'activation du paramètre P4, toutes les touches de télécommandes déjà mémorisées lors de la mise en service sont programmées pour l'ouverture totale de la porte de garage. Une manipulation complémentaire doit être effectuée sur les touches

qui doivent commander l'ouverture partielle de la porte de garage.

- > Mémoriser une touche non encore programmée en ouverture partielle (Fig.45)
- Mémoriser la touche sur le Dexxo Pro (voir section Programmation à partir du moteur Dexxo Pro.
- [2]. Appuyer simultanément sur la touche mémorisée et la touche "STOP" de la télécommande.
 - La télécommande émet 2 bips.

La programmation de la touche en ouverture partielle est effectuée.

> Basculer en ouverture partielle une touche déjà mémorisée lors de la mise en service (Fig. 46)

Appuyer simultanément sur la touche mémorisée et la touche "STOP" de la télécommande.

La télécommande émet 2 bips.

La programmation de la touche en ouverture partielle est effectuée.

 > Basculer en ouverture totale une touche programmée en ouverture partielle (Fig. 47)

Appuyer simultanément sur la touche mémorisée et la touche "STOP" de la télécommande.

La télécommande émet 3 bips.

La programmation de la touche en ouverture totale est effectuée.

> Pour savoir en quel mode de fonctionnement une touche est programmée

Au moment de l'appui simultané sur la touche mémorisée et la touche "STOP" de la télécommande, lorsque la télécommande émet :

- 2 bips, la touche est programmée en ouverture partielle,
- 3 bips, la touche est programmée en ouverture totale.

10 - FONCTIONNEMENTS PARTICULIERS

Si une coupure de courant à lieu au cours d'un mouvement, lorsque le courant sera rétabli la porte devra se recaler sur sa butée d'ouverture ; tant que la butée d'ouverture ne sera pas atteinte, la porte ne pourra pas effectuer un mouvement de fermeture.

Autres fonctionnements particuliers, voir livret utilisateur.

11 - EFFACEMENT DES TÉLÉCOMMANDES ET DE TOUS LES RÉGLAGES

11.1 Suppression des télécommandes - Fig. 48 à 50

> Effacement des télécommandes Keytis ou Keygo

Effacement individuel d'une touche de télécommande

Celui-ci peut être réalisé :

- par la programmation à partir du moteur Dexxo Pro (Fig. 20).
- La programmation d'une touche déjà programmée provoque l'effacement de celle-ci.
- par effacement direct sur la télécommande (uniquement pour les télécommandes Keytis) (Fig. 48).

Appuyer simultanément sur le bouton "PROG" et la TOUCHE à effacer de la télécommande.

> Effacement de toutes les télécommandes (Fig. 49)

- [1]. Appuyer sur le bouton "PROG" du Dexxo Pro jusqu'au clignotement de la lampe (7 s). Ceci provoque :
 - l'effacement de la clé système mémorisée par le Dexxo Pro,
 - l'effacement de la programmation de toutes les télécommandes mémorisées.
- [2]. Pour les télécommandes Keytis, répéter la procédure d'effacement direct pour l'ensemble des touches des télécommandes Keytis programmées sur le Dexxo Pro : Fig. 48.

> Ré-initialisation générale d'une télécommande Keytis (Fig. 50)

- Appuyer simultanément sur les boutons "PROG" et "KEY". Ceci provoque :
- l'effacement général de la programmation (toutes les touches),
- l'effacement de tous les paramétrages de la télécommande (voir notice de la télécommande Keytis io),
- la modification de la clé système mémorisée par la télécommande.

11.2 Réinitialisation de tous les réglages - Fig. 51

Appuyer sur la touche "SET" jusqu'à l'extinction de la lampe (7 s).

Provoque l'effacement de l'auto-apprentissage et le retour aux valeurs par défaut de tous les paramètres.

12 - VERROUILLAGE DE LA PROGRAMMATION - FIG. 52

Le clavier doit impérativement être verrouillé afin d'assurer la sécurité des utilisateurs.

Le non respect de cette consigne pourrait gravement blesser des personnes, par exemple écrasées par la porte.

Appuyer sur les touches "SET", "+", "-" :

l'appui doit débuter par "SET".

- l'appui simultané sur "+" et "-" doit survenir dans les 2 s suivantes.

Pour accéder à nouveau à la programmation, répéter la même procédure.

13 - REMONTAGE DES CAPOTS

Remonter les capots tête moteur et éclairage intégré (Fig. 53).

14 - DIAGNOSTIC

14.1 Affichage des codes de fonctionnement

Code	Désignation	Commentaires
	Attente de commande	
53	Ouverture de la porte	
[]	Attente de refermeture de la porte	
[4	Fermeture de la porte	
[5	Détection d'obstacle	Affichage lors de la détection d'obstacle puis durant 30 s.
6	Entrée de sécurité active	Affichage lors d'une demande de mouvement ou en cours de mouvement, lorsque l'entrée de sécurité est active. L'affichage est maintenu tant que l'entrée de sécurité est active.
63	Sécurité contact portillon active	Affichage lors d'une demande de mouvement ou en cours de mouvement, lorsque le contact portillon est ouvert. L'affichage est maintenu tant que le contact portillon reste ouvert.
68	Auto test dispositif de sécurité en cours	Affichage lors du déroulement de l'auto test des dispositifs de sécurité.
63	Fonctionnement sur batterie de secours Attente de commande	

14.2 Affichage des codes de programmation

Code	Désignation	Commentaires
SI	Attente de réglage	L'appui sur la touche "SET" pendant 2 s lance le mode auto-apprentissage.
52	Mode auto- apprentissage	L'appui sur la touche "OK" permet de lancer le cycle d'auto-apprentissage : l'affichage S2 devient clignotant durant tout le cycle. L'appui sur les touches "+" ou "-" permettent la commande du moteur en marche forcée.
FO	Attente de mémorisation télécommande pour fonctionnement en ouverture totale	L'appui sur une touche de la télécommande permet d'affecter cette touche à la commande d'ouverture totale du moteur.
89	Ajout de télécommande	Affichage lors de la mémorisation de télécommandes (Commandes monodirectionnelles).
dL	Suppression de télécommande	Affichage lors de la suppression de télécommandes (Commandes monodirectionnelles)
FL	Mémoire commandes monodirectionnelles pleine	Affichage lorsque le nombre maximum de canaux mémorisables est atteint.
-6	Mémoire commandes monodirectionnelles vide	Affichage lorsque toutes les télécommandes monodirectionnelles sont effacées.

14.3 Affichage des codes erreurs et pannes

Code	Désignation	Commentaires	Que faire ?
61	Effort maxi- mum atteint	Durant l'auto- apprentissage, la porte demande un effort trop important pour le moteur.	Vérifier l'équilibrage et le bon fonctionnement manuel de la porte.
64	Défaut auto test dispositif de sécurité	L'auto test des dispositifs de sécurité n'est pas satisfaisant.	Vérifier le bon paramétrage de "P2" en fonction du dispositif raccordé sur l'entrée de sécurité. Vérifier le câblage des dispositifs de sécurité. En cas de cellules photoélectriques, vérifier le bon alignement de celles-ci.
85	Autres défauts et pannes	Ces codes corres- pondent à diverses pannes de la carte électronique.	Couper l'alimentation électrique (principale + batterie de secours), patienter quelques minutes puis re-connecter l'alimentation. Si le défaut persiste, contacter l'assistance technique Somfy.

Pour tout autre code erreur ou panne, contacter Somfy.

14.4 Accès aux données mémorisées

Pour accéder aux données mémorisées sélectionner le paramètre "Ud" puis appuyer sur "OK" (Fig. 54).

Données	Désignation
	Compteur de cycle total : dizaines et unité
	Compteur de cycle total : milliers, centaines
- 112	Compteur de cycle total : centaines de milles
85	Compteur de cycle avec détection d'obstacle : dizaines et unité
	Compteur de cycle avec détection d'obstacle : milliers
	Nombre de canaux de commande mémorisés
60,,90	Historique des 10 derniers défauts
66	Effacement de l'historique des défauts : appuyer sur "OK" pendant 7s (Fig. 54).

15 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dexxo Pro 800 io Dexxo Pro 1000

			io
CARACTÉRISTIQ	JES GÉNÉRALES		
Alimentation sected	ur	230 V	- 50 Hz
Puissance maxi	Veille	5	W
consommée	Fonctionnement	600 W (avec éclair	age déporté 500 W)
–	Effort de pointe	800 N	1000 N
Force de traction	Effort	650 N	800 N
Vitesse mavimalo		19	cm/s
Interface de progra	ammation	7 houtons - Ecrar	LCD 2 caractères
		- 20 ° C / + 60 °	C - interieur sec -
Conditions climatio	lues d'utilisation	IF	P 20
Fins de course		Butée mécanic Électronique à la t de fermetur	que à l'ouverture fermeture : position e mémorisée
Isolation électrique	:	Classe 2 : doul	ble isolation
Éclairage intégré		230V E14	1 40W max
Fréquence radio		868	- 870 MHz
		/// < 25	5 mW
Nombre	Commandes monodirection- nelles (Keygo io, Situo io,)		9
mémorisables	bidirectionnelles (Keytis io, Telis io, Composio io,)	IIIii	mité
CONNEXIONS			
	Туре	Contact	sec : NF
Entrée sécurité	Compatibilité	Cellules photoél Cellule reflex - Ba conta	ectriques TX/RX - arre palpeuse sortie act sec
Entrée de sécurité	portillon	Contact	sec : NF
Entrée de commar	nde filaire	Contact	sec : NO
Sortie éclairage déporté		230 V - 500 W (Halogène ou uniqu	/ - classe 2
Sortie feu orange		24 V - 15 W clignotemen motor	avec gestion t intégrée à la risation
Sortie alimentation 24 V pilotée		Oui : pour autotes photoélectr	st possible cellules iques TX/RX
Sortie test entrée o	le sécurité	Oui : pour autote reflex ou ba	est possible cellule arre palpeuse
Sortie alimentation	accessoires	24 V - 50	0 mA max
Entrée antenne déportée		Oui : compati (Réf.9	ible antenne io 013953)
Entrée batterie de		Oui : compatib (Réf. 9	ole pack batterie 001001)
secours	Autonomie	12 heures ; 1 à 3 d	cycles suivant porte
	Temps de charge	4	8 h
FONCTIONNEMEN	NT		
Mode marche forcée		Par appui sur bou mc	uton de commande oteur
Temporisation d'éclairage (après mouvement)		Programmab	le : 0 s à 600 s
Mode fermeture automatique		Oui : temporisati programmable	on de refermeture e de 0 s à 120 s
Préavis feu orange		Programmable préavis (du	e : sans ou avec irée fixe 2 s)
Fonctionnement	En fermeture	Programmable : partielle - réo	arrêt - réouverture uverture totale
entree de sécurité	Avant ouverture (ADMAP)	Programmable mouvem	e : sans effet ou ent refusé
		-	

Fonctionnement en cas de détection d'obstacle	Programmable : réouverture partielle ou réouverture totale
Commande ouverture partielle prédéterminée	Oui possible à sélectionner : position ouverture partielle ajustable
Démarrage progressif	Oui
Vitesse d'ouverture	Programmable de 3,5 cm/s à 18 cm/s : 10 valeurs possibles
Vitesse de fermeture	Programmable de 3,5 cm/s à 18 cm/s : 10 valeurs possibles
Zone d'accostage en fermeture	Programmable : courte (minimum 5 cm), standard (minimum 30 cm), longue (minimum 50 cm)
Diagnostic	Enregistrement et consultation des données : compteur de cycles, compteur de cycles avec détection d'obstacles, nombre de canaux radio mémorisés, historique des 10 derniers défauts enregistrés

(1) Effort maximal permettant l'arrachage puis le mouvement de la porte sur au moins 5 cm (selon définition RAL GZ).

15.1 Encombrement



Dexxo Pro io

Übersetzte Version der Installationsanleitung

INHALT

1 - SICHERHEITSHINWEISE	1
1.1 Warnhinweis - Wichtige Sicherheitshinweise	1
1.2 Wichtige Informationen	1
1.3 Prüfungen vor der Installation	2
1.4 Elektroinstallation	2
1.5 Sicherheitshinweise zur Installation	2
1.6 EG-Konformität	3
1.7 Support	3
	3
2 - PRODUK I BESCHREIBUNG	6
2.1 Lieferumfang - Abb. 1	6
2.2 Anwendungsbereich - Abb. 2	6
3 - MONTAGE	6
3.1 Montagehöhe - Abb. 4	6
3.2 Montageanleitung - Abb. 5 bis 15	6
4 - PROGRAMMIERUNG	7
4.1 Beschreibung der Programmiertasten	7
4.2 Selbstlem-Funktion - Abb. 16	7
4.5 Beschreibung des Keyge Funkhandsenders	7
4.5 Einsetzen der Batterie hei Kevtis-Funkhandsendern - Abb. 17	7
4.6 Programmierung der Kevtis-Funkhandsender - Abb. 18 bis 22	8
4.7 Programmierung der Keygo-Funkhandsender - Abb. 23 und 24	8
5 - FUNKTIONSTEST	8
5.1 Verwendung der Kevtis-Funkhandsender Abb. 25	8
5.2 Verwendung der Keygo-Funkhandsender Abb. 26	8
5.3 Funktion der Hinderniserkennung - Abb. 27 und 28	8
5.4 Funktion der integrierten Beleuchtung	8
5.5 Unterrichtung des Endnutzers	9
6 - ANSCHLUSS DES ZUBEHÖRS	9
6.1 Beschreibung des Zubehörs - Abb. 29	9
6.2 Elektrischer Anschluss des Zubehörs -	
Abb. 29 bis 38	9
/ - EINSTELLUNG	9
7.1 Bedeutung der verschiedenen Einstellungen	9
8 - PROGRAMMIERUNG DER IO KEYGO-	
	11
I EILWEISES OFFINEN	11
9 - PROGRAMMIERUNG DER KEYTIS IO	
	11
10 - SONDERFUNKTIONEN	12
11 - LÖSCHEN DER FUNKHANDSENDER UND ALLE	R
EINSTELLUNGEN	12
11.1 Löschen der Funkhandsender - Abb. 48 bis 50	12
11.2 Rücksetzen aller Einstellungen - Abb. 51	12
12 - SPERREN DER PROGRAMMIERUNG - ABB. 52	12
13 - WIEDEREINBAU DER ABDECKUNGEN - ABB. 53	12
14 - FEHI FRSUCHE	12
14.1 Anzeige der Funktionscodes	12
14.2 Anzeige der Programmiercodes	12
14.3 Anzeige der Fehlercodes und Störungen	13
14.4 Zugang zu den gespeicherten Daten	13
15 - TECHNISCHE DATEN	13
15.1 Abmessungen	14

1 - SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Symbol weist auf eine Gefahr hin, deren verschiedene Gefährdungsgrade nachstehend beschrieben sind.

GEFAHR

Weist auf eine Gefahr hin, die sofort zu schweren bis tödlichen Verletzungen führt.

WARNUNG

Weist auf eine Gefahr hin, die zu schweren bis tödlichen Verletzungen führen kann.

Weist auf eine Gefahr hin, die zu leichten bis mittelschweren Verletzungen führen kann.

BITTE BEACHTEN:

Weist auf eine Gefahr hin, die das Produkt beschädigen oder zerstören kann.



Die Garagentorantriebe dürfen nur von fachlich qualifizierten Installateuren für Antriebe und Automatisierungen im Haustechnikbereich gemäß den in dem jeweiligen Land der Inbetriebnahme geltenden Vorschriften installiert und eingestellt werden.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu schweren Verletzungen von Personen führen, z.B. beim Einklemmen durch das Tor.

NARNUNG

1.1 Warnhinweis - Wichtige Sicherheitshinweise Für die Gewährleistung der Sicherheit von Personen ist es wichtig, dass jeder dieser Hinweise befolgt wird, da es bei unsachgemäßer Installation zu schweren Verletzungen kommen kann. Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf.

Um einen sicheren Betrieb der Garagentoranlage zu gewährleisten, muss der Installateur den Endnutzer unbedingt entsprechend der Bedienungsanleitung instruieren. Dem Endkunden/Verwender muss die Bedienungs- und Installationsanleitung zur Verfügung gestellt werden. In jedem Fall muss ihm explizit erklärt werden, dass Installation, Einstellung und Wartung des Antriebs nur von einem für Antriebe und Automatisierungen im Haustechnikbereich fachlich qualifizierten Installateur ausgeführt werden dürfen.

1.2 Wichtige Informationen

Dieses Produkt ist ein Antrieb für vertikal oder horizontal öffnende Garagentore im Wohnbereich gemäß den Normen EN 60335-2-95 und EN 60335-2-103, mit denen es konform ist. Zweck dieser Anleitung ist es, die Anforderungen der genannten Normen zu erfüllen und somit die Sicherheit von Sachen und Personen zu gewährleisten.

Jede Verwendung des Produkts für Anwendungen, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, ist untersagt (siehe Abschnitt "Anwendungsbereich" der Installationsanleitung). Die Verwendung von Zubehör oder Ersatzteilen, die von Somfy nicht freigegeben sind, ist aus Sicherheitsgründen nicht zulässig,

Somfy haftet nicht für die Folgen (Schäden, Fehler oder Störungen), die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anleitung ergeben.

Wenn bei der Installation des Antriebs Fragen auftauchen und für alle weitergehenden Informationen, steht die Internetseite www.somfy.com zur Verfügung.

Diese Anleitung kann im Falle von Änderungen der Normen oder des Antriebs jederzeit geändert werden.

1.3 Prüfungen vor der Installation

> Installationsumgebung

BITTE BEACHTEN:

Vermeiden Sie, dass Wasser auf den Antrieb kommt. Der Antrieb darf nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung installiert werden.

Zustand des mit dem Antrieb zu bewegenden Tors

Stellen Sie vor der Montage des Antriebs sicher, dass:

- das Tor in gutem mechanischem Zustand ist
- das Tor richtig eingestellt ist
- sich das Tor mühelos mit einer Kraft von weniger als 150 N öffnen und schließen lässt.

GEFAHR

WARNHINWEIS: Es ist gefährlich, Arbeiten an den Federn des Tores vorzunehmen (Absturz des Tors).

Vergewissern Sie sich, dass:

die Befestigungen des Tors in ordentlichem Zustand sind
 die Struktur der Garage (Mauern, Sturz, Wände, Decke...)
 es zulassen, den Antrieb sicher zu befestigen.
 Bei Bedarf entsprechend verstärken.

Technische Daten des mit dem Antrieb zu bewegenden Tors Vergewissern Sie sich, dass keine Teile des Tors in Gehwege oder sonstige öffentliche Bereiche ragen.

Wenn das Garagentor mit einer Schlupftür ausgerüstet ist, muss das Tor mit einem System versehen sein, das verhindert, dass sich die Schlupftür bewegen kann, wenn sie nicht in abgesicherter Position ist.

1.4 Elektroinstallation

GEFAHR

Die Elektroinstallation muss unter Beachtung der im jeweiligen Land der Inbetriebnahme gültigen Normen von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden

Die Anschlussleitung darf nur den Antrieb versorgen und muss wie folgt abgesichert sein:

- Durch eine Sicherung oder einen Sicherungsautomaten 10 A,

- durch eine Fehlerstromsicherung (30 mA).

Die Trennung vom Stromnetz muss alle Pole erfassen. Die Installation eines Blitzschutzes wird empfohlen (mit Restspannung max. 2 kV).

Kabelführung

In der Erde verlegte Kabel müssen in einem Schutzrohr verlegt werden, dessen Durchmesser groß genug ist, um die Kabel des Antriebs und der Zubehörteile aufnehmen zu können.

Kabel, die nicht in der Erde verlegt werden, müssen in einem Kabelkanal geführt werden, der für das Überfahren mit Fahrzeugen ausgelegt ist (Teile-Nr. 2400484).

1.5 Sicherheitshinweise zur Installation



Entfernen Sie vor der Montage des Antriebs alle überflüssigen Seile und Ketten und entsichern Sie alle Verriegelungsvorrichtungen (Schlösser), die für den motorisierten Betrieb des Tors nicht nötig sind.

GEFAHR

Stellen Sie den Stromanschluss (Netz, Batterie oder Solar) erst nach Abschluss der Montage her.

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass im Bereich zwischen den sich bewegenden Teilen der Toranlage und den fest installierten, beim Öffnen oder Schließen keine Gefahrenzonen entstehen können (Verletzungen durch Quetschen, Scheren oder Klemmen) oder an der Anlage entsprechend darauf aufmerksam gemacht wird (siehe das Kapitel "Gefahrenvermeidung").

Befestigen Sie Schilder, die vor der Quetschgefahr warnen, dauerhaft in der Nähe fest installierter Steuergeräte und deutlich sichtbar für die Endnutzer.

Die in diesem Kit gelieferten Bauteile dürfen auf keinen Fall verändert oder zusätzliche Komponenten verwendet werden, die nicht in dieser Anleitung vorgesehen sind.

Behalten Sie das Tor im Auge, während es sich bewegt, und halten Sie alle Personen bis zum Abschluss der Installation fern.

Der Antrieb darf nicht mit Klebstoffen befestigt werden. Installieren Sie die Vorrichtung zur manuellen Entriegelung auf der Innenseite in einer Höhe von weniger als 1,8 m. Befestigen Sie das Schild mit Hinweisen zur manuellen Entriegelung dauerhaft in der Nähe des beweglichen Teils der Vorrichtung.

Seien Sie bei der Benutzung der Entriegelungsvorrichtung vorsichtig, denn das Tor kann schnell nach unten fallen, wenn die Federn schwach oder gebrochen sind, oder wenn das Tor falsch eingestellt ist.

BITTE BEACHTEN:

Alle fest installierten Betätigungsvorrichtungen dürfen nur in einer Höhe von höchstens 1,5 m und im Sichtbereich des Tors, jedoch fern von beweglichen Teilen montiert werden.

Vergewissern Sie sich nach der Montage, dass:

- der Mechanismus richtig eingestellt ist
- die Vorrichtung zur manuellen Entriegelung ordnungsgemäß funktioniert
- der Antrieb die Richtung wechselt, wenn das Tor auf ein 50 mm hohes Objekt trifft, das auf dem Boden liegt.

Bei Automatikbetrieb oder bei Fernbedienung ohne Sichtkontakt muss eine Lichtschranke installiert werden.

Im Fall des Automatikbetriebs oder, wenn das Tor auf einen öffentlichen Bereich öffnet, können Rechtsvorschriften des Landes, in dem der Antrieb eingesetzt wird, die Installation einer gelben Signalleuchte verlangen.

> Vorsichtshinweise zur Kleidung

Legen Sie vor der Montage alle Schmuckstücke ab (Armband, Kette und andere).

Tragen Sie beim Bewegen der Teile, bei Bohr- und Schweißarbeiten eine geeignete Sicherheitsausrüstung (Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz etc.).

1.6 EG-Konformität

Somfy erklärt, dass das in diesen Anleitungen beschriebene Produkt bei Anwendung gemäß dieser Anweisungen mit den wesentlichen Anforderungen der anwendbaren Europäischen Richtlinien konform ist, insbesondere mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sowie der Richtlinie 2014/53/EU über Funkanlagen.

Der vollständige Text der EG-Konformitätserklärung ist unter der Internet-Adresse www.somfy.com/ce verfügbar. Philippe Geoffroy, Leiter Regulierung, Cluses

1.7 Support

Bei Schwierigkleiten während der Installation Ihres Antrieb oder wenn Sie Fragen hierzu haben, zögern Sie bitte nicht, sich an uns zu wenden: Unsere Fachleute stehen Ihnen gern zur Verfügung. Internet: www.somfy.com.



Gefahrenvermeidung - Antrieb von Sektional- und Kipptoren im Bereich Wohnnutzung



Gefahrenzonen: Wie können Sie beseitigt werden?

GEFAHREN	LÖSUNGEN
ZONE 1 Quetschgefahr beim Schließen zwischen Boden und Unterkante des Torblatts	Hinderniserkennung durch den Antrieb. Es muss unbedingt geprüft und festgestellt werden, dass die Grenzwerte der Betriebskräfte und Reversierungszeiten gemäß Anhang A der Norm EN 12 453 eingehalten sind. Zur Installation einer Lichtschranke, wenn das Tor automatisch schließt, siehe Installationsanleitung (siehe 6.2 + Abb. 21).
ZONE 2* Quetschgefahr beim Schließen zwischen Sturz und Oberkante des Torblatts	Hinderniserkennung durch den Antrieb. Es muss unbedingt geprüft und festgestellt werden, dass die Grenzwerte der Betriebskräfte und Reversierungszeiten gemäß Anhang A der Norm EN 12 453 eingehalten sind.

ш

ZONE 3* Gefahr von Schnitt- und Klemmver- letzungen in den Zwischenräumen der Torsegmente, wenn deren Breite zwischen 8mm und 25 mm beträgt	Am Tor alle Punkte beseitigen, an denen man hängen bleiben kann, und alle scharfen Kanten am Torblatt entfernen. Alle Zwischenräume mit Breiten ≥ 8 mm oder ≤ 25 mm beseitigen.
ZONE 4*	Alle scharfen Kanten an den
Getanr des Ein-	Funrungsschienen beseiligen
den Laufschienen und	zwischen Schienen und Rollen
den Rollen	beseitigen.
ZONE 5*	Hinderniserkennung durch den
Quetschgefahr	Antrieb. Es muss unbedingt
ZWISCHEN den	wordon door die Cronzworte
uprigen Kanten und	der Betriebskräfte und
Bautoilon	Reversierungszeiten gemäß
Daulellell	Anhang A der Norm FN 12 453
	eingehalten sind

* Für die Zonen 2, 3, 4 und 5 sind keine Schutzvorrichtungen erforderlich, wenn das Tor sich nur bei ständigem Steuerkontakt bewegt oder wenn die Gefahrenzone mehr als 2,5 m über dem Boden oder über einer anderen, ständig zugänglichen Ebene liegt.





Gefahrenzonen: Wie können Sie beseitigt werden?

	•
GEFAHREN	LÖSUNGEN
ZONE 1 Quetschgefahr beim Schließen	Hinderniserkennung durch den Antrieb. Es muss unbedingt geprüft und festgestellt werden, dass die Grenzwerte der Betriebskräfte und Reversierungszeiten gemäß Anhang A der Norm EN 12 453 eingehalten sind. Installation einer Lichtschranke, wenn das Tor automatisch schließt, siehe Installations- anleitung (siehe 6.2 + Abb. 21)

ZONE 2* Quetschgefahr an einem angrenzenden festen Bauteil	Hinderniserkennung durch den Antrieb. Es muss unbedingt geprüft und festgestellt werden, dass die Grenzwerte der Betriebskräfte und Reversierungszeiten gemäß Anhang A der Norm EN 12 453 eingehalten sind. Schutz durch eine mechanische Vorrichtung (siehe Abbildung 1) oder durch Sicherheitsabstände (siehe Abbildung 2)
ZONE 3* Gefahr von Schnitt- und Klemmver- letzungen in den Zwischenräumen der Torsegmente, wenn deren Breite zwischen 8 und 25 mm beträgt	Am Tor alle Punkte beseitigen, an denen man hängen bleiben kann, und alle scharfen Kanten am Torblatt entfernen. Alle Zwischenräume mit Breiten ≥ 8 mm oder ≤ 25 mm beseitigen.
ZONE 4* Gefahr des Ein- klemmens zwischen den Laufschienen und den Rollen	Alle scharfen Kanten an den Führungsschienen beseitigen. Jeden Abstand ≥ 8 mm zwischen Schienen und Rollen beseitigen.

* Für die Zonen 2, 3 und 4 sind keine Schutzvorrichtungen erforderlich, wenn das Tor sich nur bei ständigem Steuerkontakt bewegt oder wenn die Gefahrenzone mehr als 2,5 m über dem Boden oder über einer anderen, ständig zugänglichen Ebene liegt.



Gefahrenzonen: Wie können Sie beseitigt werden?

GEFAHREN	LÖSUNGEN
ZONE 1 Quetschgefahr beim Schließen	Hinderniserkennung durch den Antrieb. Es muss unbedingt geprüft und festgestellt werden, dass die Grenzwerte der Betriebskräfte und Reversierungszeiten gemäß Anhang A der Norm EN 12 453 eingehalten sind. Installation einer Lichtschranke, wenn das Tor automatisch schließt, siehe Installations- anleitung (siehe 6.2 + Abb. 21)

ZONE 2* Quetschgefahr an einem angrenzenden festen Bauteil	Hinderniserkennung durch den Antrieb. Es muss unbedingt geprüft und festgestellt werden, dass die Grenzwerte der Betriebskräfte und Reversierungszeiten gemäß Anhang A der Norm EN 12 453 eingehalten sind. Schutz durch eine mechanische Vorrichtung (siehe Abbildung 3) oder durch Sicherheitsabstände (siehe Abbildung 4)
ZONE 3* Gefahr von Schnitt- oder Quetschverletzungen beim Öffnen im Bereich fester angrenzender Bauteile	 Am Tor alle Punkte beseitigen, an denen man hängen bleiben kann, und alle scharfen Kanten am Torblatt entfernen Alle Zwischenräume mit Breiten ≥ 8 mm oder ≤ 25 mm beseitigen Der Schutz gegen das Einquetschen mit einem angrenzenden Bauteil ist möglich: Hinderniserkennung durch den Antrieb. Es muss unbedingt geprüft und festgestellt werden, dass die Grenzwerte der Betriebskräfte und Reversierungszeiten gemäß Anhang A der Norm EN 12 453 eingehalten sind. durch Sicherheitsabstände (siehe Abbildung 4)
ZONE 4* Gefahr des Einquetschens zwischen den übrigen Kanten und angrenzenden festen Bauteilen	 Wenn der Abstand zwischen dem Boden und der Unterkante sich während der Bewegung nicht ändert, ist der Schutz durch das Torblatt ausreichend. Wenn nicht, muss es wie folgt geschützt werden: Hinderniserkennung durch den Antrieb. Es muss unbedingt geprüft und festgestellt werden, dass die Grenzwerte der Betriebskräfte und Reversierungszeiten gemäß Anhang A der Norm EN 12 453 eingehalten sind. durch eine mechanische Vorrichtung

* Für die Zonen 2, 3 und 4 sind keine Schutzvorrichtungen erforderlich, wenn das Tor sich nur bei ständigem Steuerkontakt bewegt oder wenn die Gefahrenzone mehr als 2,5 m über dem Boden oder über einer anderen, ständig zugänglichen Ebene liegt.



ШО





2 - PRODUKTBESCHREIBUNG

2.1 Lieferumfang - Abb. 1

Nr. in Abb.	Anzahl	Bezeichnung
1	1	Antriebskopf
2	1	Abdeckung Antriebskopf
3	1	Abdeckung integrierte Beleuchtung
4	1	Sturzwinkel
5	1	Tor-Befestigungswinkel
6	2	Lochschiene Deckenbefestigung
7	2	Lochschiene Antriebskopfbefestigung
8	1	Notentriegelung
9	1	Führungsarm
10	1	Endanschlag
11	4	Führungspuffer für Kette
12	1	Netzstecker
13	4	Schraube H M8x16
14	4	Schraube H M8x12
15	6	HU8 nut
16	2	Bolzen
17	2	Sicherungsringe
19	4	Selbstschneidende Schraube Ø 4x8
20	2	Schraube für Kunststoff Ø 3,5x12
21a	1	Einteilige Führungsschiene
21b	1	Zweiteilige Führungsschiene
21b1	1	Verbindungsstück
21b2	4	Selbstschneidende Schraube Ø 4x8
22	2	Selbstsichernde Mutter HM8
23a + 24a	2 + 1	Winkelstück + Distanzscheibe
23b	1	Winkelstück
25a	1	Keytis io-Funkhandsender*
25b	2	Keygo io-Funkhandsender*
26	1	230V E14 40W max
27	1	Antenne

* Das Modell und die Anzahl der Funkhandsender können je nach Paket variieren.

2.2 Anwendungsbereich - Abb. 2

Diese Motorisierung ist ausschließlich für die Ausstattung eines Garagentores im Bereich der Wohnnutzung bestimmt.

> Torart (Abb.2)

Der Antrieb DEXXO ist vorgesehen für die Motorisierung:

A: Schwingtor.

- B: Sektionaltor:
 - wenn die Sektion ein **spezielles oberes Profil** hat, "Befestigungswinkel für Sektionaltor" verwenden, Art.Nr.: 9009390
 - wenn die Fläche des Tores größer ist als 10 m², "Adapter Sektionaltor" verwenden, Art.Nr.: 2400873..
- C: Seitensektionaltorr:
 - für eine Montage an der seitlichen Garagenwand verwenden Sie:
 - eine Führungsschiene mit Zahnriemen;
 - den "verstellbaren Führungsarm", Art.Nr.: 9014481.
 - für eine Montage an der Decke verwenden Sie:
 - den "Gelenkarm", Art.Nr.: 9014482.
- D: Flügeltor. Verwenden Sie das Flügeltor-Set, Art.Nr.: 2400459.
- E : Teilweise oder nicht nach außen überragendes Schwingtor. Verwenden Sie:
 - eine Hochleistungs-Führungsschiene
 - den "Bausatz für teilweise oder nicht nach außen überragende Schwingtore" Art. Nr.: 2400458.

Einige dieser Tore können nicht mit einem Antriebssystem ausgestattet werden, bitte wenden Sie sich an den Technischen Dienst von SOMFY.

> Torgröße (Abb. 3)

Für die Torhöchstlaufpunkte kann der Laufweg optimiert werden:

- Durch 90°-Montage des Antriebskopfes (Abb. 7- 1)
- Durch Befestigung des Sturzwinkels an der Decke mit einem Abstand von maximal 200 mm zum Sturz (Abb. 5 1)
- Durch Versetzen des Führungsarms.

Wenn das Garagentor der einzige Zugang zur Garage ist, muss eine Vorrichtung zur Entriegelung von Außen vorgesehen werden (Teile-Nr. 9012961 oder Teile-Nr. 9012962).

3.1 Montagehöhe - Abb. 4

- Abstand "D" zwischen dem Torhöchstlaufpunkt und der Garagendecke messen.
 Ist "D" zwischen 35 und 200 mm, den Garagentor-Antrieb direkt an die Decke montieren.
- Ist "D" über 200 mm, den Garagentor-Antrieb so befestigen, dass die Höhe "H" zwischen 10 und 200 mm beträgt.

3.2 Montageanleitung - Abb. 5 bis 15

> Befestigung des Sturzwinkels und des Tor-Befestigungswinkels (Abb. 5)

Im Falle einer Montage direkt an die Garagendecke kann der Sturzwinkel mit einem maximalen Abstand von 200 mm zum Sturz an der Garagendecke befestigt werden. (Abb. 5-

> Montage der zweiteiligen Führungsschiene (Abb. 6)

[1]. [2]. [3]. Die zwei Teilstücke der Schiene auseinanderklappen.

Sicherstellen, dass die Kette oder der Riemen nicht über Kreuz laufen.

[4]. Die zwei Teilstücke der Schiene mit Hilfe des Verbindungsstücks verbinden.

- [5]. Mit Hilfe der acht Befestigungsschrauben befestigen.
- [6]. Ziehen Sie die Mutter fest, um die Kette oder den Riemen zu spannen. Zusammengedrückt misst das Gummi zwischen 18 und 20 mm.

Die Befestigungsschrauben dürfen nicht in die Führungsschiene eindringen (nicht durchbohren).

Hinweis: Bei einer Montage direkt an die Garagendecke die Befestigungsschrauben des Verbindungsstücks nicht verwenden

> Verbindung der Führungsschiene mit dem Antriebskopf (Abb. 7)

- > Befestigung des Antriebs an der Garagendecke (Abb. 8 bis 10)
- > Befestigung am Sturzwinkel (Abb. 8)
- > Befestigung an der Decke

Direkt an der Decke: Befestigung direkt an der Decke mit der Führungsschiene (Abb. 9).

Es ist möglich, Befestigungspunkte am Antriebskopf zu nutzen (Abb. 9- 1). Abgehängte Montage: zwei Möglichkeiten:

- Befestigung am Antriebskopf (Abb. 10- a)
- Befestigung an der Führungsschiene (Abb. 10- b)

Für einen zusätzlichen, entlang der Führungsschiene verstellbaren Befestigungspunkt oder eine Befestigung mit einem Abstand h zwischen 250 mm und 550 mm verwenden Sie das Deckenbefestigungs-Set, Art.Nr.: 9014462 (Abb. 10-).

> Befestigung des F
ührungsarms am Tor und am Laufwagen (Abb. 11)



Achtung: Für den Fall, dass die Vorrichtung für manuelle Notentriegelung höher als 1,80 m über dem Boden angebracht ist, ist es notwendig, die Zugschnur zu verlängern, damit sie für alle Nutzer erreichbar ist.

- [1]. Den Laufwagen mit Hilfe der manuellen Notentriegelung auskoppeln.
- [2]. Den Laufwagen bis zum Tor schieben.
- [3]. Führungsarm am Tor-Befestigungswinkel und am Laufwagen befestigen.

> Befestigung und Einstellung des Endanschlags Tor-Auf-

Bewegung (Abb. 12)

 Den Laufwagen mit Hilfe der manuellen Notentriegelung aus dem Mitnehmer auskoppeln und das Tor in die Tor-Auf-Stellung bringen. Achtung: Stellen Sie an dieser Stelle sicher, dass die Zugschnur für die manuelle Notentriegelung sich danach nicht an einer hervorstehenden Stelle des Fahrzeugs verfängt (z.B. am Dachtrager) Hinweis: Nicht vollständig öffnen, sondern das Tor so positionieren, dass es seine Endanschläge nicht erreicht.

- [2]. Endanschlag (10) in die Führungsschiene setzen und um 90° drehen.
- [3]. Endanschlag direkt am Laufwagen positionieren.
- [4]. Befestigungsschraube nicht zu fest anziehen.

Befestigungsschraube nicht so fest wie möglich anziehen. Durch zu festes Anziehen kann die Schraube beschädigt und die Stabilität des Endanschlags beeinträchtigt werden.

> Montage der Führungspuffer für die Kette (Abb. 13)

Nur für Führungsschienen mit Kette.

Diese Puffer verringern die Laufgeräusche, die durch die Reibung der Kette an der Schiene entstehen. Jeden der Puffer jeweils in das erste Loch der Schiene außerhalb der Endanschläge einsetzen.

Darauf achten, den Puffer so weit wie möglich hineinzudrücken, so dass der Positionierzapfen außen über die Schiene hinausragt.

> Spannung der Kette bzw. des Zahnriemens überprüfen (Abb. 14)

Die Schienen werden mit einer voreingestellten, Ketten-/Zahnriemenspannung geliefert. Falls erforderlich, die Ketten-/Zahnriemenspannung nachstellen.

Das Spanngummi oder die Spannfeder dürfen während des Betriebs nie vollkommen zusammengedrückt sein.

> Netzanschluss (Abb. 15)

- [1]. Antriebsgehäuse abnehmen.
- [2]. Glühlampe einschrauben.
- [3]. An das Netz anschließen.

Das Netzkabel an eine dazu vorgesehene, den Anforderungen sentsprechende Steckdose anschließen.

4 - PROGRAMMIERUNG

4.1 Beschreibung der Programmiertasten



Tasten	Funktion
PROG	 2 Sek. drücken: Einlernen der Funkhandsender 7 Sek. drücken: Löschen der Funkhandsender
SET	 0,5 Sek. drücken: Öffnen und Schließen des Einstellmenüs 2 Sek. drücken: Aktivieren der Selbstlern-Funktion 7 Sek. drücken: Löschen der Selbstlern-Funktion und der Einstellungen Unterbrechen der Selbstlern-Funktion
	- Auswahl einer Einstellung
\bigcirc \bigcirc	 Ändern eines Wertes Verwendung des Zwangsbetriebs-Modus
OK	 Start des Selbstlernzyklus Auswahl einer Einstellung bestätigen Eingestellten Wert bestätigen

4.2 Selbstlern-Funktion - Abb. 16

Bei einem Flügeltor muss der Parameter P9 vor der Einstellung der Selbstlernfunktion geändert werden.

 Auf die "SET"-Taste drücken, bis die Lampe aufleuchtet (2 Sek.). Auf dem Display wird "S2" angezeigt.

- [2]. Den Antrieb mit Hilfe der Tasten "+" oder "-" steuern, bis der Mitnehmer am Laufwagen einkoppelt, und das Tor in die Tor-Zu-Stellung bringen.
 - ein längerer Druck auf die "-"-Taste löst eine Bewegung des Mitnehmers in die Richtung "SCHLIESSEN" aus.
 Die "-"-Taste loslassen, bevor der Antrieb das Tor mit Gewalt bewegt.
 - ein längerer Druck auf die "+"-Taste löst eine Bewegung des Mitnehmers in die Richtung "ÖFFNEN" aus.
- [3]. Die Tor-Zu-Stellung mit Hilfe der Tasten "+" oder "-" einstellen.
- Die "-"-Taste loslassen, bevor der Antrieb das Tor mit Gewalt bewegt. [4]. Auf die "OK"-Taste drücken, um den Endanschlag der Tor-Zu-Bewegung
 - zu bestätigen und den Selbstlernzyklus zu starten. Das Tor führt einen vollständigen Öffnungs- und Schließzyklus aus.
 - Wenn der Selbtslernzyklus korrekt war, wird "C1" angezeigt.
 - Wenn der Selbstlernzyklus nicht korrekt war, wird "S1" angezeigt.
 - Während des Selbstlernvorgangs:
 - Wenn das Tor in Bewegung ist, stoppt das Drücken auf irgendeine Taste die Bewegung und unterbricht den Selbstlernmodus
 - Wenn das Tor nicht in Bewegung ist, kann mit einem Druck auf die "SET"-Taste der Selbstlernmodus verlassen werden.

Der Selbstlernmodus kann jederzeit akitviert werden, auch wenn der Selbstlernzyklus bereits ausgeführt wurde und "C1" angezeigtwird.

WARNUNG

Nach Abschluss der Installation muss unbedingt überprüft werden, ob die Hinderniserkennung, insbesondere die Kraftbegrenzung und Reversierung, die Anforderungen des Anhangs A der Norm EN 12 453 erfüllt.

4.3 Beschreibung des Keytis-Funkhandsenders



- 1 Individuelle Funktionstasten
- 2 Alles STOPPEN
- 3 Taste alles SCHLIESSEN (Ausschließlich Keytis 4 home io
- 4 Betriebsstatus Anzeige

- 5 Batterie Zustandsanzeige
- 6 Verschlussclip
- 7 PROG-Taste: Programmierung des Funkhandsenders
- 8 KEY-Taste: Übertragen des Systemschlüssels

4.4 Beschreibung des Keygo-Funkhandsenders



- 1 Individuelle Funktionstasten
- 2 Betriebsstatus Anzeige
- 4.5 Einsetzen der Batterie bei Keytis-Funkhandsendern - Abb. 17

4.6 Programmierung der Keytis-Funkhandsender -Abb. 18 bis 22

Wenn es in der Anlage bereits andere io-homecontrol®-Produkte mit mindestens einem programmierten Funkhandsender gibt, muss vor der Programmierung der Funkhandsender unbedingt der Programmierungsschritt "Übertragen

des Schlüssels (Key)" (Abb. 19) durchgeführt werden. Wenn der Keytis io-Funkhandsender der erste Funkhandsender des Systems ist, direkt mit "Programmierung des Keytis-Funkhandsenders" weitermachen (Abb. 20 bis 22).

Die Schritte zum Einlernen des Schlüssels und der Programmierung durch Übertragen des Keytis-Funkhandsenders können nur am Installationsort durchgeführt werden. Um den Schlüssel oder die Programmierung übertragen zu können, muss der bereits programmierte Funkhandsender mit einem Empfänger der Anlage in Funkverbindung treten können.

> Übertragen des Schlüssels (Key) (Abb. 19).

- Den bestehenden Funkhandsender Nr. 1 in den Betriebsmodus zum Übertragen des Schlüssels schalten:
 - Funkhandsender Keytis, Telis, Impresario, Composio: 2 Sekunden lang auf die "KEY"-Taste drücken, bis die Kontrollanzeige grün aufleuchte.
 - Anderer Funkhandsender: siehe Betriebsanleitung.
- [2]. Kurz auf die "KEY"-Taste des neuen Funkhandsenders drücken. "Piep"-Bestätigungssignal abwarten (ein paar Sekunden).

> Programmierung des Keytis-Funkhandsenders (Abb. 20 bis 22)

Vor dem Programmieren sicherstellen, dass der Schlüssel bereits auf den zu programmierenden Funkhandsender übertragen wurde.

Die Programmierung wird für jede Befehlstaste individuell durchgeführt.

Eine bereits programmierte Befehlstaste kann nicht auf einem zweiten Funkhandsender programmiert werden. Um zu überprüfen, ob eine Taste bereits programmiert ist, kann sie gedrückt werden:

- Taste bereits programmiert \rightarrow Kontrollanzeige leuchtet grün auf.

- Taste noch nicht programmiert → Kontrollanzeige leuchtet orange auf.

Zum Löschen einer bereits programmierten Taste siehe Kapitel "Löschen der Keytis-Funkhandsender".

Für die Programmierung eines Funkhandsenders gibt es zwei Möglichkeiten:

- Programmierung mit dem Dexxo Pro-Antrieb.
- Programmierung durch Übertragen eines bereits programmierten Keytis-Funkhandsenders.

> Programmierung mit dem Dexxo Pro-Antrieb (Abb. 20)

- [1]. 2 Sekunden lang auf die "PROG"-Taste des Dexxo Pro drücken, bis die Lampe aufleuchtet.
- [2]. Kurz auf die "PROG"-Taste des Funkhandsenders drücken. Das zweite "Piep"-Bestätigungssignal und ein schnelles Blinken der grünen Kontrollanzeige abwarten.

Dies kann je nach Anzahl der im System enthaltenen Produkte ein paar Sekunden bis 1 Minute dauern.

[3]. Kurz auf die gewählte Taste drücken, um den Dexxo Pro-Antrieb zu steuern.

Der Funkhandsender lässt ein "Piep"-Bestätigungssignal ertönen, die Lampe des Dexxo Pro-Antriebs blinkt 5 Sekunden lang.

> Programmierung durch Übertragen eines bereits programmierten Keytis-Funkhandsenders

Vollständiges Übertragen eines Keytis-Funkhandsenders (Abb. 21) Dadurch können sämtliche Tasten eines bereits programmierten Funkhandsenders identisch übertragen werden.

- [1]. 2 Sekunden lang auf die "PROG"-Taste des bereits programmierten Funkhandsenders drücken, bis die Kontrollanzeige grün aufleuchtet.
- [2]. Kurz auf die "PROG"-Taste des neuen Funkhandsenders drücken. Das zweite "Piep"-Bestätigungssignal und ein schnelles Blinken der grünen Kontrollanzeige abwarten (ein paar Sekunden).

Individuelles Übertragen einer Taste des Keytis-Funkhandsenders (Abb. 22) Dadurch kann die Programmierung einer einzelnen Taste eines bereits programmierten Funkhandsenders übertragen werden.

- [1]. 2 Sekunden lang auf die "PROG"-Taste des bereits programmierten Funkhandsenders drücken, bis die Kontrollanzeige grün aufleuchtet.
- [2]. Kurz auf die zu übertragende Taste des bereits programmierten Funkhandsenders drücken.
- [3]. Kurz auf die "PROG"-Taste des neuen Funkhandsenders drücken. "Piep"-Bestätigungssignal abwarten (ein paar Sekunden).
- [4]. Kurz auf die zum Steuern des Dexxo Pro-Antriebs gewählte Taste des neuen Funkhandsenders drücken.

Die Programmierung der Keytis-Funkhandsender ist in den folgenden Fällen nicht möglich:

- Der Funkhandsender hat den Schlüssel nicht gespeichert.

- Mehrere Empfänger der Anlage sind im Programmiermodus.

Schlüssel oder die Programmierung.

Fehler bei der Programmierung werden durch eine Reihe von schnellen "Piep"-Signalen gemeldet; die Kontrollanzeige des Keytis-Funkhandsenders blinkt gleichzeitig orange.

Hinweis: der Dexxo Pro-Antrieb nun betriebsbereit.

4.7 Programmierung der Keygo-Funkhandsender -Abb. 23 und 24

Die Programmierung erfolgt für jede Bedientaste einzeln.

Zum Löschen einer bereits programmierten Taste siehe Kapitel Löschen der Keygo-Funkhandsender.

Die Programmierung eines Funkhandsenders kann auf zwei Arten durchgeführt werden: - Programmierung mit dem Dexxo Pro-Antrieb.

- Programmierung durch Übertragen eines bereits programmierten Keygo-Funkhandsenders.
- > Programmierung mit dem Dexxo Pro-Antrieb (Abb. 23)
- [1]. Auf die "PROG"-Taste des Dexxo Pro drücken, bis die Lampe aufleuchtet.
- [2]. Gleichzeitig auf die äußeren Tasten rechts und links am Funkhandsender drücken.

Die Anzeige des Funkhandsenders blinkt.

[3]. Kurz auf die zur Steuerung des Dexxo Pro-Antriebs ausgewählte Taste drücken.

Die Anzeige des Dexxo Pro-Antriebs blinkt 5 Sek. lang.

> Programmierung durch Übertragen eines bereits programmierten Keygo-Funkhandsenders (Abb. 24)

Dieser Schritt ermöglicht das Kopieren einer bereits programmierten Funkhandsendertaste.

- Gleichzeitig auf die äußeren Tasten rechts und links am bereits programmierten Funkhandsender drücken (A), bis die grüne Anzeige aufleuchtet.
- [2]. 2 Sekunden lang die zu übertragende Taste des bereits programmierten Funkhandsenders (A) drücken.
- [3]. Gleichzeitig kurz auf die äußeren Tasten rechts und links am neuen Funkhandsender (B) drücken.
- [4]. Kurz auf die für die Bedienung des Dexxo Pro gewählte Taste am neuen Funkhandsender (B) drücken.

Hinweis: der Dexxo Pro-Antrieb nun betriebsbereit.

5 - FUNKTIONSTEST

5.1 Verwendung der Keytis-Funkhandsender Abb. 25

5.2 Verwendung der Keygo-Funkhandsender Abb. 26

5.3 Funktion der Hinderniserkennung - Abb. 27 und 28 Wenn ein Hindernis während der Tor-Auf-Bewegung erkannt wird, wird das Tor gestoppt (Abb. 27).

Wenn ein Hindernis während der Tor-Zu-Bewegung erkannt wird, wird das Tor wieder geöffnet (Abb. 28).

Überprüfen sie, ob die automatische Hinderniserkennung funktioniert, wenn das Tor auf ein 50 mm hohes, auf dem Boden liegendes Hindernis stößt.

5.4 Funktion der integrierten Beleuchtung

Die Beleuchtung schaltet sich bei jeder Aktivierung des Antriebs ein. Sie erlischt automatisch nach einer Minute, sobald sich das Tor nicht mehr bewegt.

Dexxo Pro io

Die Dauer der Abschaltverzögerung kann eingestellt werden (Siehe Teil 7). Bei einer wiederholten Aktivierung der Lampe, durch

die sie länger angeschaltet bleibt, kann sich die Lampe wegen der Thermoschutzfunktion automatisch abschalten.

5.5 Unterrichtung des Endnutzers

Der Endnutzer muss unbedingt Instruktionen zum sicheren Betreiben dieses motorisierten Tores erhalten (übliche Nutzung und Information sowohl zur manuellen Entriegelung als auch über dessen regelmäßige Wartung und vorgeschriebene Überprüfungen).

6 - ANSCHLUSS DES ZUBEHÖRS

6.1 Beschreibung des Zubehörs - Abb. 29

Nr. in Abb.	Beschreibung
1	Warnleuchte
2	Außenbeleuchtung
3	Codetaster
4	Schlüsseltaster
5	Antenne
6	Notstrom-Akku
7	Schlupftürkontakt-Set
8	Lichtschranken
9	Reflexions Lichtschranke
10	Sicherheitsleiste

6.2 Elektrischer Anschluss des Zubehörs -

Abb. 29 bis 38

Spannungsversorgung des Antriebs vor jedem Eingriff an den Zubehörprodukten unterbrechen. Wenn die Anzeige nach dem Eingriff weiterhin nicht aufleuchtet, Verkabelung überprüfen (Kurzschluss oder Falschpolung möglich).

> Allgemeiner Schaltplan (Abb. 29)

> Lichtschranken (Abb. 30)

	~	Ľ
/	γ	-
	!	-

Die Montage von Lichtschranken ist vorgeschrieben: Wenn das automatische Schließen aktiviert ist (P0=1)

- Wenn die Fernsteuerung der Automatik ohne Sichtkontakt durch den Benutzer erfolgt.

Zwei Anschlussarten können ausgeführt werden:

- A : Standard (ohne Selbsttest): Einstellung "P2" = 2 programmieren.
- B : Mit Selbsttest: Einstellung "P2" = 1 programmieren. Damit kann ein automatischer Test der Funktion der Lichtschranken bei jeder Bewegung des Tores durchgeführt werden. Wenn der Test negativ verläuft, ist keine Bewegung des Tores möglich.

> Reflexions Lichtschranken (Abb. 31)

Mit Selbsttest: Einstellung "P2" = 1 programmieren.

Damit kann ein automatischer Test der Funktion der Lichtschranke bei jeder Bewegung des Tores durchgeführt werden.

Wenn der Test negativ verläuft, ist keine Bewegung des Tores möglich.

> Sicherheitsleiste (Abb. 32)

Mit Selbsttest: Einstellung "P2" = 1 programmieren.

Damit kann ein automatischer Test der Funktion der Sicherheitsleite bei jeder Bewegung des Tores durchgeführt werden.

Wenn der Test negativ verläuft, ist keine Bewegung des Tores möglich.

Die Einstellung "P2" muss unbedingt programmiert werden, damit die Lichtschranken bzw. die Sicherheitsleiste richtig funktionieren können.

> Warnleuchte (Abb. 33)

Einstellung "P1" je nach gewünschtem Betriebsmodus programmieren: - ohne Vorwarnung vor Bewegung des Tores: "P1" = 0.

- mit Vorwarnung 2 Sek. vor Bewegung des Tores: "P1" = 1.
- > Codetaster (Abb. 34)

> Schlupftürkontakt-Set (Abb. 35)

Beim Einbau des Schlupftürkontakts muss dieser zwischen den Anschlüssen 5 und 6 angeschlossen werden. Brücke entfernen!

Ŵ

W

Ar

Wird der Schlupftürkontakt entfernt, muss zwingend wieder die Brücke zwischen den Anschlüssen 5 und 6 hergestellt werden.

- > Notstrom-Akku (Abb. 36)
- > Antenne (Abb. 37)
- > Außenbeleuchtung (Abb. 38)

Jede angeschlossene Beleuchtung muss der Klasse II (doppelte Isolierung) entsprechen.

Es können mehrere Beleuchtungen mit einer maximalen Gesamtleistung von 500 W angeschlossen werden.

7 - EINSTELLUNG

7.1 Bedeutung der verschiedenen Einstellungen

(fettgedruckt = werkseitige Einstellung)

PO	Betriebsart Vollöffnen
erte	0: Toggel Mode 1: Sequenziell + Zeitverzögerung für das Schließen 2: automatisch schließen 3: Automatischer Zulauf über Lichtschranken.
nmerkungen	P0 = 0: Jeder Druck auf die Funksendertaste führt zur Bewegung des Antriebs (Ausgangsposition: Tor geschlossen) gemäß folgendem Zyklus: Öffnen, Stopp, Schließen, Stopp, Öffnen
	P0 = 1: Der Betrieb im Modus "automatisch schließen" ist nur möglich, wenn Lichtschranken installiert sind. Das heißt P2=1 oder P2=2.
	Im sequenziellen Modus mit Zeitverzögerung für das automatische Schließen:
	 Das Tor wird automatisch nach Ablauf der unter dem Parameter "t0" programmierten Zeitverzögerung geschlossen
	- Ein Druck auf die Funksendertaste unterbricht die aktuelle Bewegung und die Zeitverzögerung für das Schließen.
	P0 = 2: Der Betrieb im Modus "automatisch schließen" ist nur möglich, wenn Lichtschranken installiert sind. Das heißt P2=1 oder P2=2.
	Im Modus automatisches Schließen: - Das Tor wird automatisch nach Ablauf der unter dem Parameter "t0" programmierten Zeitverzögerung geschlossen - Ein Tastendruck auf den Funksender während des Öffnens hat keine Auswirkung, Ein Tastendruck auf den Funksender während des
	Ein lastendruck auf den Funksender wahrend des Schließens führt zum erneuten Öffnen, Ein Druck auf die Euroksendertaste während der
	Schließzeitverzögerung startet diese Verzögerung erneut von vorne.
	P0 = 3: Der Betrieb im Modus "automatisch schließen" ist nur möglich, wenn Lichtschranken installiert sind. Das heißt P2=1 oder P2=2.
	Nach dem Offnen des Tors wird durch das Passieren der Lichtschranken (Schließsicherung) das Schließen nach einer kurzen Verzögerungszeit ausgelöst (5 s unveränderlich). Werden die Lichtschranken nicht passiert, erfolgt der Schließvorgang nach Ablauf der Verzögerungszeit für das automatische Schließen des Tors aus (Parameter t0). Falls ein Hindernis im Bereich der Lichtschranken vorhanden ist, wird das Tor nicht geschlossen. Es schließt erst, wenn das Hindernis nicht mehr vorhanden ist.

21	Vorwarnung durch Warnleuchte
Werte	0: ohne Vorwarnung 1: Vorwarnung 2 s
Anmerkungen	Wenn die Garage sich zu einer öffentlichen Straße hin öffnet, muss die Vorwarnung gewählt werden: P1=1.

53	Sicherheitsanschluss
Werte	0: keine zubehör 1: Sicherheitszubehör mit Selbsttest 2: Sicherheitszubehör ohne Selbsttest
Anmerkungen	Wenn der Wert 0 gewählt wird, ist der Sicherheitsanschluß nicht aktiv. Wenn der Wert 1 gewählt wird, erfolgt der Selbsttest des Sicherheitszubehörs bei jedem Betriebszyklus. Wenn der Wert 2 gewählt wird: Bei Sicherheitszubehör ohne Selbsttest muss unbedingt alle 6 Monate getestet werden, ob die Vorrichtung einwandfrei funktioniert.
P3	Sensibilität der Hinderniserkennung
Werte	0: sehr wenig sensibel 1: wenig sensibel 2: standard 3: sehr sensibel

Falls dieser Parameter P3 geändert wird, muss der Installateur unbedingt prüfen, ob die Hinderniserkennung, insbesondere die Kraftbegrenzung die Anforderungen des Anhangs A der Norm EN 12 453 erfüllt. Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises kann zu schweren Verletzungen von Personen führen, z.B. beim Einklemmen durch das Tor !

PY	Betriebsart Teilöffnen
Werte	0: Toggel Mode 1: Sequenziell + Zeitverzögerung für das Schließen
Anmerkungen	P4 = 0 : Jeder Druck auf die Funksendertaste führt zur Bewegung des Antriebs (Ausgangsposition: Tor geschlossen) gemäß folgendem Zyklus: Öffnen, Stopp, Schließen, Stopp, Öffnen
	P4 = 1: Der Betrieb im Modus "automatisch schließen" ist nur möglich, wenn Lichtschranken installiert sind. Das heißt P2=1 oder P2=2.
	Im sequenziellen Modus mit Zeitverzögerung für das automatische Schließen: - Das Tor wird automatisch nach Ablauf der unter dem Parameter "t2" programmierten Zeitverzögerung
	 Ein Druck auf die Funksendertaste unterbricht die aktuelle Bewegung und die Zeitverzögerung für das Schließen.
25	Schließgeschwindigkeit
Werte	0: Mindestgeschwindigkeit: ca. 3,5 cm/s bis 9: Höchstgeschwindigkeit: ca. 18 cm/s Voreinstellung, 6: ca. 12 cm/s
Anmerkungen	Falls unerwünschte Hindernisse erkannt werden und dieser Parameter geändert werden muss, müssen die

Einstellungen der Endlage sowie der Selbst-Einlernprozess erneut durchgeführt werden.

2	!\	١	NA	٩R	RN	UNG	
_							

Falls dieser Parameter P5 geändert wird, muss der Installateur unbedingt prüfen, ob die Hinderniserkennung, insbesondere die Kraftbegrenzung die Anforderungen des Anhangs A der Norm EN 12 453 erfüllt. Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises kann zu schweren Verletzungen von Personen führen, z.B. beim Einklemmen durch das Tor !

25	Stellung "teilweise öffnen"
Werte	Speichern der tatsächlichen Stellung gemäß Abb. 32.
27	Anschlagbereich beim Schließen (reduzierte Geschwindigkeit)
Werte	0: kurz (etwa die letzten 5 Zentimeter) 1: Standard (etwa die letzten 30 Zentimeter) 2: lang (etwa die letzten 50 Zentimeter)

Anmerkungen	Falls unerwünschte Hindernisse erkannt werden und
	Einstellungen der Endlage sowie der Selbst-Finlernprozess
	erneut durchgeführt werden.



Falls dieser Parameter P7 geändert wird, muss der Installateur unbedingt prüfen, ob die Hinderniserkennung, insbesondere die Kraftbegrenzung die Anforderungen des Anhangs A der Norm EN 12 453 erfüllt. Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises kann zu schweren Verletzungen von Personen führen, z.B. beim Einklemmen durch das Tor !

P8	Öffnungsgeschwindigkeit	
Werte	0: Mindestgeschwindigkeit: ca. 3,5 cm/s	
Anmerkungen	is : Höchstgeschwindigkeit: ca. 18 cm/s alls unerwünschte Hindernisse erkannt werden und ieser Parameter geändert werden muss, müssen die instellungen der Endlage sowie der Selbst-Einlernprozess rneut durchgeführt werden.	
29	Wahl der Öffnungsrichtung (Torart)	
Werte	0: Richtung 1: alle Torarten außer Pendeltüren 1: Richtung 2: Pendeltür	
Anmerkungen	Bei Änderung dieses Parameters müssen die Einstellung der Endlage und der Selbsteinlernprozess erneut durchgeführt werden.	
28	Anzeige Wartung erforderlich	
Werte	0: Keine Anzeige 1: 100 Zyklen bis 99: 9900 Zyklen (Anzahl Zyklen = Wert x 100 Zyklen)	
Anmerkungen	Sobald der Antrieb die Anzahl der programmieren Zyklen erreicht, blinkt die integrierte Beleuchtung bei jeder Torbewegung, um auf die Notwendigkeit einer Wartung hinzuweisen. Um das Blinken der integrierten Beleuchtung auszuschalten, muss der aktuelle Wert entweder bestätigt oder geändert werden, oder es muss die Wartungsanzeige deaktiviert werden.	
22	Einbrucherkennung	
Werte	Einbrucherkennung 0: keine Einbrucherkennung 1: empfindlich eingestellte Einbrucherkennung 2: Wenig empfindlich eingestellte Einbrucherkennung	
Pb Werte Anmerkungen	Einbrucherkennung 0: keine Einbrucherkennung 1: empfindlich eingestellte Einbrucherkennung 2: Wenig empfindlich eingestellte Einbrucherkennung Die Einbrucherkennung ist 30 s nach Schließen des Tors aktiviert. Wenn ein Einbruch erkannt wird, wird die Sirene für 2 min ausgelöst. Um sie auszuschalten, drücken Sie auf eine Funksendertaste. Falls Lichtschranken montiert sind (P2=2) müssen diese unbedingt an die Dauerstromversorgung angeschlossen sein (siehe Montageanleitung der Sirene).	
Pb Werte Anmerkungen	Einbrucherkennung 0: keine Einbrucherkennung 1: empfindlich eingestellte Einbrucherkennung 2: Wenig empfindlich eingestellte Einbrucherkennung Die Einbrucherkennung ist 30 s nach Schließen des Tors aktiviert. Wenn ein Einbruch erkannt wird, wird die Sirene für 2 min ausgelöst. Um sie auszuschalten, drücken Sie auf eine Funksendertaste. Falls Lichtschranken montiert sind (P2=2) müssen diese unbedingt an die Dauerstromversorgung angeschlossen sein (siehe Montageanleitung der Sirene). Sicherheitsmaßnahme vor dem Schließen (ADMAP)	
Pb Werte Anmerkungen	Einbrucherkennung 0: keine Einbrucherkennung 1: empfindlich eingestellte Einbrucherkennung 2: Wenig empfindlich eingestellte Einbrucherkennung Die Einbrucherkennung ist 30 s nach Schließen des Tors aktiviert. Wenn ein Einbruch erkannt wird, wird die Sirene für 2 min ausgelöst. Um sie auszuschalten, drücken Sie auf eine Funksendertaste. Falls Lichtschranken montiert sind (P2=2) müssen diese unbedingt an die Dauerstromversorgung angeschlossen sein (siehe Montageanleitung der Sirene). Sicherheitsmaßnahme vor dem Schließen (ADMAP) 0: wirkungslos 1: Bewegung verweigert	
Pb Werte Anmerkungen BD Werte Anmerkungen	Einbrucherkennung 0: keine Einbrucherkennung 1: empfindlich eingestellte Einbrucherkennung 2: Wenig empfindlich eingestellte Einbrucherkennung Die Einbrucherkennung ist 30 s nach Schließen des Tors aktiviert. Wenn ein Einbruch erkannt wird, wird die Sirene für 2 min ausgelöst. Um sie auszuschalten, drücken Sie auf eine Funksendertaste. Falls Lichtschranken montiert sind (P2=2) müssen diese unbedingt an die Dauerstromversorgung angeschlossen sein (siehe Montageanleitung der Sirene). Sicherheitsmaßnahme vor dem Schließen (ADMAP) 0: wirkungslos 1: Bewegung verweigert Wenn der Wert 1 gewählt wird, verhindert die Aktivierung des Sicherheitsanschlusses das Öffnen des Tores.	
Pb Werte Anmerkungen RO Werte Anmerkungen	Einbrucherkennung0: keine Einbrucherkennung1: empfindlich eingestellte Einbrucherkennung2: Wenig empfindlich eingestellte EinbrucherkennungDie Einbrucherkennung ist 30 s nach Schließen des Tors aktiviert.Wenn ein Einbruch erkannt wird, wird die Sirene für 2 min ausgelöst. Um sie auszuschalten, drücken Sie auf eine Funksendertaste.Falls Lichtschranken montiert sind (P2=2) müssen diese unbedingt an die Dauerstromversorgung angeschlossen sein (siehe Montageanleitung der Sirene).Sicherheitsmaßnahme vor dem Schließen (ADMAP)0: wirkungslos 1: Bewegung verweigertWenn der Wert 1 gewählt wird, verhindert die Aktivierung des Sicherheitsmaßnahme Schließen	
Pb Werte Anmerkungen Werte Anmerkungen Rl Werte	Einbrucherkennung 0: keine Einbrucherkennung 1: empfindlich eingestellte Einbrucherkennung 2: Wenig empfindlich eingestellte Einbrucherkennung Die Einbrucherkennung ist 30 s nach Schließen des Tors aktiviert. Wenn ein Einbruch erkannt wird, wird die Sirene für 2 min ausgelöst. Um sie auszuschalten, drücken Sie auf eine Funksendertaste. Falls Lichtschranken montiert sind (P2=2) müssen diese unbedingt an die Dauerstromversorgung angeschlossen sein (siehe Montageanleitung der Sirene). Sicherheitsmaßnahme vor dem Schließen (ADMAP) 0: wirkungslos 1: Bewegung verweigert Wenn der Wert 1 gewählt wird, verhindert die Aktivierung des Sicherheitsanschlusses das Öffnen des Tores. Sicherheitsmaßnahme Schließen 1: Stopp 2: Stopp + teilweise Wiederöffnung 3: vollkommene Wiederöffnung	
Pb Werte Anmerkungen BD Werte Anmerkungen BI Werte Anmerkungen BI Werte Anmerkungen Anmerkungen	Einbrucherkennung 0: keine Einbrucherkennung 1: empfindlich eingestellte Einbrucherkennung 2: Wenig empfindlich eingestellte Einbrucherkennung Die Einbrucherkennung ist 30 s nach Schließen des Tors aktiviert. Wenn ein Einbruch erkannt wird, wird die Sirene für 2 min ausgelöst. Um sie auszuschalten, drücken Sie auf eine Funksendertaste. Falls Lichtschranken montiert sind (P2=2) müssen diese unbedingt an die Dauerstromversorgung angeschlossen sein (siehe Montageanleitung der Sirene). Sicherheitsmaßnahme vor dem Schließen (ADMAP) 0: wirkungslos 1: Bewegung verweigert Wenn der Wert 1 gewählt wird, verhindert die Aktivierung des Sicherheitsmaßnahme Schließen 1: Stopp 2: Stopp + teilweise Wiederöffnung 3: vollkommene Wiederöffnung Der Wert 1 ist bei Verwendung einer Kontaktleiste am Sicherheitsanschluss verboten.	
Pb Werte Anmerkungen RO Werte Anmerkungen RI Werte Anmerkungen RI Werte Anmerkungen RI Werte Anmerkungen RI	Einbrucherkennung0: keine Einbrucherkennung1: empfindlich eingestellte Einbrucherkennung2: Wenig empfindlich eingestellte EinbrucherkennungDie Einbrucherkennung ist 30 s nach Schließen des Tors aktiviert.Wenn ein Einbruch erkannt wird, wird die Sirene für 2 min ausgelöst. Um sie auszuschalten, drücken Sie auf eine Funksendertaste.Falls Lichtschranken montiert sind (P2=2) müssen diese unbedingt an die Dauerstromversorgung angeschlossen sein (siehe Montageanleitung der Sirene).Sicherheitsmaßnahme vor dem Schließen (ADMAP)0: wirkungslos 1: Bewegung verweigertWenn der Wert 1 gewählt wird, verhindert die Aktivierung des Sicherheitsmaßnahme Schließen1: Stopp 2: Stopp + teilweise Wiederöffnung 3: vollkommene WiederöffnungDer Wert 1 ist bei Verwendung einer Kontaktleiste am Sicherheitsanschluss verboten.Hinderniserkennung beim Schließen	

٤0	Zeitverzögerung automatisches Schließen Betriebsart Vollöffnen
Werte	0 bis 12 (Wert Zeiteinstellung = Wert x 10) 2: 20 s
E	Zeiteinstellung Beleuchtung
Werte	0 bis 60 (Wert Zeiteinstellung = Wert x 10) 6:60 s
53	Zeitverzögerung automatisches Schließen Betriebsart Teilöffnen

	Teilöffnen
Werte	0 bis 12 (Wert Zeiteinstellung = Wert x 10)
	2:20 s

> Programmierungsbeispiel: Einstellung der Schließgeschwindigkeit "P7" (Abb. 39)

Einstellung langes Abbremsen "P7" = 2.

> Sonderfall: Einstellung der Stellung des Tores f
ür teilweise Öffnung (Abb. 40)

Zur Einstellung "P6" gehen und mit "OK" bestätigen

Das Tor in die gewünschte Stellung für teilweise Öffnung bringen:

- ein langer Druck auf die "-"-Taste schließt das Tor.
 ein langer Druck auf die "+"-Taste öffnet das Tor.
- ein langer Druck auf die "+"-Taste offnet das
 mit "OK" bestätigen.
- Verlassen des Menüs mit Hilfe der "SET"-Taste.

> Zwangsbetriebs-Modus (Abb. 41)

Mit dieser Funktion kann das Tor jederzeit bewegt werden (verlorener Funkhandsender, Störung der Sicherheitsvorrichtung...).

Tor im Stillstand:

- Ein Druck auf die Taste "-" löst die Schließung aus
- Ein Druck auf die Taste "+" löst die Öffnung aus.

Während das Tor sich bewegt, löst ein Druck auf die Taste "-" oder die Taste "+" das Anhalten des Tores aus.

> Programmierung eines Funkhandsenders: Situo - Telis -Composio - Impresario (Abb. 42)

Vor dem Programmieren sicherstellen, dass der Schlüssel bereits auf den zu programmierenden Funkhandsender übertragen wurde. Siehe Bedienungsanleitung des entsprechenden Funkhandsenders.

- [1]. Auf die "PROG"-Taste des Dexxo Pro drücken, bis die Lampe aufleuchtet.
- [2]. Kurz auf die "PROG"-Taste des Funkhandsenders drücken. Abwarten, bis die Lampe des Dexxo Pro blinkt. Dies kann je nach Anzahl der im System enthaltenen Produkte ein paar Sekunden bis 1 Minute dauern.

Anmerkung: Dexxo Pro kann maximal 9 Situo-Funkhandsender speichern. Bei

den anderen Funkhandsendern ist die Anzahl nicht begrenzt.

8 - PROGRAMMIERUNG DER IO KEYGO-FUNKHANDSENDER FÜR VOLLSTÄNDIGES UND TEILWEISES ÖFFNEN

Damit das Garagentor im Modus vollständiges und teilweises Öffnen funktioniert, muss der Parameter P4 aktiviert werden (siehe Abschnitt Einstellungen).



Bei der Aktivierung des Parameters P4 werden alle während der Inbetriebnahme bereits programmierten

Tasten des Funkhandsenders für das teilweise Öffnen programmiert. Ein zusätzlicher Schritt ist erforderlich, um die Tasten für das vollständige Öffnen des Garagentors zu programmieren.

Die Programmierschritte unterscheiden sich nach gewünschter Funktion für die zu programmierende Taste (vollständiges oder teilweises Öffnen) und nach bereits für die Taste durchgeführter Programmierung vor Aktivierung des Parameters P4.

- > Umstellen einer während der Inbetriebnahme bereits eingelernten Taste auf vollständiges Öffnen (Abb.43)
- [1]. Gleichzeitig auf die große und die äußere linke Taste des Funkhandsenders drücken.

Die Anzeige des Funkhandsenders blinkt.

- [2]. Innerhalb von 10 Sekunden auf die bereits während der Inbetriebnahme eingelernte Taste des Funkhandsenders drücken. Die Taste ist für das vollständige Öffnen programmiert.
- > Einlernen einer noch nicht programmierten Taste auf teilweises Öffnen (Abb.23)
- Auf die "PROG" Taste des Dexxo Pro drücken, bis die Lampe aufleuchtet (2 Sek).
- [2]. Gleichzeitig auf die äußeren Tasten rechts und links am Funkhandsender drücken.
 - Die Anzeige des Funkhandsenders blinkt.
- [3]. Kurz auf die zur Steuerung des Teilöffnens am Dexxo Pro-Antrieb ausgewählte Taste drücken. Die Anzeige des Dexxo Pro-Antriebs blinkt 5 Sek. lang. Die Taste ist für das teilweise Öffnen programmiert.
- > Einlernen einer noch nicht programmierten Taste f
 ür vollst
 ändiges
 Öffnen (Abb. 44)
- Auf die "PROG" Taste des Dexxo Pro drücken, bis die Lampe aufleuchtet (2 Sek).
- [2]. Gleichzeitig auf die äußeren Tasten rechts und links am Funkhandsender drücken.

Die Anzeige des Funkhandsenders blinkt.

- [3]. Kurz auf die zur Steuerung des Vollöffnens am Dexxo Pro-Antrieb ausgewählte Taste drücken.
 - Die Anzeige des Dexxo Pro-Antriebs blinkt 5 Sek. lang.
- [4]. Gleichzeitig auf die große und die äußere linke Taste des Funkhandsenders drücken.

Die Anzeige des Funkhandsenders blinkt.

[5]. Innerhalb von 10 Sekunden auf die Funkhandsendertaste drücken, die Sie für das vollständige Öffnen benutzen möchten. Die Taste ist für das vollständige Öffnen programmiert.

9 - PROGRAMMIERUNG DER KEYTIS IO FUNKHANDSENDER FÜR VOLLSTÄNDIGES UND TEILWEISES ÖFFNEN

Damit das Garagentor im Modus vollständiges und teilweises Öffnen funktioniert, muss der Parameter P4 aktiviert werden (siehe Abschnitt Einstellungen).



Bei der Aktivierung des Parameters P4 werden alle während der Inbetriebnahme bereits programmierten Tasten des Funkhandsenders für das vollständige Öffnen des Garagentors programmiert. Ein zusätzlicher Schritt ist erforderlich, um die Tasten für das teilweise Öffnen des Garagentors zu programmieren.

- Einlernen einer noch nicht programmierten Taste auf teilweises Öffnen (Abb.45)
- [1]. Die Taste am Dexxo Pro einlernen (siehe Abschnitt Programmierung mit dem Dexxo Pro-Antrieb, Seite 6).
- [2]. Gleichzeitig auf die eingelernte Taste und die Taste "STOP" des Funkhandsenders drücken.
 - Der Funkhandsender piepst 2-mal.
 - Die Taste ist für die Teilöffnung programmiert.
- > Umstellen einer während der Inbetriebnahme bereits eingelernten Taste auf teilweises Öffnen (Abb. 46)

Gleichzeitig auf die eingelernte Taste und die Taste "STOP" des Funkhandsenders drücken.

Der Funkhandsender piepst 2-mal.

Die Taste ist für die Teilöffnung programmiert.

 > Umstellen einer auf teilweises Öffnen programmierten Taste auf vollständiges Öffnen (Abb. 47)

Gleichzeit auf die eingelernte Taste und die Taste "STOP" des Funkhandsenders drücken.

Der Funkhandsender piepst 3-mal.

Die Taste ist für das vollständige Öffnen programmiert.

> Feststellen, auf welche Betriebsart eine Taste programmiert ist Wenn am Funkhandsender die gespeicherte Taste und die Taste "STOP" gedrückt werden und der Funkhandsender:

2-mal piepst, ist die Taste auf teilweises Öffnen programmiert,

10 - SONDERFUNKTIONEN

Falls es während einer Bewegung zu einer Stromunterbrechung kommt, muss sich das Tor, wenn es wieder mit Strom versorgt wird, am geöffneten Endanschlag neu ausrichten; solange der geöffnete Endanschlag nicht erreicht ist, kann das Tor keine Schließbewegung ausführen.

Für weitere Sonderfunktionen, siehe der Bedienungsanleitung.

11 - LÖSCHEN DER FUNKHANDSENDER UND ALLER EINSTELLUNGEN

11.1 Löschen der Funkhandsender - Abb. 48 bis 50

> Löschen der Keytis- oder Keygo-Funkhandsender

Löschen einer einzelnen Funkhandsendertaste

Dies wird folgendermaßen durchgeführt:

- Durch Programmierung mit dem Dexxo Pro-Antrieb (Abb. 20).
 Die Programmierung einer bereits programmierten Taste führt zu ihrer Löschung.
- durch direktes Löschen am Funkhandsender (nur bei den Keytis-Funkhandsendern) (Abb. 48).

Am Funkhandsender gleichzeitig die Taste "PROG" und die zu löschende TASTE drücken.

> Löschen aller Funkhandsender (Abb. 49)

- [1]. 7 Sekunden lang auf die "PROG"-Taste des Dexxo Pro drücken, bis die Lampe blinkt. Dadurch wird:
 - der vom Dexxo Pro gespeicherte Schlüssel gelöscht,
 - die Programmierung aller eingelernten Funkhandsender gelöscht.
- [2]. Bei den Keytis-Funkhandsendern die Löschprozedur direkt f
 ür alle Tasten wiederholen, die mit dem Dexxo Pro-Antrieb programmiert wurden: Abb. 48.

> Rücksetzen aller Einstellungen eines Keytis-Funkhandsenders (Abb. 50)

Gleichzeitig auf die "PROG"- und die "KEY"-Taste drücken. Dadurch:

- wird die gesamte Programmierung (alle Tasten) gelöscht,
- werden alle Einstellungen des Funkhandsenders (siehe Bedienungsanleitung des Keytis io-Funkhandsenders) gelöscht,
- wird der vom Funkhandsender gespeicherte Schlüssel geändert.

11.2 Rücksetzen aller Einstellungen - Abb. 51

Auf die "SET"-Taste drücken, bis die Lampe erlischt (7 Sek.).

Es werden die Einstellungen des Selbstlernzyklus gelöscht und die Werkseinstellung wieder hergestellt.

12 - SPERREN DER PROGRAMMIERUNG -ABB. 52

Die Tastatur muss unbedingt verriegelt sein, um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten. Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises kann zu schweren Verletzungen von Personen führen, z.B. beim Einklemmen durch das Tor!

- Drücken Sie auf die Tasten "SET", "+", "-":
- zuerst muss die "SET"-Taste gedrückt werden.
- Danach müssen Sie innerhalb von 2 Sekunden gleichzeitig die Tasten "+" und "-" drücken

Um die Programmierung wieder zu aktivieren, den gleichen Vorgang wiederholen.

13 - WIEDEREINBAU DER ABDECKUNGEN - ABB. 53

Antenne positionieren und Antriebsgehäuse sowie Abdeckung wieder anbringen.



Für eine optimale Reichweite der Funksteuerung muss die Antenne in einer der beiden angegebenen Positionen (Abb. 53) angebracht werden.

14 - FEHLERSUCHE

14.1 Anzeige der Funktionscodes

Code	Bezeichnung	Anmerkungen
[]	Bereitschaft Befehlseingabe	
53	Öffnen des Tores	
[]	Bereitschaft Wiederschließen des Tores	
[4	Schließen des Tores	
[5	Hinderniserkennung	Wird beim Erkennen eines Hindernisses und anschließend 30 Sek. lang angezeigt.
6	Sicherheitsanschluss aktiv	Wird bei Eingabe eines Bewegungsbefehls oder während der Bewegung angezeigt, wenn der Sicherheitsanschluss aktiv ist. Die Anzeige bleibt bestehen, solange der Sicherheitsanschluss aktiv ist.
23	Schlupftürkontakt aktiv	Wird bei Eingabe eines Bewegungsbefehls oder während der Bewegung angezeigt, wenn der Schlupftürkontakt offen ist. Die Anzeige bleibt bestehen, solange der Schlupftürkontakt offen bleibt.
[8	Selbsttest Sicherheitszubehör läuft	Wird während der Durchführung des Selbsttests der Sicherheitsvorrichtungen angezeigt.
65	drahtgebundene Steuerung Dauerbetrieb	Zeigt an, dass der Anschluss der drahtgebundenen Steuerung ständig aktiviert ist (Kontakt geschlossen). Befehle, die durch die Funkhandsender gegeben werden, können nicht ausgeführt werden.
63	läuft mit Notstrombatterie Bereitschaft Befehlseingabe	

14.2 Anzeige der Programmiercodes

Code	Bezeichnung	Anmerkungen
51	Bereitschaft Einstellung	Durch 2 Sek. langes Drücken der "SET" - Taste wird der Selbstlernmodus gestartet.
52	Selbstlernmodus	Durch Drücken auf die "OK" -Taste kann der Selbstlernzyklus gestartet werden. Die Anzeige S2 blinkt während der gesamten Dauer dieses Zyklus. Durch Drücken der Tasten "+" oder "-" kann der Antrieb im Zwangsbetrieb-Modus gesteuert werden.
FO	Bereitschaft Einlernen des Funkhandsenders für die Betriebsart vollständiges Öffnen	Beim Drücken auf eine Taste des Funkhandsenders kann diese Taste der Funktion vollständiges Öffnen des Antriebs zugewiesen werden. Ein erneutes Drücken auf die " PROG "- Taste ermöglicht den Wechsel in den Modus "Bereitschaft Einlernen Funkhandsender Betriebsart teilweises Öffnen: F1".
Fl	Bereitschaft Einlernen des Funkhandsenders für die Betriebsart teilweises Öffnen	Beim Drücken auf eine Taste des Funkhandsenders kann diese Taste der Funktion teilweises Öffnen des Antriebs zugewiesen werden. Ein erneutes Drücken auf die "PROG"-Taste ermöglicht den Wechsel in den Modus "Bereitschaft Einlernen Steuerung Außenbeleuchtung: F2".

Bereitschaft	Beim Drücker
Einlernen	Funkhandsen
Steuerung	der Außenbel
Außenbeleuchtung	Ein erneutes I
-	ermöglicht de
	"Bereitschaft I

Beim Drücken auf eine Taste des Funkhandsenders kann diese Taste der Funktion der Außenbeleuchtung zugewiesen werden. Ein erneutes Drücken auf die "**PROG**"-Taste ermöglicht den Wechsel in den Modus "Bereitschaft Einlernen Funkhandsender Betriebsart vollständiges Öffnen: F0".

14.3 Anzeige der Fehlercodes und Störungen

Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Was tun?
53	Sicherheit- sanschluss permanent aktiv	Wird angezeigt, wenn der Sicherheitsan- schluss mehr als 3 Minuten lang aktiviert ist.	Überprüfen, ob kein Hindernis die Lichtschranken oder die Kontaktleiste auslöst. Die richtige Einstellung von "P2" entsprechend der an den Sicherheitsanschluss angeschlossenen Vorrichtung überprüfen. Die Verkabelung der Sicherheitsvorrichtungen überprüfen. Im Fall von Lichtschranken überprüfen, ob sie korrekt ausgerichtet sind.
ΕЧ	Störung Selbsttest Sicherheit- svorrichtung	Der Selbsttest der Sicherheitsvor- richtungen erfüllt die Anforderun- gen nicht.	Die richtige Einstellung von "P2" entsprechend der an den Sicherheitsanschluss angeschlossenen Vorrichtung überprüfen. Die Verkabelung der Sicherheit- svorrichtungen überprüfen. Im Fall von Lichtschranken überprüfen, ob sie korrekt ausgerichtet sind.
ЕЬ Ес	Sonstige Fehler und Störungen	Diese Codes entsprechen diversen Störungen der Elektronikkarte.	Stromversorgung unterbrechen (Hauptstromversorgung + Nots- trombatterie), ein paar Minuten warten und wieder einstecken. Einen Selbstlernzyklus durchfüh- ren. Wenn die Störung weiter besteht, bitte den technischen Kundenser- vice von Somfy kontaktieren.
HI	Einbrucher- kennung	Dies wird angezeigt, wenn eine Aktion außerhalb der Garage stattge- funden hat (Lesen durch erneute Stromzufuhr)	Drücken Sie auf eine Taste des eingelernten Funksenders, um die Sirene auszuschalten. Starten Sie einen vollständigen Öffnungs- und Schließzyklus für das Tor.
85	Einbrucher- kennung	Dies wird angezeigt, wenn eine Aktion außerhalb der Garage stattge- funden hat (Lesen durch erneute Stromzufuhr)	Drücken Sie auf eine Taste des eingelernten Funksenders, um die Sirene auszuschalten. Starten Sie einen vollständigen Öffnungs- und Schließzyklus für das Tor.
[[Wartung erforderlich	Dies wird angezeigt, wenn eine Wartung an der Anlage erforderlich ist. Die Anzahl der für den Parameter "PA" programmierten Zyklen ist erreicht.	Bestätigen oder ändern Sie den aktuellen "PA"-Wert oder deaktivieren Sie die Funktion "Anzeige Wartung erforderlich".

14.4 Zugang zu den gespeicherten Daten

Um Zugang zu den gespeicherten Daten zu erhalten, die Einstellung "Ud" wählen und dann auf "OK" drücken Abb. 41.

Daten	Bezeichnung
	Zyklenzähler: Zehner und Einer

15 - TECHNISCHE DATEN

		Dexxo Pro 800 io	Dexxo Pro 1000 io
ALLGEMEINE DAT	ΓEN		
Spannungsversorg	lung	230 V - 50 Hz	
Maximale Leis-	Standby	5 W	
lungsaumanme	im Betrieb	600 W(mit 500 W	Außenbeleuchtung)
Zugkraft	Spitzenbelastung	800 N	1000 N
	Anfangsbelastung ⁽¹⁾	650 N	800 N
Höchstgeschwindig	gkeit	18 cm/s	
Programmierschnit	tstelle	7 Tasten - LCD-An	zeige mit 2 Zeichen
Betriebstemperatu	r	- 20 ° C / + 60 ° C Innenbereich - IP 2	- trockener
Endanschläge bzw	schalter	Mechanischer Endanschlag für Tor-Auf-Bewegung Elektronischer Endschalter für Tor-Zu-Bewegung: Tor-Zu-Stellung eingelernt	
Elektrische Isolieru	ing	Klasse II: doppelte	e Isolierung 🔲
Integrierte Beleuch	tung	230V E14 40W ma	ах
Funkfrequenz))) <mark>868</mark> < 25	- 870 MHz 5 mW
Anzahl der speiche	erbaren Kanäle	32	
ANSCHLÜSSE			
	Тур	Potenzialfreier Kon	takt: NC
Sicherheitsan- schluss	Kompatibilität	Lichtschranken TX chranke - Schließka Anschluss Potenzia Kontakt	(RX - Reflexlichts- antensicherung alfreier
Sicherheitsanschlu	iss Schlupftür	Potenzialfreier Ko	ntakt: NC
Anschluss der drah Steuerung	ntgebundenen	Potenzialfreier Ko	ntakt: NO
Anschluss für die Außenbeleuchtung		230 V - 500 W - K Nur Halogen- oder Leuchtmittel	lasse 2 🔲 r Leuchtstoff-
Anschluss oranger	ne Warnleuchte	24 V - 15 W mit im Blinksteuerung	n Antrieb integrierter
Gesteuerter Strom	anschluss 24 V	Ja: zu Selbsttest L RX	ichtschranken TX/
Anschluss Test Ans	schluss Sicherheit	Ja: zu Selbsttest de oder der Schließkar	r Reflexlichtschranke ntensicherung
Anschluss Stromve	ersorgung Zubehör	24 V - 500 mA max	
Anschluss Stromve	ersorgung Zubehör	Ja: kompatibel Antenne io (Réf. 9013953)	
Anschluss		Ja: kompatibel Ba 9001001)	tteriepack (Art.Nr.
Notstrom-Akkut	Betriebsdauer	24 Stunden; 5 bis 1	0 Zyklen je nach Tor
	Ladezeit	48 Std	
BETRIEB			
Zwangsbetriebs-Modus		Durch Druck auf d Antriebs	ie Steuertaste des
Unabhängige Steu Beleuchtung	erung der	Ja zu Außenbeleu	chtung
Zeiteinstellung der Bewegung)	Beleuchtung (nach	Programmierbar: () s bis 600 s

Automatischer Schließmodus		Ja: Verzögerung des erneuten Schließens programmierbar zwischen 0 s und 120 s	
Vorwarnung durch orangene Warnleuchte		Programmierbar: mit oder ohne Vorwarnung (feste Dauer 2 s)	
	Beim Schließen	Programmierbar: Stopp – teilweise Wiederöffnung – vollkommne Wiederöffnung	
Funktion Sicherheitsan- schluss	Vor dem Öffnen (öffentlich zugänglicher Gefahrenbereich des Tores)	Programmierbar: ohne Wirkung oder Bewegung verweigert	
Integrierte Hinder	rniserkennung	Sensibilität einstellbar: 4 Stufen	
Betriebsweise im Fall einer Hinderniserkennung		Programmierbar: teilweise Wiederöffnung oder vollkommne Wiederöffnung	
Steuerung der «teilweise öffnen» Funktion		Ja zur möglichen Wahl: Position der «teilweise öffnen» Funktion	
Schrittweiser Start		Ja	
Öffnungsgeschwindigkeit		Programmierbar von 3,5 cm/s bis 18 cm/s: 10 mögliche Einstellungen	
Schließgeschwindigkeit		Programmierbar von 3,5 cm/s bis 18 cm/s: 10 mögliche Einstellungen	
Anschlagbereich beim Schließen		Programmierbar: kurz (ca. 5 cm), Standard (ca. 30 cm), lang (ca. 50 cm)	
Fehlerdiagnose		Speichern und Abfragen der Daten: Zyklen-Zähler, Zyklen-Zähler mit Hinderniserkennung, Anzahl der gespeicherten Funksender, Historie der letzten 10 gespeicherten Fehlermeldungen	

⁽¹⁾ Maximaler Kraftaufwand für die Startbewegung des Tores, dann Bewegung des Tores über mindestens 5 cm (gemäß RAL-GZ).

15.1 Abmessungen



Dexxo Pro io Versione tradotta del manuale di installazione INDICE 1 - ISTRUZIONI DI SICUREZZA 1.1 Avvertenza - Istruzioni importanti per la sicurezza 1.2 Introduzione 1.3 Controlli preliminari 1.4 Impianto elettrico 1.5 Istruzioni di sicurezza relative all'installazione 1.6 Normativa 1.7 Assistenza 1.8 Prevenzione dei rischi 2 - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 2.1 Composizione - Fig. 1 2.2 Campo d'applicazione - Fig. 2 **3 - INSTALLAZIONE** 3.1 Altezza d'installazione - Fig. 4 3.2 Tappe d'installazione - Fig. 5 - 15 4 - PROGRAMMAZIONE 4.1 Descrizione dei tasti di programmazione 4.2 Regolazione fine corsa e autoapprendimento - Fig. 16 4.3 Descrizione del telecomando Keytis 4.4 Descrizione del telecomando Keygo 4.5 Posizionamento della pila per i telecomandi Keytis Fig. 17 4.6 Programmazione dei telecomandi Keytis - Fig. 18 - 22 4.7 Programmazione dei telecomandi Keygo - Fig. 23 - 24 5 - PROVE DI FUNZIONAMENTO 5.1 Utilizzo dei telecomandi Keytis Fig. 25 5.2 Utilizzo dei telecomandi Keygo Fig. 26 5.3 Funzionamento del sensore di rilevamento degli ostacoli - Fig. 27 - 28 5.4 Funzionamento dell'illuminazione integrata 6 - COLLEGAMENTO DELLE PERIFERICHE 6.1 Descrizione delle varie periferich - Fig. 29 6.2 Collegamento elettrico delle varie periferiche - Fig. 29 - 38 7 - CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI 7.1 Significato dei diversi parametri 8 - PROGRAMMAZIONE DEI TELECOMANDI KEYGO IO PER UN FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ APERTURA TOTALE E PARZIALE 10 9 - PROGRAMMAZIONE DEI TELECOMANDI KEYTIS IO PER UN FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ APERTURA TOTALE E PARZIALE 11 **10 - FUNZIONI PARTICOLARI** 11 11 - CANCELLAZIONE DEI TELECOMANDI E DI **TUTTE LE CONFIGURAZIONI** 11 11.1 Eliminazione dei telecomandi - Fig. 48 - 50 11 11.2 Reinizializzazione di tutte le configurazioni - Fig. 51 11

11
11
11
11
12
12
12
12
13

1 - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Questo simbolo segnala un pericolo i cui diversi gradi sono descritti di seguito.

1

1

1 2

2

2

3

3

3

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

PERICOLO

Segnala un pericolo che causa l'immediato decesso o lesioni gravi

AVVERTENZA

Segnala un pericolo che può causare il decesso o lesioni gravi

PRECAUZIONE

Segnala un pericolo che può causare lesioni lievi o mediamente gravi

ATTENZIONE

Segnala un pericolo che può danneggiare o distruggere il prodotto



La motorizzazione deve essere installata e regolata da un tecnico specializzato nel settore della motorizzazione e dell'automazione domestica, secondo quanto disposto dalle norme applicabili nel paese in cui detta motorizzazione viene implementata.

Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe causare gravi lesioni alle persone, che potrebbero ad esempio essere schiacciate dalla porta.



1.1 Avvertenza - Istruzioni importanti per la sicurezza Per tutelare la sicurezza delle persone, è fondamentale seguire tutte le istruzioni, poiché un'installazione impropria può causare lesioni gravi. Conservare queste istruzioni. L'installatore deve obbligatoriamente istruire tutti gli utilizzatori per garantire un uso sicuro della motorizzazione conformemente al manuale d'uso.

Il manuale d'uso e il manuale di installazione devono essere consegnati all'utilizzatore finale. L'installatore deve spiegare esplicitamente all'utente finale che l'installazione, la regolazione e la manutenzione del dispositivo devono essere eseguite da un professionista della motorizzazione e dell'automazione domestica.

1.2 Introduzione

> Informazioni importanti

Questo prodotto è una motorizzazione per porte di garage con apertura verticale o orizzontale, destinata ad un utilizzo residenziale così come definito nelle norme EN 60335-2-95 e EN 60335-2-103, alle quali è conforme. Queste istruzioni hanno in particolare l'obiettivo di soddisfare i reguisiti delle suddette norme e di garantire in tal modo la sicurezza dei beni e delle persone.

È fatto divieto di utilizzare questo prodotto al di fuori del campo di applicazione descritto nel presente manuale (cfr. paragrafo "Campo di applicazione" del manuale d'installazione).

È vietato l'uso di accessori o componenti non autorizzati da Somfy, in quanto la sicurezza delle persone non sarebbe assicurata.

Somfy non può essere ritenuta responsabile di danni risultanti dal mancato rispetto delle istruzioni del presente manuale.

Per eventuali dubbi associati all'installazione della motorizzazione o per maggiori informazioni, visitare il sito www.somfy.com.

Queste istruzioni sono soggette a eventuali modifiche, laddove subentrino variazioni delle normative o della motorizzazione.

1.3 Controlli preliminari

> Ambiente di installazione

ATTENZIONE

Non spruzzare acqua sulla motorizzazione. Non installare la motorizzazione in ambiente esplosivo.

> Stato della porta da motorizzare

Prima di installare la motorizzazione, verificare che:

- la porta sia in buone condizioni meccaniche
- la porta sia correttamente bilanciata
- la porta si chiuda e si apra in modo adeguato con una forza inferiore a 150 N.

PERICOLO

AVVERTENZA: Qualsiasi intervento sulle molle della porta può rappresentare un pericolo (caduta della porta).

Verificare che:

- i fissaggi della porta siano in buono stato
- le strutture del garage (muri, architrave, pareti, soffitto, ecc.) permettano di fissare la motorizzazione in modo solido. Se necessario, provvedere a rinforzarle.

> Specifiche della porta da motorizzare

Accertarsi che le parti della porta non sconfinino sui marciapiedi o sulla strada pubblica.

Se la porta di garage è equipaggiata di una porta pedonale, la porta di garage deve essere munita di un sistema che ne impedisca il movimento quando la porta pedonale non è in posizione di sicurezza.

1.4 Impianto elettrico



L'installazione dell'alimentazione elettrica deve essere conforme alle norme applicabili nel paese in cui viene installata la motorizzazione, ed eseguita da personale gualificato.

La linea elettrica deve essere riservata esclusivamente alla motorizzazione, e dotata di una protezione costituita:

- da un fusibile o interruttore calibro 10 A,

- e da un dispositivo di tipo differenziale (30 mA).

Deve inoltre essere previsto un mezzo di disconnessione onnipolare dell'alimentazione.

Si consiglia l'installazione di un parafulmine (con una tensione residua di 2 kV max.).

> Passaggio dei cavi

I cavi interrati devono essere provvisti di una guaina di protezione con un diametro sufficiente per far passare il cavo del motore e i cavi degli accessori meccanici.

Per i cavi non interrati, utilizzare un passacavi che sopporterà il passaggio dei veicoli (rif. 2400484).

1.5 Istruzioni di sicurezza relative all'installazione

AVVERTENZA

Prima di installare la motorizzazione, togliere tutte le corde o catene inutili e mettere fuori servizio ogni dispositivo di bloccaggio (chiavistello) che non sia necessario al funzionamento motorizzato.



Non collegare la motorizzazione a una sorgente di alimentazione (di rete, batteria o solare) prima di aver completato l'installazione.

Accertarsi che le zone pericolose (schiacciamento, taglio, inceppamento) fra la parte azionata e le parti fisse circostanti, dovute al movimento di apertura della parte azionata, siano evitate o segnalate sull'impianto (cfr. "Prevenzione dei rischi").

Fissare in modo permanente le etichette di avvertenza contro lo schiacciamento in un punto ben visibile, oppure vicino agli eventuali dispositivi di comando fissi.

È severamente vietato modificare uno degli elementi forniti in questo kit o utilizzare un elemento aggiuntivo non raccomandato dal presente manuale.

Sorvegliare la porta in movimento e mantenere le persone a distanza fino al termine dell'installazione.

Non utilizzare adesivi per fissare la motorizzazione.

Installare il dispositivo di sblocco manuale interno a meno di 1,8 m di altezza.

Fissare in modo permanente l'etichetta relativa al dispositivo di sblocco manuale vicino al suo organo di manovra.

Prestare attenzione durante l'utilizzo del dispositivo di sblocco manuale, perché una porta aperta può ricadere rapidamente a causa di molle deboli o rotte, o a causa di un cattivo bilanciamento.

ATTENZIONE

Installare ogni dispositivo di comando fisso a un'altezza di almeno 1,5 m e in vista della porta, ma lontano dalle parti mobili.

Dopo l'installazione, verificare che:

- il meccanismo sia regolato correttamente
- Il dispositivo di sblocco manuale funzioni correttamente
- la motorizzazione cambi direzione quando la porta incontra un oggetto alto 50 mm situato a terra. Dispositivi di sicurezza



Se si opta per un funzionamento in modalità automatica o a comando remoto, è obbligatorio installare delle fotocellule elettriche.

Nel caso di un funzionamento in modalità automatica o se la porta di garage si affaccia sulla strada pubblica, può essere richiesta l'installazione di un faro arancione, conformemente alla normativa in vigore nel paese nel quale la motorizzazione viene messa in servizio.

> Precauzioni per l'abbigliamento

Togliere eventuali gioielli (braccialetti, collane o altro) prima di procedere all'installazione.

Per gli interventi di manipolazione, foratura e saldatura, indossare le adeguate protezioni (occhiali speciali, guanti, cuffie antirumore, ecc.).

1.6 Normativa

Somfy dichiara che il prodotto descritto in queste istruzioni, quando utilizzato in conformità con le presenti istruzioni, è conforme ai requisiti essenziali delle Direttive Europee applicabili e, in particolare, alla Direttiva Macchina 2006/42/ CE e alla Direttiva Radio 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità CE è disponibile sul seguente sito internet: www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy, Responsabile normative, Cluses

1.7 Assistenza

Durante le fasi di installazione della motorizzazione, potreste incontrare delle difficoltà o avere dei dubbi che non riuscite a chiarire.

Non esitate a contattarci, i nostri specialisti sono a vostra disposizione per rispondervi.

Internet: www.somfy.com



1.8 Prevenzione dei rischi

Zone a rischio: Quali misure adottare per eliminarle?

RISCHI	SOLUZIONI
ZONA 1 Rischio di schiacciamento alla chiusura tra il suolo e il bordo inferiore dell'anta mobile	Rilevamento di ostacolo intrinseco alla motorizzazione. Confermare tassativamente che il rilevamento di ostacolo è conforme all'allegato A della norma EN 12 453). In caso di funzionamento con richiusura automatica, installare delle fotocellule elettriche.
ZONA 2* Rischio di schiacciamento alla chiusura tra l'architrave e il bordo superiore dell'anta mobile	Rilevamento di ostacolo intrinseco alla motorizzazione. Confermare tassativamente che il rilevamento di ostacolo è conforme all'allegato A della norma EN 12 453).
ZONA 3* Rischio di taglio e di inceppamento tra i pannelli dell'anta mobile negli interstizi la cui dimensione varia da 8 mm a 25 mm	Eliminare tutti i punti di aggancio e tutti i bordi taglienti dalla superficie dell'anta mobile Eliminare ogni interstizio di dimensione ≥ 8 mm o ≤ 25 mm
ZONA 4* Rischio di inceppamento tra le guide di scorrimento e i rulli	Eliminare tutti i bordi taglienti dalle guide di scorrimento Eliminare ogni interstizio \geq 8 mm tra le guide e i rulli

3

ZONA 5* Rischio di schiacciamento tra i bordi secondari e le parti fisse attigue Rilevamento di ostacolo intrinseco alla motorizzazione. Confermare tassativamente che il rilevamento di ostacolo è conforme all'allegato A della norma EN 12 453).

* Per le zone 2, 3, 4 e 5, nessuna protezione è richiesta se la porta è a comando mantenuto o se l'altezza della zona pericolosa è superiore a 2,5 m rispetto al suolo o ad ogni altro livello di accesso permanente.



Zone a rischio: Quali misure adottare per eliminarle?

RISCHI	SOLUZIONI
ZONA 1 Rischio di schiacciamento alla chiusura	Rilevamento di ostacolo intrinseco alla motorizzazione. Confermare tassativamente che il rilevamento di ostacolo è conforme all'allegato A della norma EN 12 453). In caso di funzionamento con richiusura automatica, installare delle fotocellule elettriche.
ZONA 2* Rischio di schiacciamento con una parte fissa attigua	Rilevamento di ostacolo intrinseco alla motorizzazione. Confermare tassativamente che il rilevamento di ostacolo è conforme all'allegato A della norma EN 12 453). Protezione attraverso una protezione meccanica (vedere Fig. 1), oppure attraverso delle distanze di sicurezza (vedere Fig. 2)
ZONA 3* Rischio di taglio e di inceppamento tra i pannelli dell'anta mobile negli interstizi la cui dimensione varia da 8 mm a 25 mm	Eliminare tutti i punti di aggancio e tutti i bordi taglienti dalla superficie dell'anta mobile Eliminare ogni interstizio di dimensione ≥ 8 mm o ≤ 25 mm
ZONA 4* Rischio di inceppamento tra le guide di scorrimento e i rulli	Eliminare tutti i bordi taglienti dalle guide di scorrimento Eliminare ogni interstizio ≥ 8 mm tra le guide e i rulli







schiacciamento alla chiusura	tassativamente che il rilevamento di ostacolo è conforme all'allegato A della norma EN 12 453). In caso di funzionamento con richiusura automatica, installare delle fotocellule elettriche
ZONA 2* Rischio di schiacciamento con una parte fissa attigua	Protezione attraverso una protezione meccanica (vedere figura 3), oppure attraverso delle distanze di sicurezza (spazio sempre > 25 mm)
ZONA 3* Rischio di taglio e di schiacciamento all'apertura con una eventuale parte fissa attigua	Eliminare tutti i punti di aggancio e tutti i bordi taglienti dalla superficie dell'anta mobile. Eliminare ogni interstizio di dimensione ≥ 8 mm o ≤ 25 mm. La protezione contro lo schiacciamento con una parte fissa vicina può essere effettuata: - rilevamento di ostacolo intrinseco alla motorizzazione. Confermare tassativamente che il rilevamento di ostacolo è conforme all'allegato A della norma EN 12 453). - attraverso delle distanze di sicurezza (vedere fig. 4)

ZONA 4*	Se lo spazio tra il suolo e il bordo
Rischio di	secondario inferiore non varia durante il
inceppamento tra	movimento, la protezione della superficie
i bordi secondari	dell'anta mobile è sufficiente.
e le parti fisse	Altrimenti, la protezione deve essere
vicine	effettuata:
	- rilevamento di ostacolo intrinseco
	alla motorizzazione. Confermare
	tassativamente che il rilevamento di
	ostacolo è conforme all'allegato A
	della norma EN 12 453).
	- attraverso una protezione meccanica

* Per le zone 2, 3 e 4, nessuna protezione è richiesta se la porta è a comando mantenuto o se l'altezza della zona pericolosa è superiore a 2,5 m rispetto al suolo o ad ogni altro livello di accesso permanente.





2 - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

2.1 Composizione - Fig. 1

		5
Rif.	Numero	Descrizione
1	1	Testa del motore
2	1	Cofano testa motore
3	1	Cofano illuminazione integrata
4	1	Forcella architrave
5	1	Forcella porta
6	2	Staffa di fissaggio al soffitto
7	2	Staffa di fissaggio testa motore
8	1	Dispositivo di disinnesto manuale
9	1	Braccio di collegamento
10	1	Arresto fine corsa
11	4	Cuscinetto di mantenimento della catena
12	1	Cavo d'alimentazione
13	4	Vite H M8x16
14	4	Vite rondella H M8x12
15	6	Dado HU8
16	2	Asse
17	2	Circlip
19	4	Vite autoformante Ø 4x8
20	2	Vite per plastica Ø 3,5x12
21a	1	Guida di scorrimento monoblocco
21b	1	Guida di scorrimento in due parti
21b1	1	Manicotto
21b2	4	Vite autoforante Ø 4x8
22	2	Dado HM8 autobloccante
23a + 24a	2 + 1	Squadra + Spessore
23b	1	Squadra
25a	1	Telecomando Keytis 4 io*
25b	2	Telecomando Keygo io*
26	1	230V E14 40W max
27	1	Antenna

* Il modello e il numero di telecomandi possono variare in base ai pacchetti.

2.2 Campo d'applicazione - Fig. 2

Questa motorizzazione è destinata esclusivamente a porte di garage per uso residenziale.

> Tipo di porte (Fig.2)

A : porta basculante a sbalzo.

B : porta sezionale:

- se il pannello presenta un profilo superiore particolare, utilizzare "la forcella di fissaggio per porta sezionale" art.: 9009390.
- se la superficie della porta è superiore a 10 m², utilizzare "l'adattatore per porta sezionale" art.: 2400873.

C : porta laterale:

- in caso di montaggio sul muro di scorrimento, utilizzare:
- una guida di trasmissione a cinghia;
- il "braccio a gomito regolabile" art.: 9014481.
- in caso di montaggio sul soffitto, utilizzare:
- il "braccio articolato" art.: 9014482.
- D : porta a battente. Utilizzare il kit per porte a battente, art.: 2400459.
- E : porta parzialmente a sbalzo e non. Utilizzare:
 - una guida di trasmissione ad alta performance
 - "il kit porta parzialmente a sbalzo e non" art.: 2400458.

Alcune porte di questo tipo possono essere impossibili da motorizzare; si prega di rivolgersi all'ufficio tecnico di SOMFY.

> Dimensioni delle porte (Fig. 3)

Per le altezze massime delle porte, la corsa del motore può essere ottimizzata: - Montando la testa del motore a 90° (Fig. 7-).

- Fissando la forcella dell'architrave al soffitto, arretrandola rispetto all'architrave di 200 mm max (Fig. 5-)
- Riducendo il braccio di collegamento.

3 - INSTALLAZIONE

Se la porta di garage è l'unico accesso al garage, prevedere un dispositivo di sblocco esterno (rif. 9012961 o rif. 9012962).

3.1 Altezza d'installazione - Fig. 4

Misurare la distanza "D" tra il punto più alto della porta ed il soffitto. Se "D" è compreso tra 35 e 200 mm, fissare direttamente il gruppo al soffitto. Se "D" è superiore a 200 mm, fissare il gruppo in modo che l'altezza "H" sia compresa tra 10 e 200 mm.

3.2 Tappe d'installazione - Fig. 5 - 15

 > Fissaggio della forcella dell'architrave e della forcella della porta (Fig. 5)

Nel caso in cui l'impianto venga direttamente fissato al soffitto, la forcella dell'architrave può essere fissata al soffitto, se necessario con una distanza rispetto all'architrave di 200 mm max. (Fig. 5-

> Assemblaggio della guida di scorrimento in due parti (Fig. 6) [1] [2] [3]. Aprire la guida di scorrimento.

Verificare che la catena o la cinghia non sia incrociata.

[4]. Assemblare le due parti della guida con il manicotto.

- [5]. Fissare con l'ausilio delle 8 viti di fissaggio.
- [6]. Serrare il dado per tendere la catena o la cinghia. La gomma schiacciata deve misurare 18 e 20 mm.

Le viti di fissaggio non devono entrare nella guida (non forare).

Nel caso in cui l'impianto venga direttamente fissato al soffitto, non utilizzare le viti di fissaggio del manicotto.

- > Assemblaggio della guida di scorrimento alla testa del motore (Fig. 7)
- > Fissaggio del gruppo al soffitto del garage (Fig. 8-10)
- > Fissaggio alla forcella dell'architrave (Fig. 8)
- > Fissaggio al soffitto
- Fissaggio direttamente al soffitto tramite la guida (Fig. 9).
- È possibile aggiungere altri punti di fissaggio a livello della testa del motore(Fig. 9-
- Fissaggio staccato dal soffitto: due possibilità:
- fissaggio a livello della testa motore (Fig. 10- a)
- fissaggio a livello della guida di scorrimento (Fig. 10- b)

Per un fissaggio intermedio regolabile lungo la guida o un fissaggio a una dimensione h compresa tra 250 mm e 550 mm, utilizzare il kit di fissaggio al soffitto, art.: 9014462 (Fig. 10-

> Fissaggio del braccio alla porta e al carrello (Fig. 11)

Nel caso in cui la maniglia di sblocco sia ad un'altezza superiore a 1,80 m, occorrerà allungare il cavo per renderla accessibile a tutti gli utilizzatori.

- [1]. Disinnestare il carrello con il dispositivo di disinnesto manuale.
- [2]. Portare il carrello a livello della porta.
- [3]. Fissare il braccio alla forcella della porta ed al carrello.

> Regolazione e fissaggio dell'arresto d'apertura (Fig. 12)

[1]. Disinnestare il carrello dalla navetta con il dispositivo di disinnesto manuale e portare la porta in posizione aperta.

Durante questa manovra, verificare che il cavo del dispositivo di sblocco non rischi di impigliarsi successivamente in una parte sporgente di un veicolo (ad esempio le barre del tetto).

Non aprire la porta al massimo, ma posizionarla in modo che non raggiunga gli arresti.

- [2]. Impegnare l'arresto (10) nella guida, poi farlo ruotare di 90°.
- [3]. Posizionare l'arresto contro il carrello.
- [4]. Stringere la vite di fissaggio senza esagerare.

Non stringere la vite di fissaggio al massimo. Stringendo esageratamente si può danneggiare la vite e provocare una cattiva tenuta dell'arresto. Montaggio dei cuscinetti di mantenimento della catena (Fig. 13)

Caso delle guide a catena, soltanto.

Questi cuscinetti permettono di limitare i rumori parassiti dovuti all'attrito della catena nella guida. Posizionare ogni cuscinetto nel primo foro della guida all'esterno dei fine corsa.

Badare ad inserire al massimo il cuscinetto, in modo che il tassello di posizionamento sporga all'esterno della guida.

> Verifica della tensione della catena o della cinghia (Fig. 14) Le guide sono fornite con una tensione preconfigurata e controllata. Se necessario, regolare la tensione.

La gomma o la molla di tensione non deve mai essere totalmente compressa durante il funzionamento.

> Collegamento elettrico dell'alimentazione (Fig. 15)

- [1]. Togliere il cofano motore.
- [2]. Montare la lampadina.
- [3]. Collegare l'antenna.
- [4]. Collegarla alla rete elettrica.

Collegare il cavo di alimentazione ad una presa prevista a tale scopo e conforme ai requisiti elettrici.

4 - PROGRAMMAZIONE

4.1 Descrizione dei tasti di programmazione



Tasti	Funzione
PROG	 Tasto premuto per 2 s: configurazione dei telecomandi Tasto premuto per 7 s: eliminazione dei telecomandi
SET	 Tasto premuto per 0,5 s: ingresso e uscita dal menu di configurazione dei parametri Tasto premuto per 2 s: attivazione dell'autoapprendimento Tasto premuto per 7 s: cancellazione dell'autoapprendimento e dei parametri Interruzione dell'autoapprendimento
	- Selezione di un parametro
\bigcirc \bigcirc	 Modifica del valore di un parametro Utilizzo della modalità funzionamento forzato
ОК	 Lancio del ciclo di autoapprendimento Conferma della selezione di un parametro Conferma del valore di un parametro

4.2 Regolazione fine corsa e autoapprendimento -Fig. 16

Nel caso di una porta a battente, modificare il parametro P9 prima di procedere all'autoapprendimento.

- [1]. Premere il tasto "SET" fino all'accensione della spia (2 s). Sulla schermata appare il codice "S2".
- [2]. Comandare il motore con i tasti "+" o "-" affinché la spola di trasmissione si innesti sul carrello e conduca la porta in posizione chiusa.
 - mantenendo premuto il tasto "-", si ottiene lo spostamento della navetta nel senso della chiusura.
 - Rilasciare il tasto "-" prima di forzare il motore sulla porta.
 - mantenendo premuto il tasto "+", si ottiene lo spostamento della navetta nel senso dell'apertura.

- [3]. Regolare la posizione chiusa con l'ausilio dei tasti "+" o "-".
- Rilasciare il tasto "-" prima di forzare il motore sulla porta.
- [4]. Premere "OK" per confermare il fine corsa di chiusura e lanciare il ciclo di autoapprendimento.
 - La porta esegue un ciclo Apertura/Chiusura completo.
 - Se l'autoapprendimento è corretto, il display indica il codice "C1".
 - Se il ciclo di autoapprendimento non si è svolto correttamente, il display indica i codici "S1".
 - Durante l'autoapprendimento :
 - Se la porta è in movimento, premendo qualsiasi tasto si arresta il movimento e si interrompe la modalità di autoapprendimento.
 - Se la porta si arresta, premendo "SET" è possibile uscire dalla modalità autoapprendimento.

È possibile accedere alla modalità autoapprendimento in qualsiasi momento, anche quando il ciclo di autoapprendimento è già stato effettuato e il display indica "C1".



Alla fine dell'installazione, verificare obbligatoriamente che il rilevamento di ostacolo sia conforme all'allegato A della norma EN 12 453.

4.3 Descrizione del telecomando Keytis



- 1 Tasti di comando individuali
- 2 Tasto STOP generale
- 3 Tasto CHIUSURA generale (solo Keytis 4 home io)
- 4 Spia di funzionamento Fisso 🔬 Intermittente 🙀 Lampeggiante
- 5 Spia pila scarica
- 6 Clip di chiusura
- 7 Tasto PROG: programmazione del telecomando
- 8 Tasto KEY: memorizzazione della chiave sistema

4.4 Descrizione del telecomando Keygo



^{1 -} Tasti di comando individuali

2 - Spia di funzionamento 🙀 Fisso 🚽 Intermittente 🛶 Lampeggiante

4.5 Posizionamento della pila per i telecomandi Keytis Fig. 17

4.6 Programmazione dei telecomandi Keytis - Fig. 18 - 22

Se l'impianto comporta già altri prodotti io-homecontrol® con almeno un telecomando configurato, è tassativo eseguire la

tappa Configurazione della chiave, prima della configurazione dei telecomandi (Fig. 19).

Se il telecomando Keytis io da configurare è il primo telecomando del sistema, passare direttamente alla tappa Configurazione del telecomando Keytis (Fig. 20 - 22). Le co es co ris

Le operazioni di configurazione della chiave sistema e di configurazione tramite copia del telecomando Keytis possono essere eseguite solo sul posto. Affinché il telecomando già configurato sia autorizzato a trasferire la chiave sistema o la rispettiva configurazione, esso deve poter entrare in comunicazione radio con un ricevitore dell'impianto..

> Configurazione della chiave sistema (Fig. 19).

- [1]. Mettere il telecomando esistente n° 1 in modalità di trasferimento della chiave:
 - Telecomando Keytis, Telis, Impresario, Composio: premere il tasto "KEY" finché la spia verde si accende (2 s).
 Altro telecomando: consultare il relativo manuale.
- [2]. Premere brevemente il tasto "KEY" del nuovo telecomando. Attendere il bip di conferma (gualche secondo).

> Configurazione del telecomando Keytis (Fig. 20 - 22)

Prima di procedere alla configurazione, accertarsi che il telecomando da configurare possieda già una chiave sistema.

La configurazione deve essere effettuata singolarmente per ogni tasto del telecomando.

Un tasto già configurato non può essere configurato su un secondo ricevitore. Per sapere se un tasto è già configurato, premere su quest'ultimo:

- tasto già configurato \rightarrow si accende la spia verde.
- tasto non configurato \rightarrow si accende la spia arancione.

Per cancellare un tasto già configurato, consultare il capitolo **Cancellazione** dei telecomandi Keytis.

- È possibile configurare un telecomando in due modi:
- Configurazione a partire dal motore Dexxo Pro.
- Configurazione tramite copia di un telecomando Keytis già configurato.

> Configurazione a partire dal motore Dexxo Pro (Fig. 20)

- [1]. Premere il tasto "PROG" del Dexxo Pro fino all'accensione della spia (2 s).
- [2]. Premere brevemente il tasto "PROG" del telecomando. Attendere il secondo bip e che la spia verde lampeggi rapidamente. Questa operazione può richiedere da qualche secondo a 1 minuto circa, secondo il numero di prodotti presenti nell'impianto.
- [3]. Premere brevemente il tasto scelto per pilotare il motore Dexxo Pro. Il telecomando emette un bip di conferma e la spia del motore Dexxo Pro lampeggia per 5 sec.
- > Configurazione tramite copia di un telecomando Keytis già configurato

Copia completa di un telecomando Keytis (Fig. 21)

Questa operazione consente di copiare esattamente tutti i tasti di un telecomando già configurato.

- [1]. Premere il tasto "PROG" del telecomando già configurato fino all'accensione della spia verde.
- [2]. Premere brevemente il tasto "PROG" del nuovo telecomando. Attendere il secondo bip e che la spia verde lampeggi rapidamente (alcuni secondi).

Copia di un singolo tasto del telecomando Keytis (Fig. 22)

Questa operazione consente di copiare la configurazione di un solo tasto di un telecomando già configurato.

- [1]. Premere il tasto "PROG" del telecomando già configurato fino all'accensione della spia verde (2 s).
- [2]. Premere brevemente il tasto da copiare del telecomando già configurato.
- [3]. Premere brevemente il tasto "PROG" del nuovo telecomando.
- Attendere il bip di conferma (qualche secondo).[4]. Premere brevemente il tasto scelto per pilotare il motore Dexxo Pro sul nuovo telecomando.

È impossibile procedere alla configurazione dei telecomandi Keytis nei sequenti casi:

- Il telecomando non ha memorizzato la chiave sistema.

- Diversi ricevitori dell'impianto si trovano in modalità di configurazione ..

- Diversi telecomandi si trovano in modalità di trasferimento della chiave o di configurazione.

Qualsiasi configurazione erronea viene segnalata con una serie di bip rapidi, accompagnati dal lampeggiamento della spia arancione sul telecomando Keytis.

A questo livello dell'installazione, la motorizzazione Dexxo Pro è pronta per il funzionamento.

4.7 Programmazione dei telecomandi Keygo - Fig. 23 -24

La programmazione si effettua singolarmente per ogni tasto di comando.

Per cancellare un tasto già programmato, vedere il capitolo Cancellazione dei telecomandi Keygo.

La programmazione di un telecomando può essere effettuata in due modi possibili:

Programmazione a partire dal motore Dexxo Pro.

- Programmazione mediante copia di un telecomando Keygo io già programmato.

> Programmazione a partire dal motore Dexxo Pro (Fig. 23)

- [1]. Premere il pulsante "PROG" del motore Dexxo Pro fino all'accensione della spia (2 sec.).
- [2]. Premere simultaneamente i tasti esterno destro e esterno sinistro del telecomando.

La spia del telecomando lampeggia.

- [3]. Premere brevemente il tasto scelto per comandare il motore Dexxo Pro. La spia del motore Dexxo Pro lampeggia per 5 sec.
- > Programmazione mediante copia di un telecomando Keygo io già programmato (Fig. 24)

Questa operazione permette di copiare la programmazione di un tasto di telecomando già programmato.

- [1]. Premere simultaneamente i tasti esterno destro e esterno sinistro del telecomando già programmato (A) fino all'accensione della spia verde.
- [2]. Premere per 2 secondi il tasto da copiare del telecomando già programmato (A).
- Premere brevemente e simultaneamente i tasti esterno destro e esterno [3]. sinistro del nuovo telecomando (B).
- [4]. Premere brevemente il tasto scelto per il comando del motore Dexxo Pro sul nuovo telecomando (B).

A questo livello dell'installazione, la motorizzazione Dexxo Pro è pronta per il funzionamento.

5 - PROVE DI FUNZIONAMENTO

5.1 Utilizzo dei telecomandi Keytis Fig. 25

5.2 Utilizzo dei telecomandi Keygo Fig. 26

5.3 Funzionamento del sensore di rilevamento degli ostacoli - Fig. 27 - 28

Se viene rilevato un ostacolo durante l'apertura, la porta si ferma (Fig. 27). Se viene rilevato un ostacolo durante la chiusura, la porta si apre di nuovo (Fig. 28).

Verificare che il sensore di rilevamento degli ostacoli funzioni quando la porta incontra un ostacolo di 50 mm di altezza a terra.

5.4 Funzionamento dell'illuminazione integrata

L'illuminazione si accende ad ogni avviamento della motorizzazione. Si spegne automaticamente dopo un minuto, dopo la fine del movimento della porta. Questa temporizzazione è regolabile (vedi capitolo configurazione). L'uso ripetitivo, che dia luogo ad un'accensione continua della luce, può condurre a uno spegnimento automatico dovuto alla presenza della protezione termica.

6 - COLLEGAMENTO DELLE PERIFERICHE

6.1 Descrizione delle varie periferich - Fig. 29

Rif.	Descrizione
1	Lampeggiante
2	Illuminazione a distanza
3	Tastiera a codice
4	Selettore a chiave
5	Antenna
6	Batteria
7	Kit sicurezza porta pedonale
8	Fotocellule
9	Fotocellula tipo Reflex
10	Costa di sicurezza

6.2 Collegamento elettrico delle varie periferiche - Fig. 29 - 38

Prima di intervenire sulle periferiche, interrompere l'alimentazione del motore. Se il display rimane spento dopo l'intervento, verificare il cablaggio (eventuali cortocircuiti o inversioni della polarità).

> Schema elettrico generale (Fig. 29)

> Fotocellule (Fig. 30)

L'installazione di cellule fotoelettriche è obbligatoria:

- Se viene attivata la chiusura automatica (P0=1)



- Se viene utilizzato il comando a distanza dell'automatismo (senza visibilità dell'utilizzatore)
- È possibile procedere a due tipi di allacciamento: :
- A : Standard (senza autotest): configurare il parametro "P2" = 2.
- B : Con autotest: configurare il parametro "P2" = 1.
 - Permette di effettuare un test automatico del funzionamento delle fotocellule ad ogni movimento della porta. Se il test di funzionamento si rivela negativo, non è possibile alcun

> Fotocellula Reflex (Fig. 31)

movimento della porta.

Con autotest: programmare il parametro "P2" = 1.

Permette di effettuare un test automatico del funzionamento della fotocellula ad ogni movimento della porta.

Se il test di funzionamento si rivela negativo, non è possibile alcun movimento della porta.

> Costa di sicurezza (Fig. 32)

Con autotest: programmare il parametro "P2" = 1.

Permette di effettuare un test automatico del funzionamento della barra palpatrice ad ogni movimento della porta.

Se il test di funzionamento si rivela negativo, non è possibile alcun movimento della porta.

È tassativo programmare il parametro "P2" perché siano prese correttamente in considerazione le fotocellule o la costa di sicurezza.
> Lampeggiante (Fig. 33)

Configurare il parametro "P1" in funzione della modalità di funzionamento desiderata:

- Senza preavviso prima del movimento della porta: "P1" = 0.
- Con preavviso di 2 s prima del movimento della porta: "P1" = 1.
- > Tastiera a codice (Fig. 34)

> Kit di sicurezza porta pedonale (Fig. 35)

Al momento dell'installazione del contatto del portoncino, occorre collegarlo a posto del ponticello realizzato tra i terminali 5 e 6.

Se viene eliminato il contatto del portoncino, è tassativo ricostituire il ponticello tra i terminali 5 e 6.

- > Batteria (Fig. 36)
- > Antenna (Fig. 37)

> Illuminazione a distanza (Fig. 38)

Qualsiasi illuminazione collegata all'impianto deve essere di Classe 2 (doppio isolamento).

Possono essere collegate più luci, senza superare una potenza totale di 500 W

7 - CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI

7.1 Significato dei diversi parametri

(Testo in grassetto = valori predefiniti)

P0	Modalità di funzionamento	
Valori	0: sequenziale 1: chiusura automatica	
Commenti	Il funzionamento in modalità "chiusura automatica" è possibile solo se sono installate delle fotocellule. Vale a dire P2=1 o P2=2.	
	In modalità "chiusura automatica", la chiusura della porta avviene automaticamente dopo la durata di temporizzazione programmata al parametro "t0".	
21	Preavviso Lampeggiante	
Valori	0: senza preavviso 1: con preavviso di 2 s	
Commenti	Se il garage dà sulla strada pubblica, selezionare obbligatoriamente con preavviso: P1=1.	
65	Ingresso di sicurezza	
Valori	0: nessun dispositivo di sicurezza 1: dispositivo di sicurezza con autotest 2: dispositivo di sicurezza senza autotest	
Commenti	Se è selezionato il valore 0, l'ingresso di sicurezza non è preso in considerazione. Se è selezionato il valore 1, l'autotest del dispositivo viene effettuato ad ogni ciclo di funzionamento. Se è selezionato il valore 2: dispositivo di sicurezza senza autotest, è tassativo verificare ogni 6 mesi il corretto funzionamento del dispositivo.	
23	Sensibilità del sensore di rilevamento degli ostacoli	
Valori	0: molto poco sensibile 1: poco sensibile 2: standard 3: molto sensibile	
In caso di m obbligatoriam all'allegato A d Il mancato ris	odifica del parametro P3, l'installatore deve verificare ente che il rilevamento di ostacolo sia conforme della norma EN 12 453. petto di questa istruzione potrebbe causare gravi lesioni	
alle persone, che potrebbero ad esempio essere schiacciate dalla porta.		

)	ρų	Ciclo apertura parziale
	Valori	0: non valido 1: valido
-	Commenti	Se il ciclo apertura parziale viene confermato (valore 1): Una pressione del tasto programmato per l'apertura parziale provoca l'apertura parziale, una pressione del tasto programmato per l'apertura totale provoca l'apertura totale. Quando questo parametro è attivato, la pressione di un tasto di telecomando già programmato aziona l'apertura parziale della porta di garage; un'operazione complementare deve quindi essere effettuata perché il tasto attivi di nuovo l'apertura totale (vedere Programmazione dei telecomandi Keygo io per il funzionamento in modalità apertura totale e parziale).
		Velocità durante la chiusura
)	Valori	0: velocità più bassa: 3,5 cm/s circa a
		9: velocità più alta: 18 cm/s circa Configurazione predefinita:
		6: 12 cm/s circa

Commenti In caso di modifica di questo parametro, se sopraggiungono rilevementi di ostacoli indesiderati, è necessario effettuare una nuova regolazione del fine corsa e l'autoapprendimento.

AVVERTENZA

In caso di modifica del parametro P5, l'installatore deve verificare obbligatoriamente che il rilevamento di ostacolo sia conforme all'allegato A della norma EN 12 453.

Il mancato rispetto di questa istruzione potrebbe causare gravi lesioni alle persone, che potrebbero ad esempio essere schiacciate dalla porta.

25	Posizione apertura parziale
Valori	Configurazione della posizione reale secondo Fig. 40
65	Zona di accostamento durante la chiusura (riduzione della velocità)
Valori	0: corta (sugli ultimi 5 centimetri circa) 1: standard (sugli ultimi 30 centimetri circa) 2: lunga (sugli ultimi 50 centimetri circa)
Commenti	In caso di modifica di questo parametro, se sopraggiungono rilevementi di ostacoli indesiderati, è necessario effettuare una nuova regolazione del fine corsa e l'autoapprendimento.

AVVERTENZA

In caso di modifica del parametro P7, l'installatore deve verificare obbligatoriamente che il rilevamento di ostacolo sia conforme all'allegato A della norma EN 12 453.

Il mancato rispetto di questa istruzione potrebbe causare gravi lesioni alle persone, che potrebbero ad esempio essere schiacciate dalla porta.

P8	Velocità durante la apertura
Valori	0: velocità più bassa: 3,5 cm/s circa
	a 9: velocità più alta: 18 cm/s circa
Commenti	In caso di modifica di questo parametro, se sopraggiungono rilevementi di ostacoli indesiderati, è necessario effettuare una nuova regolazione del fine corsa e l'autoapprendimento.
29	Scelta del senso di funzionamento (tipo di porta)
Valori	0: senso 1: qualsiasi tipo di porta, tranne porta a battente 1: senso 2: porta a battente

Commenti	In caso di modifica di questo parametro, è necessario effettuare di nuovo la regolazione del finecorsa e l'autoapprendimento.
80	Azione di sicurezza prima dell'apertura (sicurezza ADMAP)
Valori	0: nessun effetto 1: movimento rifiutato
Commenti	Se è selezionato il valore 1, l'attivazione dell'ingresso di sicurezza impedisce l'apertura della porta.
81	Azione di sicurezza chiusura
Valori	1: arresto 2: arresto + riapertura parziale 3: riapertura totale
Commenti	Se il valore è pari a 1, è vietato l'uso di una barra palpatrice sull'ingresso di sicurezza.
58	Azione di rilevamento degli ostacoli durante la chiusura
Valori	2: arresto + riapertura parziale 3: riapertura totale
٤0	Temporizzazione chiusura automatica
Valori	0 a 12 (valore temporizzazione = valore x 10 s) 2: 20 s
E	Temporizzazione illuminazione
Valori	0 a 60 (valore temporizzazione = valore x 10 s) 6: 60 s
Commenti	Osservazione: a causa della protezione termica, la luce integrata può interrompersi automaticamente in caso di attivazione prolungata. Pertanto, si raccomanda di selezionare una temporizzazione dell'illuminazione superiore a 2 minuti (t1 = 12) solo guando è utilizzata un'illuminazione a distanza.
> Esempio d d'accostar	i programmazione: Regolazione della velocità nento durante la chiusura "P7" (Fig. 39)
Configurazione	di una zona di rallentamento lunga "P7" = 2.
> Caso parti l'apertura	colare: regolazione della posizione della porta per parziale (Fig. 40)
Accedere al pa	rametro "P6" e confermare premendo "OK"
- Premendo a l	nta sulla posizione di apertura parziale desiderata: ungo il tasto "-", si provoca la chiusura.
- Premendo a l	ungo il tasto "+", si provoca l'apertura.
- Uscire dal me	enu premendo "SET".
> Modalità d	i funzionamento forzato (Fig. 41)
Questa funzion di telecomando	e permette di manovrare la porta in qualsiasi momento (perdita n, anomalia dispositivo di sicurezza, ecc.).
Con la porta in	arresto: e sul tasto "-" provoca la chiusura
- una pression	e sul tasto "+" provoca l'apertura.
Con la porta in l'arresto della p	movimento, una pressione sul tasto "-" o sul tasto "+" provoca orta.
> Configuraz	zione di un telecomando di tipo Situo Telis Impresario (Fig. 42)
Prima di proce	edere alla configurazione, accertarsi che il telecomando da
configurare pos	sieda già una chiave sistema. (Vedi il manuale del telecomando
[1] Premere i	/ I tasto "PROG" del Dexxo Pro fino all'accensione della spia.
[I]. I Iomoro I	

[2]. Premere brevemente il tasto "PROG" del telecomando. Attendere che la spia del Dexxo Pro lampeggi. Questa operazione può richiedere da qualche secondo a 1 minuto circa, secondo il numero di prodotti presenti nell'impianto.

Osservazione: Dexxo Pro è in grado di memorizzare 9 telecomandi Situo al massimo. Per gli altri tipi di telecomando, il numero è illimitato.

8 - PROGRAMMAZIONE DEI TELECOMANDI KEYGO IO PER UN FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ APERTURA TOTALE E PARZIALE

Perché la porta di garage funzioni in modalità apertura totale e parziale, il parametro P4 deve essere attivato (vedere sezione Configurazione).

All'attivazione del parametro P4, tutti i tasti di telecomandi già memorizzati durante la messa in servizio diventano dei tasti programmati per l'apertura parziale della porta di garage. Un'operazione complementare di memorizzazione deve essere effettuata sui tasti che devono comandare l'apertura totale della

Le operazioni da effettuare sono diverse a seconda della funzione desiderata per il tasto da programmare (apertura totale o apertura parziale),

e a seconda della memorizzazione eventualmente già effettuata sul tasto prima dell'attivazione del parametro P4.

 > Far passare in modalità apertura totale un tasto già memorizzato durante la messa in servizio (Fig.43)

porta di garage.

- Premere simultaneamente il tasto grande e il tasto piccolo a sinistra del telecomando.
 La spia del telecomando lampeggia.
- Premere il tasto del telecomando già memorizzato durante la messa in servizio entro un 10 secondi.
 La memorizzazione del tasto per apertura totale viene effettuata.
- Memorizzare un tasto non ancora programmato in modalità apertura parziale (Fig.23)
- [1]. Premere il pulsante "PROG" del motore Dexxo Pro fino all'accensione della spia
- [2]. Premere simultaneamente i tasti esterno destro e esterno sinistro del telecomando.
 La spia del telecomando lampeggia.
- [3]. Premere brevemente il tasto scelto per comandare il motore Dexxo Pro in modalità apertura parziale.
 La spia del motore Dexxo Pro lampeggia per 5 sec.
 La memorizzazione del tasto per apertura parziale viene effettuata.
- Memorizzare un tasto non ancora programmato in modalità apertura parziale (Fig. 44)
- [1]. Premere il pulsante "PROG" del motore Dexxo Pro fino all'accensione della spia (2 sec.).
- [2]. Premere simultaneamente i tasti esterno destro e esterno sinistro del telecomando. La spia del telecomando lampeggia.
- [3]. Premere brevemente il tasto scelto per comandare il motore Dexxo Pro in modalità apertura totale.

La spia del motore Dexxo Pro lampeggia per 5 sec.

[4]. Premere simultaneamente il tasto grande e il tasto piccolo a sinistra del telecomando.

La spia del telecomando lampeggia.

[5]. Premere il tasto del telecomando che desiderate utilizzare per l'apertura totale entro 10 secondi.

La memorizzazione del tasto per apertura totale viene effettuata.

9 - PROGRAMMAZIONE DEI TELECOMANDI KEYTIS IO PER UN FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ APERTURA TOTALE E PARZIALE

Perché la porta di garage funzioni in modalità apertura totale e parziale, il parametro P4 deve essere attivato (vedere sezione Configurazione).



All'attivazione del parametro P4, tutti i tasti di telecomandi già memorizzati durante la messa in servizio sono programmati per l'apertura totale della porta di garage. Un'operazione complementare deve essere effettuata sui tasti che devono comandare l'apertura parziale della porta di garage.

Memorizzare un tasto non ancora programmato in modalità apertura parziale (Fig.45)

- [1]. Memorizzare il tasto sul Dexxo Pro (vedere sezione Programmazione a partire dal motore Dexxo Pro).
- [2]. Premere simultaneamente il tasto memorizzato e il tasto "STOP" del telecomando.

Il telecomando emette 2 bip.

La programmazione del tasto in modalità apertura parziale viene effettuata.

 > Far passare in modalità apertura parziale un tasto già memorizzato durante la messa in servizio (Fig. 46)

Premere simultaneamente il tasto memorizzato e il tasto "STOP" del telecomando.

Il telecomando emette 2 bip.

La programmazione del tasto in modalità apertura parziale viene effettuata.

 > Far passare in modalità apertura totale un tasto programmato in modalità apertura parziale (Fig. 47)

Premere simultaneamente il tasto memorizzato e il tasto "STOP" del telecomando.

Il telecomando emette 3 bip.

La programmazione del tasto in modalità apertura totale viene effettuata.

> Per sapere in quale modalità di funzionamento è programmato un tasto

Nel momento della pressione simultanea del tasto memorizzato e del tasto "STOP" del telecomando, quando il telecomando emette:

- 2 bip, il tasto viene programmato in modalità apertura parziale,
- 3 bip, il tasto viene programmato in modalità apertura totale.

10 - FUNZIONI PARTICOLARI

Se un'assenza di tensione si verifica durante un movimento, quando la corrente sarà ristabilita la porta dovrà tararsi di nuovo sul suo finecorsa di apertura; finché il finecorsa di apertura non sarà raggiunto, la porta non potrà effettuare un movimento di chiusura.

Per altre particolari funzioni, vedi libretto d'istruzioni.

11 - CANCELLAZIONE DEI TELECOMANDI E DI TUTTE LE CONFIGURAZIONI

11.1 Eliminazione dei telecomandi - Fig. 48 - 50

> Cancellazione dei telecomandi Keytis o Keygo

Cancellazione singola di un tasto di telecomando

Questa operazione può essere realizzata:

- Mediante programmazione a partire dal motore Dexxo Pro (Fig. 20). La programmazione di un tasto già programmato provoca la cancellazione di quest'ultimo.
- Mediante cancellazione diretta sul telecomando (solo per i telecomandi Keytis) (Fig. 48). Premere simultaneamente il pulsante "PROG" e il TASTO da cancellare del telecomando.

> Cancellazione di tutti i telecomandi (Fig. 49)

- [1]. Premere il tasto "PROG" del Dexxo Pro fino al lampeggiamento della spia (7 s). Ciò provoca:
 - la cancellazione della chiave sistema configurata dal Dexxo Pro,
 - la cancellazione della configurazione di tutti i telecomandi configurati.
- [2]. Per i telecomandi Keytis, ripetere la procedura di cancellazione diretta per tutti i tasti dei telecomandi Keytis programmati sul Dexxo Pro: Fig. 48.

> Reinizializzazione generale dei telecomandi Keytis (Fig. 50)

Premere contemporaneamente i tasti "PROG" e "KEY". Ciò provoca:

- la cancellazione generale della configurazione (tutti i tasti),
- la cancellazione di tutti i parametri del telecomando (vedi manuale del telecomando Keytis io),
- la modifica della chiave sistema memorizzata dal telecomando.

11.2 Reinizializzazione di tutte le configurazioni -Fig. 51

Premere il tasto "SET" fino allo spegnimento della spia (7 s). Si cancella l'autoapprendimento e si ritorna ai valori predefiniti di tutti i parametri.

12 - BLOCCO DELLA PROGRAMMAZIONE - FIG. 52



La tastiera deve essere obbligatoriamente bloccata, al fine di assicurare la sicurezza degli utilizzatori.

Il mancato rispetto di questa istruzione potrebbe causare gravi lesioni alle persone, che potrebbero ad esempio essere schiacciate dalla porta.

Premere sui tasti "SET", "+", "-":

- premere iniziando da "SET".
- la pressione simultanea su "+"e "-" deve essere effettuata entro i 2 secondi successivi

Per accedere di nuovo alla programmazione, ripetere la stessa procedura.

13 - RIMONTAGGIO DEI COFANI

Rimontare i cofani della testa del motore e dell'illuminazione integrata (Fig. 53).

14 - DIAGNOSI

14.1 Visualizzazione dei codici di funzionamento

Codice	Descrizione	Commenti
[]	Attesa di comando	
53	Apertura della porta	
[]	Attesa di chiusura della porta	
[4	Chiusura della porta	
[5	Rilevamento ostacolo	Codice visualizzato nel momento in cui viene rilevato un ostacolo, poi per 30 s.
[6	Ingresso di sicurezza attivo	Codice visualizzato nel momento in cui viene inoltrata una domanda di movimento o in fase di movimento, quando l'ingresso di sicurezza è attivo. La schermata è mantenuta finché l'ingresso di sicurezza è attivo
[9	Sicurezza contatto portoncino attivo	Codice visualizzato nel momento in cui viene inoltrata una domanda di movimento o in fase di movimento, quando il contatto del portoncino è aperto. La schermata è mantenuta finché il contatto del portoncino rimane aperto.
68	Autotest dispositivo di sicurezza in corso	Codice visualizzato durante lo svolgimento dell'autotest dei dispositivi di sicurezza

14.2 Visualizzazione dei codici di programmazione

Codice	Descrizione	Commenti
Sł	Attesa di regolazione	Premendo il tasto "SET" per 2 s si lancia la modalità di autoapprendimento.
52	Modalità di autoapprendimento	Premendo il tasto "OK" si lancia il ciclo di autoapprendimento: il codice S2 lampeggia sul display durante tutto il ciclo. Premendo i tasti "+" o "-" si comanda il motore in modalità di funzionamento forzato.
FO	Attesa configurazione comando motore	Premendo un tasto del telecomando è possibile assegnare questo tasto al comando del motore.
84	Aggiunta di telecomando	Visualizzazione durante la memorizzazione di telecomandi (Comandi monodirezionali).
dL	Cancellazione di telecomando	Visualizzazione durante la cancellazione di telecomandi (Comandi monodirezionali)
FL	Memoria comandi monodirezionali piena	Visualizzazione quando il numero massimo di canali memorizzabili è stato raggiunto.
г۲	Memoria comandi monodirezionali vuota	Visualizzazione quando tutti i telecomandi monodirezionali sono stati cancellati.

14.3 Visualizzazione dei codici relativi a errori e guasti

Codice	Descrizione	Commenti	Cosa fare?
El	Sforzo massimo raggiunto	Durante l'autoap- prendimento, la porta richiede uno sforzo troppo importante per il motore.	Verificare il bilanciamento e il corretto funzionamento manuale della porta.
ΕЧ	Difetto autotest dispositivo di sicurezza	L'autotest dei dispositivi di sicurezza non è soddisfacente.	Verificare la corretta configurazione del parametro "P2" in funzione del dispositivo collegato all'ingresso di sicurezza. Verificare il cablaggio dei dispositivi di sicurezza. In caso di fotocellule, verificare il corretto allineamento di quest'ultime.
69	Altri difetti e guasti	Questi codici corrispondono ai diversi guasti della scheda elettronica.	Interrompere l'alimentazione elettrica (principale + batteria di soccorso), pazientare alcuni minuti poi ricollegare l'alimentazione. Se il difetto persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica Somfy.

14.4 Accesso ai dati configurati

Per accedere ai dati configurati, selezionare il parametro "Ud" poi premere "OK" (Fig. 54).

Dati	Descrizione
80	Contatore di cicli totali: decine e unità
	Contatore di cicli totali: migliaia, centinaia
50	Contatore di cicli totali: centinaia di migliaia
	Contatore di cicli con rilevamento di ostacolo: decine e unità
ŪŪ	Contatore di cicli con rilevamento di ostacolo: migliaia
	Numero di canali di comando configurati
9009	Storico degli ultimi 10 difetti (d0 i più recenti - d9 i più obsoleti)
66	Cancella lo storico dei difetti: premere "OK" per 7 secondi (Fig.54).

15 - CARATTERISTICHE TECNICHE

		Dexxo Pro 800 io	Dexxo Pro 1000 io
CARATTERISTICHE TECNICHE		000.1/	50.11
Alimentazione elettrica		230 V - 50 Hz	
Potenza max consumata	Funzionamento	600 W (con illuminazione a distanza	
	Sforzo massimo	500 W)	1000 N
Forza di trazione	Sforzo di	000 IN	1000 N
	strappo ⁽¹⁾	650 N	800 N
Velocità max		18	cm/s
Interfaccia di prog	rammazione	7 tasti - display d	igitale 2 carractere
Condizioni climatio	che di utilizzo	- 20 ° C / + 60 ° C - interno secco - IP 20	
Fine corsa		Arresto mecca Elettronico in chiu chiusura n	inico in apertura usura: posizione di nemorizzata
Isolamento elettric	0	Classe 2: doppio isolamento	
Illuminazione integ	jrata	230V E14	4 40W max
Frequenza radio		868	- 870 MHz
		/// <25	5 mW
Numero di canali	Comandi monodirezionali (Keygo io, Situo io, ecc.)	9	
memorizzabili	Comandi bidirezionali (Keytis io, Telis io, Composio io, ecc.)	illimitato	
CONNESSIONI			
	Тіро	Contatto	secco: NF
Ingresso di sicurezza	Compatibilità	Fotocellule TX/RX – Costa di sicure	 Fotocellula reflex zza uscita contatto ecco
Ingresso di sicurezza portoncino		Contatto	secco: NF
Ingresso di coman	do filare	Contatto	secco: NO
Uscita illuminazione a distanza		230 V - 500 W Esclusivamen incand	/ - classe 2 🔲 te alogena o ad escenza
Uscita spia arancione		24 V - 15 W lampeggiamen motoriz	con gestione to integrata nella zzazione
Uscita alimentazio	ne 24 V pilotata	Sì: per autotest p TX	ossibile fotocellule K/RX
Uscita test ingress	o di sicurezza	Sì: per autotest p reflex o cost	ossibile fotocellule a di sicurezza
Uscita alimentazio	ne accessori	24 V - 50	0 mA max
Ingresso antenna	differita	Sì: compatibile 9013	antenna io (Rif. 3953)
Ingresso batteria		Sì: compatibile 900	pack batteria (Rif. 1001)
di emergenza	Autonomia	12 ore; 1 - 3 cio	cli secondo porta
	Tempo di ricarica	48	3 ore
FUNZIONAMENTO	0		
Modalità di funzior	namento forzato	Mediante pressic comando	one sul pulsante di del motore
Temporizzazione i movimento)	lluminazione (dopo	Programmabi	le: da 0 a 600 s
Modalità di chiusu	ra automatica	Sì: intervallo programmabi	o <mark>di richiusura</mark> le da 0 a 120 s
Preavviso spia arancione		Programmabi preavviso (dur	le: senza o con rata fissa di 2 s)

	Durante la chiusura	Programmabile: arresto - riapertura parziale - riapertura totale	
Funzionamento ingresso di sicurezza	Prima dell'apertura (Area Pericolosa di Movimento Accessibile al Pubblico)	Programmabile: senza effetto o movimento rifiutato	
Rilevamento ostac	olo integrato	Sensibilità regolabile: 4 livelli	
Funzionamento in caso di rilevamento ostacolo		Programmabile: riapertura parziale - riapertura totale	
Comando apertura parziale prestabilita		Comando apertura parziale prestabilita	
Avvio progressivo		Sì	
Velocità d'apertura		Programmabile da 3,5 cm/s a 18 cm/s: 10 valori possibili	
Velocità di chiusura		Programmabile da 3,5 cm/s a 18 cm/s: 10 valori possibili	
Zona di accostamento durante la chiusura		Programmabile: corta (circa 5 cm), standard (circa 30 cm), lunga (circa 50 cm)	
Diagnosi		Salvataggio e consultazione dei dati: contacicli, contacicli con rilevamento di ostacolo, numero di canali radio memorizzati, storico degli ultimi 10 difetti salvati	

(1) Sforzo massimo che permette lo strappo, poi il movimento della porta per almeno 5 cm (secondo la definizione RAL-GZ).

15.1 Dimensioni d'ingombro



Translated version of the installation manual

CONTENTS

1 - SAFETY INSTRUCTIONS	1
1.1 Caution - Important safety instructions	1
1.2 Introduction	1
1.3 Preliminary checks	2
1.4 Electrical installation	2
1.5 Safety instructions relating to installation	2
1.6 Regulations	3
1.7 Assistance	3
1.8 Danger zones	3
2 - PRODUCT DESCRIPTION	5
2 1 Product components - Fig. 1	5
2.2 Area of application - Fig. 2	5
	6
3.1 Installation height - Fig. /	6
3.2 Detailed description of installation stars - Fig. 5 to 15	6
	0
4 - PROGRAMMINING	0
4.1 Programming button description	6
4.2 End limit setting and self-learning - Fig. 16	6
4.3 Keytis remote control description	1
4.4 Keygo remote control description	1
4.5 Filling the ballery for Keylis remote controls	7
4.0 Programming Keylis remote controls - Fig. 16 to 22	/ Q
	0
5 - OPERATING TEST	8
5.1 Using Keytis remote controls - Fig. 25	8
5.2 Using Keygo remote controls - Fig. 26	8
5.3 Obstacle detection function - Fig. 27 and 28	8
5.4 Built in lighting operation	8
	ð Q
6 - CONNECTING PERIPHERALS	8
6.1 Description of the various peripherals - Fig. 29	8
6.2 Electrical connections for the various peripherals - Fig. 29 to 38	8
7 - SETUP	9
7.1 Meanings of the various parameters	9
8 - PROGRAMMING KEYGO IO REMOTE CONTROLS	S
FOR FULL AND PARTIAL OPENING OPERATION	10
9 - PROGRAMMING KEYTIS IO REMOTE CONTROLS	S
FOR FULL AND PARTIAL OPENING OPERATION	10
	11
11 - CLEARING REMOTE CONTROLS AND ALL	44
SETTINGS	11
11.1 Clearing remote controls - Fig. 48 to 50	11
11.2 Resetting all settings - Fig. 51	11
12 - Locking Programming - Fig. 52	11
13 - REFITTING COVERS	11
14 - TROUBLESHOOTING	11
14.1 Operating codes displayed	11
14.2 Programming codes displayed	11
14.3 Error and failure codes displayed	11
14.4 Accessing stored data	12
15 - TECHNICAL SPECIFICATIONS	12
15 1 Dimensions	12
	12

1 - SAFETY INSTRUCTIONS

This symbol indicates a danger, the different degrees of which are described below.

DANGER

Indicates a danger which may result in immediate death or serious injury

WARNING

Indicates a danger which may result in death or serious injury

PRECAUTION

Indicates a danger which may result in minor or moderate injury

ATTENTION

Indicates a danger which may result in damage to or destruction of the product

DANGER

The motorisation must be installed and adjusted by a professional motorisation and home automation installer, in compliance with the regulations of the country in which it is to be used.

Non-observance of these instructions can result in serious injury to persons, e.g. when trapped by a door.



1.1 Caution - Important safety instructions

For reasons of personal safety, it is important to follow all the instructions, as incorrect installation can lead to serious injury. Retain these instructions.

The installer must imperatively instruct all end-users to warranty a safe usage of the motorisation according to the user manual.

The user manual and installation manual must be given to the end-user. The installer must explicitly inform the end-user that installation, adjustment and maintenance of the motorisation must be performed by a professional motorisation and home automation installer.

1.2 Introduction

> Important information

This product is a motorisation for vertically or horizontally opening garage doors, for residential use as defined in standard EN 60335-2-95 and EN 60335-2-103, with which it complies. The main purpose of these instructions is to satisfy the requirements of the aforementioned standards and to ensure the safety of equipment and persons.

Any use of this product outside the scope of application described in this manual is prohibited (see "Scope of application" paragraph in the installation manual).

The use of any accessories or components not validated by Somfy is prohibited - safety of persons won't be ensured.

Somfy cannot be held liable for damages resulting from non compliance with the instructions of this manual.

In case of any doubts when installing the motorisation, or to obtain additional information, consult the website www. somfy.com.

The instructions may be modified if and when there is a change to the standards or to the motorisation.

1.3 Preliminary checks

> Installation environment

ATTENTION

Do not spray water onto the motorisation. Do not install the motorisation in an explosive environment.

> Condition of the door to be motorised

Before installing the motorisation, check that:

- the door is in good mechanical condition

- the door is correctly balanced

- the door can be opened and closed properly using a force of less than 150 N.



CAUTION: It is dangerous to perform any operation on the door springs (the door may fall).

Check:

- The door mountings are in good condition.
- The structures of the garage (walls, lintel, partitions, ceiling, etc.) enable the motorisation to be fixed securely. Strengthen these if necessary.

> Specifications of the door to be motorised

Make sure the parts of the door do not encroach onto the pavement or public thoroughfare.

WARNING

If the garage door is fitted with a wicket door, the door must be equipped with a system that prevents it from moving when the wicket door is not in the safety position.

1.4 Electrical installation

DANGER

The installation of the power supply must comply with the standards in force in the country in which the motorisation is installed, and must be carried out by qualified personnel. The electric line must be exclusively reserved for the motorisation and equipped with protection, comprising:

- a 10 A fuse or breaker,

- a differential type device (30 mA).

An all-pole supply cut-off device must be provided.

It is recommended that you fit a lightning conductor (maximum residual voltage 2 kV).

> Cable feed

Underground cables must be equipped with a protective sheath with a sufficient diameter to contain the motor cable and the accessories cables.

For overground cables, use a cable grommet that will withstand the weight of vehicles (ref. 2400484).

1.5 Safety instructions relating to installation

WARNING

Before installing the motorisation, remove any unnecessary cords or chains and deactivate any locking device (bolt) which is not required for motorised operation.



Do not connect the motorisation to a power source (mains, battery or solar) before installation is complete.



Ensure that any danger zones (crushing, cutting, trapping) between the driven part and the surrounding fixed elements caused by the opening movement of the driven part are avoided or indicated on the installation *(see the section "Danger zones")*.

Permanently affix the crushing warning labels near to any fixed control devices, and so that they are extremely visible to the end-user.

Modifying one of the elements provided in this kit or using an additional element not recommended in this manual is strictly prohibited.

Monitor the door as it moves and keep people away from it until installation is complete.

Do not use adhesive to secure the motorisation.

Install the internal manual back release device at a height of less than 1.8 m.

Permanently affix the label concerning the manual back release device near to its mobile component.

Take care when using the manual back release device as an open door can suddenly fall off if the springs are weak, broken, or incorrectly balanced.

ATTENTION

Install any fixed control device at a height of less than 1.5 m and within sight of the door, but away from moving parts.

- After installation, ensure that:
- the mechanism is correctly adjusted
- the manual back release device is operating correctly
- the motorisation changes direction when the door encounters an object 50 mm high on the ground.

For operation in automatic mode or remote control, photoelectric cells must be installed.

For operation in automatic mode, or if the garage door faces a public road, an orange light type signalling device may be required to comply with the regulations in the country in which the motorisation is installed.

> Clothing precautions

Take off any jewellery (bracelet, chain, etc.) during installation.

For manoeuvring, drilling and welding operations, wear appropriate protection (special glasses, gloves, ear protection, etc.).

1.6 Regulations

Somfy declares that the product described in these instructions, when used in accordance with these instructions, complies with the essential requirements of the applicable European Directives and, in particular, with Machinery Directive 2006/42/EC and the Radio Equipment Directive 2014/53/EU. The full text of the EC declaration of conformity is available on the following website: www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy, Head of Regulations, Cluses

1.7 Assistance

You may encounter difficulties or have questions when installing your motorisation.

Do not hesitate to contact us; our specialists are on hand to answer all your questions. Internet: www.somfy.com

1.8 Danger zones





Risk zones: measures	s to	be	taken	to	eliminate	risks
----------------------	------	----	-------	----	-----------	-------

RISK	SOLUTION		
ZONE 1 Risk of crushing between the ground and the lower edge of the door during closing	Obstacle detection built into the motorisation. It must be imperatively checked that the obstacle detection complies with annex A of the standard EN 12 453. For operation with automatic closing, install photoelectric cells (see installation manual)		
ZONE 2* Risk of crushing between the lintel and the upper edge of the door during closing	Obstacle detection built into the motorisation. It must be imperatively checked that the obstacle detection complies with annex A of the standard EN 12 453.		
ZONE 3* Risk of cutting or trapping between the door panels in gaps of between 8mm and 25mm	Eliminate all sticking points and all sharp edges from the surface of the door Eliminate any gap \geq 8 mm or \leq 25 mm		
ZONE 4* Risk of trapping between the roller rails and bearings	Eliminate all sharp edges on the guide rails Eliminate any gap ≥ 8 mm between the rails and the bearings		
ZONE 5* Risk of crushing between the secondary edges and adjoining fixed parts	Obstacle detection built into the motorisation. It must be imperatively checked that the obstacle detection complies with annex A of the standard EN 12 453.		

* For zones 2, 3, 4 and 5, no protection is required if the door has continuous control or if the danger zone is more than 2.5 m above the ground or any other permanent access level.





Risk zones: measures to be taken to eliminate risks.

RISK	SOLUTION
ZONE 1 Risk of crushing during closing	Obstacle detection built into the motorisation. It must be imperatively checked that the obstacle detection complies with annex A of the standard EN 12 453. For operation with automatic closing, install photoelectric cells (see installation manual)
ZONE 2* Risk of crushing with an adjoining fixed part	Obstacle detection built into the motorisation. It must be imperatively checked that the obstacle detection complies with annex A of the standard EN 12 453. Mechanical protection (see figure 1) or via safety distances (see figure 2)
ZONE 3* Risk of cutting or trapping between the door panels in gaps of between 8mm and 25mm	Eliminate all sticking points and all sharp edges from the surface of the door Eliminate any gap \geq 8 mm or \leq 25 mm
ZONE 4* Risk of trapping between the roller rails and bearings	Eliminate all sharp edges on the guide rails Eliminate any gap ≥ 8 mm between the rails and the bearings







RISK	SOLUTION
ZONE 1 Risk of crushing during closing	Obstacle detection built into the motorisation. It must be imperatively checked that the obstacle detection complies with annex A of the standard EN 12 453. For operation with automatic closing, install photoelectric cells (see installation manual)
ZONE 2* Risk of crushing with an adjoining fixed part	Mechanical protection (see figure 3) or via safety distances (space always > 25 mm)
 ZONE 3* Risk of cutting or crushing with any adjoining fixed parts during opening	Eliminate all sticking points and all sharp edges from the surface of the door Eliminate any gap ≥ 8 mm or ≤ 25 mm Protection against crushing with an adjoining fixed part can be incorporated: - obstacle detection built into the motorisation. It must be imperatively checked that the obstacle detection complies with annex A of the standard EN 12 453. - via safety distances (see figure 4)
ZONE 4* Risk of crushing between the secondary edges and adjoining fixed parts	If the space between the ground and the lower secondary edge does not vary during movement, the protection of the door surface is sufficient. Otherwise, protection must be included using one of the following methods: - Obstacle detection built into the motorisation. It must be imperatively checked that the obstacle detection complies with annex A of the standard EN 12 453. - mechanical protection

* For zones 2, 3 and 4, no protection is required if the door has continuous control or if the danger zone is more than 2.5 m above ground or any other permanent access level.



2 - PRODUCT DESCRIPTION

2.1 Product components - Fig. 1

Кеу	Number	Description
1	1	Motor head
2	1	Motor cover
3	1	Built-in light cover
4	1	Lintel bracket
5	1	Door bracket
6	2	Ceiling bracket
7	2	Motor head bracket
8	1	Manual release cord
9	1	Link arm
10	1	Travel stop
11	4	Chain retainer pad
12	1	Power cable
13	4	Hex. head M8x16 bolt
14	4	Hex. head M8x12 bolt & washer
15	6	HU8 nut
16	2	Shaft
17	2	Circlips
19	4	Self-shaping Ø 4x8 screw
20	2	Special screw for plastic Ø 3.5x12
21a	1	Single part rail
21b	1	Two part rail
21b1	1	Sleeve
21b2	4	Self-shaping Ø 4x8 screw
22	2	HM8 self-locking nut
23a + 24a	2 +1	Bracket + spacer
23b	1	Bracket
25a	1	Keytis 4 io remote control*
25b	2	Keygo io remote control*
26	1	230V E14 40W max
27	1	Antenna

* The model and number of remote controls may vary depending on the pack.

2.2 Area of application - Fig. 2

This motorisation is exclusively intended for the equipement of a garage door for residential use.

- > Types of doors (Fig.2)
- A : Projecting up and over door.
- B : Sectional door:
 - if the door's **upper profile** is a specific one, use the "sectional door mounting bracket" ref.: 9009390.
 - if the door surface exceeds 10 sq. metres, use the "sectional door adapter" ref.: 2400873.
- C : Sideways opening sliding door: :
 - for side wall mounting, use:
 - a belt transmission rail
 - an "adjustable cranked arm" ref.: 9014481
 - for ceiling mounting, use
 - an "articulated arm" ref.: 9014482.
- D : Swinging door. Use the swinging door kit, ref.: 2400459.
- E : Semi and non projecting door. Use
 - a high performance transmission rail
 - "the semi and non projecting door kit" ref.: 2400458.

Some doors of this type may prove impossible to automate. Contact SOMFY's technical department.

> Door dimensions (Fig. 3)

- For maximum door heights, the motor travel can be optimised:
- By installing the motor head at a 90° angle (Fig. 7- 1)
- By fixing the lintel bracket to the ceiling, behind the lintel itself by up to 200 mm. (Fig. 5-
- By cutting the link arm to size.

3 - INSTALLATION

If the garage door is the sole means of access to the garage, install an external back release device (ref. 9012961 or ref. 9012962).

3.1 Installation height - Fig. 4

Measure the distance "D" between the door's highest point and the ceiling. If "D" is between 35 and 200 mm, mount the complete system straight onto the ceiling.

If "D" exceeds 200 mm, mount the complete assembly so that the height "H" falls between 10 and 200 mm.

3.2 Detailed description of installation steps - Fig. 5 to 15

> Mounting the lintel bracket and the door bracket (Fig. 5)

When installing the system directly onto the ceiling (flush with the ceiling), the lintel bracket can be mounted on the ceiling, if necessary recessed from the lintel by up to 200 mm max. (Fig. 5-).

> Assembling the two part rail (Fig. 6)

[1] [2] [3]. Unfold the two parts of the rail.

Ensure that the chain or belt is not twisted.

- [4]. Assemble the two parts of the rail using the sleeve.
- [5]. Mount the complete assembly using the eight mounting screws.
- [6]. Tighten the nut to tension the chain or belt. The compressed rubber must measure 18 and 20 mm.

The mounting screws must not penetrate the rail (do not drill).

When installing the system directly onto the ceiling, do not use the sleeve mounting screws.

- > Fitting the rail onto the motor head (Fig. 7)
- Fitting the complete assembly onto the garage ceiling (Fig. 8 to 10)
- > Fitting to the lintel bracket (Fig. 8)
- > Ceiling mounting
- Flush with the ceiling: mount the system directly onto the ceiling using the rail (Fig. 9).
- It is possible to add mounting points at the motor head level (Fig. 9- 1).
- Hung from the ceiling: two options:
 - mount the system at the motor head (Fig. 10- a)
 - mount the system at the rail (Fig. 10- **b**)

To add an adjustable intermediate mounting along the rail, or a mounting at a dimension h between 250 mm and 550 mm, use the ceiling mounting kit ref.: 9014462 (Fig. 10-

> Fitting the arm onto the door and the trolley (Fig. 11)



In case the handle release system is positionned greater height than 1,80 m, it will be necessary to lenghten the cord to make it accessible to all end-users.

- [1]. Release the trolley using the manual release cord.
- [2]. Bring the trolley up to the door.
- [3]. Attach the arm to the door bracket and the trolley.

> Adjusting and fastening the opening travel stop (Fig. 12)

[1]. Release the trolley from the runner using the manual release mechanism and bring the door to the open position.

At this step, make sure that the cord from the manual release system could not be caught afterwards in a prominent part of the vehicule (i.e. roofbars).

- Do not open the door fully, but position it so that it does not reach its own travel stop.
- [2]. Slot the travel stop (10) into the rail then turn it by 90° .
- [3]. Position the travel stop against the trolley.
- [4]. Moderately tighten down the mounting screw.



Do not tighten the mounting screw all the way down. Excessive tightening can damage the screw and cause the travel stop not to remain in place.

> Fitting the chain retainer pads (Fig. 13)

For chain rails only.

These pads are used to limit spurious noise linked to chain friction within the rail. Position each of the pads in the first hole in the rail after the travel stop. Make sure that the pad is pressed in all the way so that its positioning pin is accessible outside of the rail.

> Checking the chain or belt tension (Fig. 14)

The rails are supplied ready tensioned and inspected. If necessary, adjust the tensioning.

The rubber or tension spring must never be fully compressed during operation.

> Connecting the mains power supply (Fig. 15)

- [1]. Remove the motor cover.
- [2]. Fit the light bulb.
- [3]. Connect to the antenna.
- [4]. Connect to the mains supply.

Plug the power cable into a suitable power outlet that complies with electric power requirements.

4 - PROGRAMMING

4.1 Programming button description



Buttons	Function
PROG	 Press for 2 s: memorise remote controls Press for 7 s: delete remote controls
SET	 Press for 0.5 s: call up and exit the setup menu Press for 2 s: start learning Press for 7 s: clear learning and settings Stop learning
	- Selecting a setting
\bigcirc \bigcirc	Modifying a setting valueUsing the forced mode
ОК	 Start the learning cycle Confirm setting selection Confirm setting value

4.2 End limit setting and self-learning - Fig. 16

For swinging doors, change the P9 setting before starting selflearning.

- [1]. Press the "SET" button until the light comes on (2 s). The display shows "S2"
- [2]. Control the motor using the "+" or "-" buttons so that the transmission system runner moves to link up with the trolley and closes the door.
 - Pressing and holding the "-" button closes the door. Release the "-" button before the motor has time to force against the door.
 - Pressing and holding the "+" button opens the door.

- [3]. Adjust the closed position using the "+" or "-" buttons.
- Release the "-" button before the motor has time to force against the door.
- [4]. Press "OK" to validate the closed end limit position and start the selflearning cycle.
 - The door runs through a complete Open Close cycle.
 - If learning was correct, the display will show "C1".
 - If the learning cycle was not completed correctly, the display will show "S1".
- During the learning cycle:
- If the door is moving, pressing any button will stop the movement and interrupt the learning mode.
- If the door is stopped, pressing "SET" once will exit the learning mode.

You can call up the learning mode at any time, even when the learning cycle has already been executed and the display shows "C1".



At the end of installation, it must be checked that the obstacle detection complies with annex A of the standard EN 12 453.

4.3 Keytis remote control description



- 1 Individual control buttons
- 2 General STOP button
- 3 General CLOSE button (Keytis 4 home io only)
- 4 Operation indicator light _____ On ____ Intermittent _____ Blinking
- 5 Low battery indicator light
- 6 Closing clip
- 7 PROG button: programming the transmitter
- 8 KEY button: memorising the system key

4.4 Keygo remote control description



1 - Individual control buttons

2 - Operation indicator light 💥 On 🦂 Intermittent 🛶 Blinking

4.5 Fitting the battery for Keytis remote controls

4.6 Programming Keytis remote controls - Fig. 18 to 22

If the installation already comprises other io-homecontrol® products with at least one programmed remote control

then you must perform the Memorising the system key step before programming the remote controls (Fig. 19).

If the Keytis io remote control to be programmed is the system's first remote control, then go straight to Programming the Keytis remote control step (Fig. 20 to 22).

The operations for memorising the system key and to program a remote control by copying another Keytis remote control are only

possible at the installation location. To gain authorisation to transfer its system key or its programming, the previously programmed remote control must be able to establish radio communication with an installation receiver.

> Memorising the system key (Fig. 19).

- [1]. Set existing remote control no. 1 to the key transfer mode:
 - With a Keytis, Telis, Impresario, Composio remote control: press the "KEY" button until the green indicator comes on (two seconds).
 - With another remote control: refer to its documentation.
- [2]. Briefly press the "KEY" button on the new remote control. Wait for the confirmation beep (a few seconds).

> Programming the Keytis remote control (Fig. 20 to 22)

Before programming the remote control, make sure that it has already memorised the system key.

Each control button is programmed individually.

A button that is already programmed cannot be programmed on a second receiver. To see if a button is already programmed, press it:

- button programmed → green indicator comes on..
- button not programmed \rightarrow orange indicator comes on.

To clear a previously programmed button, refer to the section on Clearing Keytis remote controls.

There are two ways to program the remote control:

- Programming from a Dexxo Pro motor.
- Programming by copying a previously programmed Keytis remote control.

> Programming from a Dexxo Pro motor (Fig. 20)

- [1]. Press the "PROG" button on the Dexxo Pro until the light comes on (two seconds).
- Briefly press the "PROG" button on the remote control. [2]. Wait for the second beep and for the green indicator to start blinking quickly

This may take from a few seconds to around a minute depending on the number of products connected to the system.

- [3]. Briefly press the button chosen to control the Dexxo Pro motor. The remote control sounds a confirmation beep and the Dexxo Pro motor's light blinks for five seconds.
- > Programming by copying a previously programmed Keytis remote control

Completely copy the programming of a Keytis remote control (Fig. 21) This operation is used to copy all of the buttons programmed from an already programmed remote control.

- [1]. Press the "PROG" button on the previously programmed remote control until the green indicator comes on (two seconds).
- Briefly press the "PROG" button on the new remote control. [2]. Wait for the second beep and for the green indicator to start blinking rapidly (a few seconds).

Individually copy the programming of a Keytis remote control button (Fig. 22)

This operation is used to copy the programming of a single button from an already programmed remote control.

- Press the "PROG" button on the previously programmed remote control [1]. until the green indicator comes on (two seconds).
- [2]. Briefly press the button to copy on the previously programmed remote control.
- Briefly press the "PROG" button on the new remote control. [3]. Wait for the confirmation beep (after a few seconds).
- Briefly press the button chosen to control Dexxo Pro on the new remote [4]. control.

It is impossible to program Keytis remote controls in the following cases:

- The remote control has not memorised the system key.

- A number of installation receivers are in programming mode.

- A number of remote controls are in key transfer or programming modes

Any incorrect programming is indicated by a series of fast beeps together with the orange indicator blinking on the Keytis remote control

At this stage in the installation process, the Dexxo Pro motor drive unit is ready to run.

4.7 Programming Keygo remote controls - Fig. 23 and 24

Each control button is programmed individually.

To clear a previously programmed button, refer to the section entitled "Clearing Keygo remote controls".

There are two ways to program the remote control:

- Programming from a Dexxo Pro motor.
- Programming by copying a previously programmed Keygo io remote control.
- > Programming from a Dexxo Pro motor (Fig. 23)
- [1]. Press the "PROG" button on the Dexxo Pro until the light comes on (2 seconds)
- [2]. Simultaneously press the outer right and outer left buttons on the remote control

The remote control indicator light flashes.

- [3]. Briefly press the selected button to actuate the Dexxo Pro motor. The light of the Dexxo Pro motor flashes for 5 seconds.
- > Programming by copying a previously programmed Keygo io remote control (Fig. 24)

This operation is used to copy the programming of a previously programmed remote control button.

- [1]. Simultaneously press the outer right and outer left buttons on the previously programmed remote control (A) until the green indicator light comes on.
- [2]. Press the button for 2 seconds to copy the previously programmed remote control (A)
- [3]. Simultaneously briefly press the outer right and outer left buttons on the new remote control (B)
- [4]. Briefly press the selected button to actuate the Dexxo Pro on the new remote control (B)

At this stage in the installation process, the Dexxo Pro motor drive unit is ready to run.

5 - OPERATING TEST

5.1 Using Keytis remote controls - Fig. 25

5.2 Using Keygo remote controls - Fig. 26

5.3 Obstacle detection function - Fig. 27 and 28

The detection of an obstacle during door opening will stop the door (Fig. 27). The detection of an obstacle during door closure will reopen the door (Fig. 28). Make sure that obstacle detection works when the door encounters an obstacle 50 mm from the ground.

5.4 Built in lighting operation

The light will come on every time the motor drive unit is operated. It will go out automatically after one minute once the door stops. This time delay is adjustable (refer to the Setup chapter). Repetitive use which causes the light to stay on continually may result in an automatic cut-off condition triggered by the thermal cut out protection mechanism.

5.5 End-users training

The end-users must be imperatively instruct to the safety use of this motorised door (standard use and manual release principle) as well as to periodic and compulsery checks.

6 - CONNECTING PERIPHERALS

6.1 Description of the various peripherals - Fig. 29

Key.	Description
1	Orange light
2	Remote lighting
3	Code keypad
4	Keyswitch
5	Aerial
6	Battery
7	Pedestrian door safety kit
8	Photoelectric cells
9	Reflex type cells
10	Sensor bar

6.2 Electrical connections for the various peripherals -Fig. 29 to 38

Cut the electric power supply to the motor before performing any work on peripherals. If the display remains off after working on the system, check the wiring (for possible short circuits or polarity reversals).

- > General electrical diagram (Fig. 29)
- > Photoelectric cells (Fig. 30)



Two types of connections can be made:

- A : Standard (without self test): program the setting "P2" = 2.
- B : With self test: program the setting "P2" = 1. This means that an automatic test is conducted to check photoelectric cell operation every time the door operates. If the test fails, no door movement is possible.

> Reflex photoelectric cell (Fig. 31)

With self test: program the setting "P2" = 1.

This means that an automatic test is conducted to check photoelectric cell operation every time the door moves.

If the test fails, no door movement is possible.

> Sensor bar (Fig. 32)

With self test: program the setting "P2" = 1.

This is used to perform an automatic test of sensor bar operation every time the door moves.

If the test result is negative, no door movement is possible.



Make sure you have correctly configured parameter "P2" taking into account the photoelectric cells or the sensor bar.

> Orange light (Fig. 33)

Program the setting "P1" depending on the required operating mode:

- Without warning before door movement: "P1" = 0.
- With a 2 s warning before door movement: "P1" = 1.
- > Code keypad (Fig. 34)
- > Pedestrian door safety kit (Fig. 35)

When the pedestrian door contact is fitted, it must be connected in place of the jumper normally fitted between terminals 5 and 6.

If the pedestrian door contact is removed, the jumper between terminals 5 and 6.

- > Battery (Fig. 36)
- > Aerial (Fig. 37)

> Remote lighting (Fig. 38)

Class 2 (double insulation) light units that are connected do not require an earth connection.

Various types of lighting can be connected without exceeding a total power consumption of 500 W. $\!$

7 - SETUP

7.1 Meanings of the various parameters

(Boldface text = default values)

20	Operating mode
Values	0 : sequential 1: automatic closure
Comments	Automatic closure mode operation is only possible if photoelectric cells are fitted, i.e. P2=1 or P2=2. In automatic closure mode, the door is automatically closed after the end of the time delay set with setting "t0".
21	Orange warning light
Values	0: without advance warning 1: with 2 s advance warning
Comments	If the garage opens onto a public road, always select with advance warning: P1=1
59	Safety input
Values	0: no safety mechanism 1: safety mechanism with self test 2: safety mechanism without self test
Comments	If value 0 is selected, the safety input is not taken into account. If value 1 is selected, the system's self test is run at the start of every operating cycle. If value 2 is selected, the safety system runs without a self test: it is essential to test its proper operation every six months.
63	Obstacle detection sensitivity
Values	0: very low sensitivity

low	ser	ISI	IVI	ty
-	م ام م	امعر		

2: standard 3: high sensitivity

If this parameter P3 is modified, the installer must check that the obstacle detection complies with annex A of the standard EN 12 453. Non-observance of this instruction can result in serious injury to persons, e.g. when trapped by a door.

ρų	Partial opening cycle
Values	0 : not valid 1 : valid
Comments	If the partial opening cycle is validated (value 1): Pressing the button programmed for partial opening causes partial opening; pressing the button programmed for full opening causes full opening. When this parameter is activated, pressing a previously programmed remote control button will partially open the garage door; an additional command must then be performed so that the button fully opens the gate again (refer to "Programming Keygo io remote controls for full and partial opening operation").

25	Closing speed
Values	0: slowest speed: approx. 3.5 cm/s
	9: fastest speed: approx. 18 cm/s
Comments	If spurious detection of obstacles occurs when this parameter is modified, end limit setting and auto- programming will need to be repeated.
If this paran obstacle dete Non-observa persons, e.g.	neter P5 is modified, the installer must check that the ection complies with annex A of the standard EN 12 453. nce of this instruction can result in serious injury to when trapped by a door.
25	Partially open position
Values	Storing the position as illustrated in Fig. 40.
65	Docking zone when closing (reduction of speed)
Values	0: short (over approx. the last 5 centimetres) 1: standard (over approx. the last 30 centimetres) 2: long (over approx. the last 50 centimetres)
Comments	If spurious detection of obstacles occurs when this parameter is modified, end limit setting and auto- programming will need to be repeated.
If this paran obstacle dete Non-observa persons, e.g.	neter P7 is modified, the installer must check that the ection complies with annex A of the standard EN 12 453. nce of this instruction can result in serious injury to when trapped by a door.
- 28	Opening speed
Values	0: slowest speed: approx. 3.5 cm/s
	9: fastest speed: approx. 18 cm/s
Comments	If spurious detection of obstacles occurs when this parameter is modified, end limit setting and auto- programming will need to be repeated.
29	Choice of operating direction (type of door)
Values	0: direction 1: all types of doors except swinging doors 1: direction 2: swinging doors
Comments	If this parameter is modified, end limit setting and auto- programming will need to be repeated.
80	Safety action prior to opening (safety ADMAP)
Values	0: no effect 1: movement rejected
Comments	If value 1 is selected, triggering the safety input will inhibit door opening.
81	Safety action during closure
Values	1: stop 2: stop + partial re-opening

 Second second

58	Obstacle detection action during closure
Values	2: stop + partial re-opening 3: fully reopen

68	Automatic closure time delay
Values	0 to 12 (time delay value = value x 10 s) 2: 20 s
	Lighting time delay
Values	0 to 60 (time delay value = value x 10 s) 6 : 60 s
Comments	Remark: Due to the thermal cut out protection system, the integrated light may cut out automatically if it is used for an extended length of time. We therefore recommend selecting

> Programming example: setting the "P7" closure approach speed (Fig. 39)

when remote lighting is used.

a light time delay in excess of 2 mn (t1=12 or 120s) only

Setting up a long soft stop function zone "P7" = 2.

> Special case: adjusting the position of the door for partial opening (Fig. 40)

Select setting "P6" and validate by pressing "OK".

Move the door to the desired partially open position:

- Pressing and holding the "-" button will close the door.
 Pressing and holding the "+" button will open the door.
- Validate by pressing "OK".
- Exit the menu with "SET".

> Forced mode (Fig. 41)

This function makes it possible to manipulate the door at any moment (loss of remote control, photoelectric cell fault, etc.).

Door stationary:

- press the "-" button to close it
 press the "+" button to open it.

Door moving: press the "-" or "+" button to stop the door.

> Programming a Situo Telis Composio Impresario type remote control (Fig. 42)

Before programming the remote control, make sure that it has already memorised the system key. (Refer to the corresponding remote control documentation)

- [1]. Press the "PROG" button on Dexxo Pro until the light comes on.
- [2]. Briefly press the "PROG" button on the remote control. Wait for the Dexxo Pro light to blink.
 - This may take from a few seconds to around a minute depending on the number of products connected to the system.

Remark: Dexxo Pro can memorise up to 9 Situo remote controls. For other

types of remote controls, no limit applies.

8 - PROGRAMMING KEYGO IO REMOTE CONTROLS FOR FULL AND PARTIAL **OPENING OPERATION**

In order for the garage door to open fully and partially, parameter P4 must be activated (refer to the section entitled "Parameter setting").

> When parameter P4 is activated, all the remote control buttons previously programmed during commissioning become programmed buttons to partially open the garage door.

An additional memorising command must be performed on buttons which are used to fully open the garage door.

The operations to be performed differ according to the desired function for the button being programmed (full or partial opening), and depending on the memorisation which has already been performed on the button prior to activation of parameter P4.

> Switch to full opening for a button previously memorised during commissioning (Fig.43)

Simultaneously press the large button and the left-hand outer button on [1]. the remote control.

The remote control indicator light flashes.

- [2]. Press the remote control button previously memorised during commissioning within 10 seconds. The button for full opening has been memorised.
- > Memorise a button that has not yet been programmed to trigger partial opening (Fig.23)
- [1]. Press the "PROG" button on the Dexxo Pro until the light comes on (2 seconds).
- [2]. Simultaneously press the outer right and outer left buttons on the remote control.

The remote control indicator light flashes.

- [3]. Briefly press the selected button to partially open the Dexxo Pro motor. The light of the Dexxo Pro motor flashes for 5 seconds. The button for partial opening has been saved.
- > Memorise a button that has not yet been programmed to trigger full opening (Fig. 44)
- [1]. Press the "PROG" button on the Dexxo Pro until the light comes on (2 seconds).
- [2]. Simultaneously press the outer right and outer left buttons on the remote control.

The remote control indicator light flashes.

[3]. Briefly press the selected button to operate the Dexxo Pro motor for full openina.

The light of the Dexxo Pro motor flashes for 5 seconds.

[4]. Simultaneously press the large button and the left-hand outer button on the remote control.

The remote control indicator light flashes.

[5]. Press the remote control button that you wish to use for full opening within 10 seconds.

The button for full opening has been memorised.

9 - PROGRAMMING KEYTIS IO REMOTE CONTROLS FOR FULL AND PARTIAL **OPENING OPERATION**

In order for the garage door to open fully and partially, parameter P4 must be activated (refer to the section entitled "Parameter setting").



When parameter P4 is activated, all the remote control buttons previously saved during commissioning are programmed to fully open the garage door. An additional command must be performed on buttons which are used to partially open the garage door.

- > Save a button that has not yet been programmed to trigger partial opening (Fig.45)
- [1]. Save the button on the Dexxo Pro (refer to the section on "Programming using the Dexxo Pro motor", on page 6).
- [2]. Simultaneously press the saved button and the "STOP" button on the remote control.
 - The remote control beeps twice.

The button for partial opening has been programmed.

> Switch to partial opening for a button previously saved during commissioning (Fig. 46)

Simultaneously press the saved button and the "STOP" button on the remote control.

The remote control beeps twice.

The button for partial opening has been programmed.

> Switch a button previously programmed for partial opening to full opening (Fig. 47)

Simultaneously press the saved button and the "STOP" button on the remote control

The remote control beeps 3 times.

The button for full opening has been programmed.

> To determine the operating mode in which a button is programmed

When the saved button and the "STOP" button on the remote control are simultaneously pressed, if the remote control:

Dexxo Pro io

- beeps twice, the button is programmed for partial opening,
- beeps 3 times, the button is programmed for full opening.

10 - SPECIAL OPERATION

If there is a power outage while the door is being opened, when the power is restored the door should return to its opening stop; if the door does not reach its opening stop, it cannot be closed.

For other specific operations, see the user manual.

11 - CLEARING REMOTE CONTROLS AND ALL SETTINGS

11.1 Clearing remote controls - Fig. 48 to 50

> Clearing Keytis or Keygo remote controls

Individually clearing a remote control button

This can be done:

- by programming from the Dexxo Pro motor (Fig. 20).
- Programming a previously programmed button automatically clears any previously stored programming settings.
- by directly clearing the remote control (only for Keytis remote controls) (Fig. 48).

Simultaneously press the "PROG" button and the BUTTON to be cleared on the remote control.

> Clearing all remote controls (Fig. 49)

- [1]. Press the "PROG" button on Dexxo Pro until the light blinks (seven seconds). This will:
 - Clear the system key memorised by Dexxo Pro,
 - Clear the programming for all memorised remote controls.
- [2]. For Keytis remote controls, repeat the direct clearing procedure for all of the Keytis remote control buttons programmed on the Dexxo Pro system: Fig. 48.

> Keytis remote control general reset (Fig. 50)

- Simultaneously press the "PROG" and "KEY" buttons. This will:
- perform a program general clear action (all buttons),
- clear all settings from the remote control (refer to Keytis io remote control documentation),
- change the system key memorised by the remote control.

11.2 Resetting all settings - Fig. 51

Press the "SET" button until the light goes out (7 s).

This clears all previously stored settings and returns them to their default values.

12 - LOCKING PROGRAMMING - FIG. 52

The keypad must be locked to ensure the safety of the end-users. Non-observance of this instruction can result in serious injury to persons, e.g. when trapped by a door.

- Pressing the "SET", "+", "-" buttons :
- start by pressing "SET".
- the "+" and "-" buttons must be pressed simultaneously within 2 seconds. To access programming mode once again, repeat the same procedure.

13 - REFITTING COVERS

Refit the motor head and built in light covers (Fig. 53).

14 - TROUBLESHOOTING

Code	Description	Comments
[]	Waiting for a command	
53	Door opening	
[]	Waiting for the door to close	
[4	Door closing	
[5	Obstacle detection	Displayed during obstacle detection then for 30 s.
6	Safety input active	Displayed after a movement request or during movement, when the safety input is active. This display is maintained as long as the safety input is active.
[9	Pedestrian door safety contact active	Displayed after a movement request or during movement, when the pedestrian door contact is open. The display is maintained as long as the pedestrian door contact remains open.
68	Safety mechanism self test	Displayed during safety mechanism self tests.
63	Working from back-up battery Waiting for a command	

14.2 Programming codes displayed

Code	Description	Comments
51	Awaiting setting	Pressing the "SET" button for 2 s starts the learning mode.
52	Learning mode	Pressing the "OK" button starts the learning cycle: the S2 display blinks during the entire cycle.
		Pressing the "+" or "-" buttons will control the motor in forced mode.
FO	Awaiting motor control memorisation	Pressing a remote control button will assign this button to motor control.
89	Add a remote control	Displayed during remote control programming. (One-way controls).
٥L	Delete a remote control	Displayed during remote control deletion. (One-way controls)
FL	One-way control memory full	Displayed on reaching the maximum number of channels that can be saved.
гĿ	One-way control memory empty	Displayed when all the one-way remote controls have been deleted.

14.3 Error and failure codes displayed

Code	Description	Comments	Action required?
El	Maximum force reached	During learning, the door requires too much force for the motor.	Check door balance and correct operation by manual operation.
54	Safety mechanism self test fault	The safety device self test failed	Check that "P2" is setup correctly depending on the devices connected to the safety input. Check safety device wiring. When photoelectric cells are used, check their proper alignment.
69	Other faults and failure conditions	These codes correspond to various electronic circuit board failures.	Cut the power supply (mains & battery back-up), wait for a few minutes then re-connect the power supply. If the fault persists, contact Somfy Technical Support.

For any other error or failure code, please contact Somfy

14.4 Accessing stored data

To access stored data, select the "Ud" setting then press "OK" as shown in (Fig. 54).

Data	Description
00	Total cycle counter: tens and units
	Total cycle counter: thousands and hundreds
50	Total cycle counter: hundreds of thousands
	Cycle counter with obstacle detection: tens and units
ŪΫ	Cycle counter with obstacle detection: thousands
	Number of control channels memorised
dCtodS	Log of the last ten faults (d0 the most recent - d9 the oldest)
dd	Clears the fault log: press "OK" for 7 s (Fig.54).

15 - TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Dexxo Pro 800 io	Dexxo Pro 1000 io
BASIC TECHNICA	L CHARACTERIS	TICS	
Mains supply		230 V	- 50 Hz
Max. power	Standby	5	W
consumption	Operation	600 W (with 500 W	remote lighting))
Traction forco	Peak force	800 N	1000 N
	Starting force (1)	650 N	800 N
Max. speed		18 (cm/s
Programming inter	face	7 buttons - 2 char	acter LCD display
Operating tempera	ture	- 20 ° C / + 60 ° C	- indoor dry - IP 20
Travel end limits		Mechanical stopper at opening Memorized end limit position at closing	
Electrical insulation	ı	Class 2: double	e insulation
Built in lighting		230V E14	40W max
Radio frequency) 868 -	870 MHz
		/// < 25	ōmW
Number of	One-way controls (Keygo io, Situo io, etc.)		9
be memorised	Two-way controls (Keytis io, Telis io, Composio io, etc.)	Unlii	mited
CONNECTIONS			
	Туре	Dry con	tact: NC
Safety input	Compatibility	Photoelectric TX/R Sensor strip with	X cells - Reflex cell - dry contact output
Pedestrian door sa	ifety input	Dry con	tact: NC
Wired control input		Dry con	tact: NO
Remote lighting output		230 V - 500 V Halogen or inc	/ - class 2 🔲 andescent only
Orange light output	t	24 V - 15 W management integ	with flashing trated into the drive
24 V controlled power supply output		Yes: for possible p	hotoelectric TX/RX
Safety input test output		Yes: for possible r strip s	eflex cell or sensor elf-test
Accessory power supply output		24 V - 50	0 mA max
Remote aerial input		Yes: io aeria (Ref. 9	al compatible 013953)
Dealur better		Yes: battery pa (Réf. 9	ack compatible 001001)
input	Autonomy	12 hours; 1 to 3 on	cycles depending door
Charge time:		4	8 h
OPERATION			
Forced operation mode		Pressing the mo	tor control button
Lighting time delay (after movement)		Programmabl	e : 0 s to 600 s

Automatic closing mode		Yes: programmable closing time delay from 0 to 120 s
Orange light pre-warning		Programmable: with or without prior warning (duration set to 2 s)
	While closing	Programmable: Stop - Partial re- opening - Full reopening
Safety input operation	Before opening (Dangerous Movement Area Accessible to the Public)	Programmable: no effect or motion refused
Built-in obstacle	detection	Adjustable sensitivity: 4 levels
Operation when an obstacle is detected		Programmable : partial re-opening or full reopening
Preset partial opening command		Yes can be selected: adjustable partial opening position
Progressive start up		Yes
Opening speed		Programmable from 3.5 cm/s to 18 cm/s: 10 possible values
Closing speed		Programmable from 3.5 cm/s to 18 cm/s: 10 possible values
Docking zone when closing		Programmable: short (approx. 5 cm), standard (approx. 30 cm), long (approx. 50 cm)
Troubleshooting		Recording and accessing data: Cycle counter, cycle counter with obstacle detection, number of radio channels stored, history of the last ten defects recorded.

(1) Maximum load for motor to start and drive door for at least 5 cm (according to RAL-GZ definition) 15.1 Dimensions



Vertaling van de installatiehandleiding

INHOUDSOPGAVE

	1
	I
1.1 Waarschuwing - Belangrijke veiligneidsinstructies	1
1.2 Iniciality 1.3 Voorafgaande controles	2
1.4 Flektrische installatie	2
1.5 Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de installatie	2
1.6 Realementering	3
1.7 Assistentie	3
1.8 Risicopreventie	3
2 - PRODUCTBESCHRUVING	5
2.1 Samenstelling - Fig. 1	5
2.2 Toepassing - Fig. 2	5
3 - INSTALLATIF	6
3.1 Installatiehoogte - Fig. 4	6
3.2 Gedetailleerde beschrijving van de installatiestappen - Fig. 5 t/m 15	6
4 - PROGRAMMERING	6
4 1 Beschrijving van de programmeertoetsen	6
4.2 Stoppers instellen en auto-learning - Fig. 16	6
4.3 Beschrijving van de Keytis afstandsbediening	7
4.4 Beschrijving van de Keygo afstandsbediening	7
4.5 Plaatsen van de batterij voor de Keytis afstandsbedieningen - Fig. 1	77
4.6 Programmeren van de Keytis afstandsbedieningen - Fig. 18 t/m 22	7
4.7 Programmeren van de Keygo afstandsbedieningen - Fig. 23 t/m 24	8
5 - WERKINGSTEST	8
5.1 Gebruik van de Keytis afstandsbedieningen Fig. 25	8
5.2 Gebruik van de Keygo afstandsbedieningen Fig. 26	8
5.3 Werking van de obstakeldetectie - Fig. 27 t/m 28	8
5.4 Informatie van de gebruikers	8
5.5 Werking van de geïntegreerde verlichting	8
6 - AANSLUITEN VAN DE RANDAPPARATUUR	8
6.1 Beschrijving van de Randapparatuur - Fig. 29	8
6.2 Randapparatuur op de voeding aansluiten - Fig. 29 t/m 38	8
7 - PROGRAMMEREN	9
7.1 Betekenis van de verschillende parameters	9
8 - PROGRAMMEREN VAN DE KEYGO IO	
AFSTANDSBEDIENINGEN VOOR EEN WERKING	
MET TOTAAL EN GEDEELTELIJK OPENEN	10
9 - PROGRAMMEREN VAN DE KEYTIS IO	
AFSTANDSBEDIENINGEN VOOR EEN WERKING	
MET TOTAAL EN GEDEELTELIJK OPENEN	10
10 - SPECIFIEKE WERKINGSFUNCTIES	11
11 - WISSEN VAN DE AESTANDSBEDIENINGEN EN	
ALLE INSTELLINGENI	11
11.1 Afstandbedieningen wissen - Fig. 48 t/m 50	11
11.2 Alle instellingen resetten - Fig. 51	11
12 - PROGRAMMERING VERGRENDELEN - FIG 52	11
	11
	11
14 - DIAGNUSE	
14.1 vveergave van statuscodes	11
14.2 vieergave van outcodes en storingen	12 19
14.4 Toegang tot opgeslagen informatie	12
	12
15 1 Afmetingen	12
io. maneurgen	10

1 - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Dit symbool signaleert een gevaar waarvan de ernst hieronder beschreven worden.

GEVAAR

Signaleert een gevaar van direct dodelijk of ernstig letsel

WAARSCHUWING

Signaleert een gevaar dat dodelijk of ernstig letsel kan veroorzaken

VOORZICHTIG

Signaleert een gevaar dat licht of middelmatig letsel kan veroorzaken

LET OP

Signaleert een gevaar dat het product kan beschadigen of vernietigen



De motorisatie moet geïnstalleerd en ingesteld worden door een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen, in overeenstemming met de reglementering van het land waarin de motorisatie gebruikt wordt.

Het niet naleven van deze aanwijzingen kan ernstig letsel veroorzaken aan personen, bijvoorbeeld verplettering door de deur.

WAARSCHUWING

1.1 Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinstructies

Voor de veiligheid van personen is het belangrijk dat alle instructies stipt worden opgevolgd, want een onjuiste installatie kan ernstig letsel veroorzaken. Bewaar deze instructies.

De installateur moet alle gebruikers informeren over het veilig en volgens de gebruiksaanwijzing gebruiken van de motorisatie.

De gebruiksaanwijzing de installatiehandleiding moeten aan de eindgebruiker overhandigd worden. De installateur moet duidelijk aan de eindgebruiker uitleggen dat de installatie, de instelling en het onderhoud van de motorisatie uitgevoerd moeten worden door een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen.

1.2 Inleiding

> Belangrijke informatie

Dit product is een motorisatie voor verticaal of horizontaal openende garagedeuren, voor gebruik in de woonomgeving zoals vastgelegd in de normen EN 60335-2-95 en EN 60335-2-103 en is conform deze normen. Deze instructies zijn geschreven binnen het kader van deze normen en om de veiligheid van personen en goederen te garanderen.

leder gebruik van dit product buiten het toepassingsgebied dat in deze handleiding is beschreven, is verboden (zie paragraaf "Toepassingsgebied" van de installatieaanwijzingen).

Het gebruik van een niet door Somfy voorgeschreven accessoire of onderdeel is verboden - de veiligheid van personen is niet langer verzekerd.

Somfy is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet naleven van de aanwijzingen in deze handleiding. Raadpleeg, bij twijfel tijdens de installatie van de motorisatie of voor aanvullende informatie, de website www.somfy. com.

Deze instructies kunnen veranderen naar aanleiding van aanpassingen van de normen of van de motorisatie.

1.3 Voorafgaande controles

> Installatie-omgeving

LET OP

Houd de motorisatie droog.

Installeer de motorisatie niet in een explosieve omgeving.

> Staat van de te motoriseren deur

- Controleer, voor het installeren van de motorisatie, of:
- de deur mechanisch in goede staat verkeert
- de deur correct gebalanceerd is
- de deur gemakkelijk open gaat en sluit met een kracht van minder dan 150 N.



WAARSCHUWING: Elke ingreep op de veren van de deur kan een gevaar vormen (val van de deur).

Controleer of:

- De bevestigingen van de deur in goede staat verkeren
- de constructie van de garage (muren, latei, wanden, plafond, enz.) het stevig vastzetten van de motorisatie mogelijk maken. Versterk ze indien nodig.

> Specificaties van de te motoriseren deur

Controleer of delen van de la niet uitsteken op het trottoir of op de openbare weg.

WAARSCHUWING

Als de garagedeur een voetgangersdeur heeft, moet de deur een blokkeersysteem hebben dat het bewegen van de garagedeur verbiedt als de voetgangersdeur niet in de veiligheidsstand is.

1.4 Elektrische installatie



De installatie van de elektrische voeding moet plaatsvinden in overeenstemming met de geldende normen in het land van installatie van de motorisatie en worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.

De elektrische leiding mag uitsluitend gebruikt worden voor de motorisatie en moet voorzien zijn van een beveiliging door:

- een smeltveiligheid of een automatische zekering van 10 A,
- en door een aardlekschakelaar (30 mA).

Er moet een omnipolaire uitschakeling van de voeding aanwezig zijn.

De installatie van een overspanningsbeveiliging wordt geadviseerd (maximum restspanning 2 kV).

> Ligging van de kabels

De ingegraven kabels moeten in een beschermhuls liggen met voldoende diameter om de kabel van de motor en de kabels van de toebehoren erdoor te leiden.

Gebruik voor niet-ingegraven kabels een kabelgoot die bestand is tegen erover rijdende voertuigen (ref. 2400484).

1.5 Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de installatie

WAARSCHUWING

Verwijder, voor het installeren van de motorisatie, alle overbodige touwen of kettingen en schakel elk vergrendelingssysteem (grendel) dat niet nodig is voor een gemotoriseerde werking, uit.



Sluit de motorisatie niet aan op de voeding (lichtnet, batterij, zonnecel) voordat de installatie helemaal klaar is.

WAARSCHUWING

Controleer of er door de beweging van het aangedreven deel geen gevaarlijke zones (waar lichaamsdelen geplet, afgesneden of bekneld kunnen worden) zijn tussen het aangedreven deel en de vaste omringende delen of dat deze duidelijk zijn aangegeven op de installatie (*zie "Risicopreventie"*).

Bevestig de stickers die waarschuwen tegen beknelling op een duidelijk zichtbare plaats of dichtbij de eventuele vaste bedieningsorganen .

WAARSCHUWING

Het is streng verboden enig onderdeel van deze set te wijzigen of een onderdeel toe te voegen dat niet in deze handleiding wordt voorgeschreven.

Verlies de bewegende deur niet uit het oog en houd iedereen op afstand tot de installatie klaar is.

Gebruik geen kleefmiddelen om de motorisatie te bevestigen.

Installeer de handmatige ontkoppeling aan de binnenkant op een hoogte van minder dan 1,8 m.

Bevestig de sticker van het handbediende ontkoppeling bij het bedieningsorgaan.

Pas op als u de handbediende ontkoppeling gebruikt, want een geopende deur kan snel naar beneden vallen door zwakke of gebroken veren of als de deur niet goed in balans is.

LET OP

Installeer vaste bedieningsorganen op een hoogte van ten minste 1,5 m en in het zicht van de deur maar buiten het bereik van de bewegende delen.

Controleer na de installatie dat:

- het mechanisme correct is ingesteld
- de handmatige ontkoppeling correct werkt
- de richting van de motorisatie omkeert als de deur een voorwerp ontmoet van 50 mm hoog dat op de vloer ligt. Veiligheidssystemen



Bij een automatisch werkend systeem of wanneer het bedieningspunt buiten het zicht is aangebracht, is het installeren van foto-elektrische cellen verplicht.

Bij een automatisch werkend systeem of wanneer de garagedeur uitkomt op de openbare weg, kan het installeren van een oranje licht vereist zijn, in overeenstemming met de reglementering van het land waarin de motorisatie in gebruik is.

> Kledingvoorzorgen

Draag geen sieraden (armband, ketting of andere) tijdens de installatie.

Draag bij het werken, boren en lassen speciale brillen en geschikte beschermingen (handschoenen, gehoorbeschermers, enz.).

1.6 Reglementering

Somfy verklaart dat het product dat behandeld wordt en bestemd is om te worden gebruikt volgens de aanwijzingen in dit document, in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van de Europese richtlijnen voor toepassing binnen de Europese Unie en in het bijzonder met de Machinerichtlijn 2006/42/EG en de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU. De complete tekst van de EG-conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website: www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy, Verantwoordelijke reglementering, Cluses

1.7 Assistentie

Het is mogelijk dat u op problemen stuit bij de installatie van uw motorisatie of dat u hierbij bepaalde vragen hebt. Aarzel niet contact op te nemen met ons. Onze specialisten staan voor u klaar om u antwoord te geven. Internet: www.somfy.com



Risicozones: Wat te doen deze te vermijden?

RISICO'S	OPLOSSINGEN
ZONE 1 Risico op beknelling bij het sluiten tussen de vloer en de onderrand van het deurpaneel	In de motorisatie ingebouwde obstakeldetectie. Controleer of de obstakeldetectie in overeenstemming is met bijlage A van de norm EN 12 453). Installeer bij een automatisch sluitend systeem foto-elektrische cellen.
ZONE 2* Risico op beknelling bij het sluiten tussen de latei en de bovenrand van het deurpaneel	In de motorisatie ingebouwde obstakeldetectie. Controleer of de obstakeldetectie in overeenstemming is met bijlage A van de norm EN 12 453).
ZONE 3* Risico op afsnijding en beknelling in de kieren tussen de panelen van de deur die in grootte variëren tussen 8 mm en 25 mm	Verwijder alle aangrijpingspunten en alle scherpe randen van het oppervlak van het deurpaneel Verwijder alle kieren ≥ 8 mm of ≤ 25 mm
ZONE 4* Risico op beknelling tussen de geleiderails en de rollen	Verwijder alle scherpe randen van de geleiderails Verwijder alle kieren ≥ 8 mm tussen de rails en de rollen

ZONE 5* Risico op beknelling tussen de secundaire randen en de aangrenzende vaste delen

In de motorisatie ingebouwde obstakeldetectie. Controleer of de obstakeldetectie in overeenstemming is met bijlage

in overeenstemming is met bijlage A van de norm EN 12 453).

* Voor de zones 2, 3, 4 en 5, is geen bescherming vereist als de bedieningsschakelaar van de deur ingedrukt moet blijven, of als de gevarenzone zich op meer dan 2,5 m boven de vloer of ander permanent toegangsniveau bevindt.

WAARSCHUWING Risicopreventie - motorisatie van schuivende of openslaande garagedeur voor gebruik in de woonomgeving



Risicozones: Wat te doen deze te vermijden?

RISICO'S	OPLOSSINGEN
ZONE 1 Risico op beknelling bij het sluiten	In de motorisatie ingebouwde obstakeldetectie. Controleer of de obstakeldetectie in overeenstemming is met bijlage A van de norm EN 12 453). Installeer bij een automatisch sluitend systeem foto-elektrische cellen.
ZONE 2* Risico op beknelling tussen een aangrenzend vast deel	In de motorisatie ingebouwde obstakeldetectie. Controleer of de obstakeldetectie in overeenstemming is met bijlage A van de norm EN 12 453). Bescherming door een mechanische bescherming (zie fig. 1) of door veiligheidsafstanden (zie fig. 2)
ZONE 3* Risico op afsnijding en beknelling in de kieren tussen de panelen van de deur die in grootte variëren tussen 8 mm en 25 mm	Verwijder alle aangrijpingspunten en alle scherpe randen van het oppervlak van het deurpaneel Verwijder alle kieren \geq 8 mm of \leq 25 mm
ZONE 4* Risico op beknelling tussen de geleiderails en de rollen	Verwijder alle scherpe randen van de geleiderails Verwijder alle kieren ≥ 8 mm tussen de rails en de rollen







RISICO'S	OPLOSSINGEN
ZONE 1 Risico op beknelling bij het sluiten	In de motorisatie ingebouwde obstakeldetectie. Controleer of de obstakeldetectie in overeenstemming is met bijlage A van de norm EN 12 453). Installeer bij een automatisch sluitend systeem foto-elektrische cellen.
ZONE 2* Risico op beknelling tussen een aangrenzend vast deel	Bescherming door een mechanische bescherming (zie figuur 3) of door veiligheidsafstanden (ruimte altijd > 25 mm)
ZONE 3* Risico op afsnijding en beknelling bij het openen met een eventueel a a n g r e n z e n d vast deel	Verwijder alle aangrijpingspunten en alle scherpe randen van het oppervlak van het deurpaneel Verwijder alle kieren ≥ 8 mm of ≤ 25 mm De bescherming tegen beknelling met een aangrenzend deel is mogelijk: - in de motorisatie ingebouwde obstakeldetectie. Controleer of de obstakeldetectie in overeenstemming is met bijlage A van de norm EN 12 453). - door veiligheidsafstanden (zie Fig. 4)

ZONE 4*	Als de ruimte tussen de vloer en de
Risico op	onderste secundaire rand constant
beknelling tussen	is tijdens de beweging, dan is de
de secundaire	bescherming van het oppervlak van
randen en de	het deurpaneel voldoende.
aangrenzende	Anders moet de bescherming
vaste delen	plaatsvinden:
	- in de motorisatie ingebouwde obstakeldetectie. Controleer of de obstakeldetectie in overeenstemming is met bijlage A van de norm EN 12 453).
	- door een mechanische bescherming

* Voor de zones 2, 3 en 4, is geen bescherming vereist als de bedieningsschakelaar van de deur ingedrukt moet blijven, of als de gevarenzone zich op meer dan 2,5 m boven de vloer of ander permanent toegangsniveau bevindt.





2 - PRODUCTBESCHRIJVING

2.1 Samenstelling - Fig. 1

Nr.	Aantal	Omschrijving
1	1	Motorkop
2	1	Behuizing van motorkop
3	1	Afschermkap van geïntegreerde verlichting
4	1	Beugel
5	1	Deurprofiel
6	2	Montagesteun plafond
7	2	Montagesteun motorkop
8	1	Handmatige noodontkoppeling
9	1	Verbindingsarm
10	1	Stopper
11	4	Borgblokje van de ketting
12	1	Netsnoer
13	4	Bouten H M8x16
14	4	Moeren + bouten H M8x12
15	6	Moeren HU8
16	2	As
17	2	Clips
19	4	Zelftappende schroeven Ø 4x8
20	2	Schroeven voor afdekkap motor Ø 3,5x12
21a	1	Monobloc rail
21b	1	2-delige rail
21b1	1	Verbindingsstuk
21b2	4	Zelftappende schroeven Ø 4x8
22	2	Zelfborgende moer HM8
23a + 24a	2 + 1	Hoekstuk + Vulstuk
23b	1	Hoekstuk
25a	1	Keytis 4 io afstandsbediening*
25b	2	Keygo afstandsbediening*
26	1	230V E14 40W max
27	1	Antenne

* Het model en het aantal van de afstandsbedieningen kunnen per pakket verschillen.

2.2 Toepassing - Fig. 2

Deze motorisatie is uitsluitend bestemd voor het aandrijven van garagedeuren voor gebruik in de woonomgeving.

> Type garagedeuren (Fig.2)

De DEXXO motorisatie is bestemd voor het motoriseren van:

A: buiten de gevel kantelende deur.

- B: sectionaaldeur:
 - als het bovenprofiel van het paneel specifiek is, moet u het "bevestigingsprofiel voor sectionaaldeur" gebruiken (pr. code: 9009390).
 als het oppervlak van de deur groter is dan 10 m² moet u de "adapter
 - voor sectionaaldeur" gebruiken (pr. code: 2400873).

C: zijdelings openende deur:

- voor montage op de geleidingswand gebruikt u de volgende onderdelen:
 - een overbrengingsrail met riem;
 - de "verstelbare gebogen verbindingsarm" (pr. code: 9014481).
- voor montage op het plafond gebruikt u de volgende onderdelen:
- de "scharnierende arm" (pr. code: 9014482).
- D: openslaande deur. Gebruik de een montageset voor openslaande deuren (pr. code: 2400459).
- E : half buiten of binnen de gevel kantelende deur. Gebruik:
 - de high cycle ketting rail,
 - de montageset voor half buiten en binnen de gevel kantelende deuren" (pr. code: 2400458).

Sommige van deze garagedeuren kunnen niet elektrisch aangedreven worden. Neem contact op met de technische dienst van SOMFY.

> Deurafmetingen (Fig. 3)

Voor maximale deurhoogten kan de slag van de motor verlengd worden:

- door de motorkop onder een hoek van 90° te monteren (Fig. 7- f).
- door de beugel aan het plafond te monteren op een afstand van max. 200 mm van het linteel (Fig. 5 1)
- door de verbindingsarm op de gewenste lengte af te zagen.

3 - INSTALLATIE

Als de garagedeur de enige toegang tot de garage vormt, monteer dan een ontkoppelingsmechanisme aan de buitenkant (ref. 9012961 of ref. 9012962).

3.1 Installatiehoogte - Fig. 4

Meet de afstand "D" tussen het hoogste punt van de deur en het plafond. Als "D" tussen 35 en 200 mm bedraagt kunt u het systeem direct aan het plafond bevestigen.

Als "D" groter is dan 200 mm moet u het systeem zo bevestigen dat de hoogte "H" tussen 10 en 200 mm bedraagt.

3.2 Gedetailleerde beschrijving van de installatiestappen - Fig. 5 t/m 15

> Bevestigen van beugel en deurprofiel (Fig. 5)

Als de motor rechtstreeks tegen het plafond wordt gemonteerd, kan de beugel aan het plafond bevestigd worden (zonodig op een afstand van max. 200 mm van de bovendrempel) (Fig. 5-

> In elkaar zetten van de 2-delige rail (Fig. 6)

[1] [2] [3]. Klap de 2 delen van de rail uit elkaar.



- [4]. Zet de 2 delen van de rail aan elkaar via het verbindingsstuk.
- [5]. Zet het geheel vast met de 8 bevestigingsschroeven.
- [6]. Zet de moer vaster om de ketting of het band te spannen. Het geplette rubber moet 18 en 20 mm meten.

De bevestigingsschroeven mogen niet tot in de rail uitsteken (niet boren). Gebruik geen bevestigingsschroeven voor het verbindingsstuk als het systeem rechtstreeks tegen het plafond gemonteerd wordt.

- > Motorkop en rail aan elkaar bevestigen (Fig. 7)
- > Hele systeem aan het plafond van de garage bevestigen (Fig. 8 t/m 10)
- > Bevestigen op de beugel (Fig. 8)
- > Bevestigen aan het plafond
- Rechtstreeks tegen het plafond: de motor wordt rechtstreeks met de rail tegen het plafond gemonteerd (Fig. 9).
- Eventueel kunnen er extra bevestigingspunten worden voorzien bij de motorkop (Fig. 9-
- Hangend onder het plafond: twee mogelijkheden:
- bevestiging bij de motorkop (Fig. 10- a)
- bevestiging bij de rail (Fig. 10- b)

Voor een instelbare tussenbevestiging langs de rail of bevestiging op een afstand h tussen 250 mm en 550 mm moet u de plafondmontageset gebruiken (pr. code: 9014462) (Fig. 10- (1)).

> Verbindingsarm aan deur en slede bevestigen (Fig. 11)

Als de handgreep voor de ontkoppeling zich op een hoogte van meer dan 1,80 m bevindt, moet het touw worden verlengd om hem voor elke gebruiker bereikbaar te maken.

- [1]. Ontkoppel de slede met de handmatige ontkoppeling.
- [2]. Schuif de slede naar de deur.
- [3]. Bevestig de verbindingsarm op het deurprofiel en aan de slede.

> Instellen en bevestigen van de stopper in open stand (Fig. 12)

[1]. Ontkoppel de slede van het bewegende deel met de handmatige ontkoppeling en open de deur.

Controleer hierbij of het touw van het ontkoppelsysteem daarna niet kan vasthaken aan een uitstekend deel van de auto (bijvoorbeeld een imperiaal).

Plaats de deur niet in haar maximale stand, zodat ze de stoppers niet raakt.

- [2]. Breng de stopper (10) in de rail aan en draai hem onder een hoek van 90°.
- [3]. Plaats de stopper tegen de slede.
- [4]. Draai de bevestigingsschroef matig vast.





Draai de bevestigingsschroef niet maximaal vast. Als de schroef te vast wordt gedraaid kan hij beschadigd raken waardoor de stopper niet goed meer houdt.

> Monteren van de borgblokjes van de ketting (Fig. 13) Alleen bij rails met ketting.

Deze borgblokjes dempen de hinderlijke geluiden veroorzaakt door het wrijven van de ketting tegen de rail. Plaats elk borgblokje in het eerste gat van de rail aan de buitenkant van de stoppers.

Druk het borgblokje zo ver mogelijk in zodat de positioneerpen buiten de rail uitsteekt.

> Controleer de ketting- of riemspanning (Fig. 14)

De rails worden geleverd met vooringestelde en gecontroleerde ketting- of riemspanning. Stel de spanning zonodig bij.

Het rubber of de spanveer mogen tijdens de werking nooit helemaal samengedrukt worden.

> Voeding aansluiten (Fig. 15)

- [1]. Demonteer de behuizing van de motor.
- [2]. Schroef de lamp erin.
- [3]. Sluit de antenne aan.
- [4]. Sluit op het lichtnet aan.

Sluit het netsnoer aan op een geschikte wandcontactdoos die voldoet aan de geldende eisen.

4 - PROGRAMMERING

4.1 Beschrijving van de programmeertoetsen



Toetsen	Functie
PROG	 2 sec. indrukken: afstandsbedieningen inlezen 7 sec. indrukken: afstandsbedieningen wissen
SET	 0,5 sec. indrukken: naar instelmenu gaan of instelmenu verlate 2 sec. indrukken: autolearning opstarten 7 sec. indrukken: autolearning en parameters wissen Autolearning onderbreken
	- Parameter selecteren
\bigcirc $+$	 Waarde van een parameter wijzigen Gebruik van geforceerde bedieningsmodus
OK	 Autolearning cyclus opstarten Selectie van een parameter bevestigen Waarde van een parameter bevestigen

4.2 Stoppers instellen en auto-learning - Fig. 16

Bij een openslaande deur moet de parameter P9 gewijzigd worden voordat u de autolearning cyclus uitvoert.

- [1]. Druk op de "SET" toets tot de lamp aangaat (2 s) Op het scherm staat "S2".
- [2]. Stuur de motor aan met de "+" en "-" toetsen totdat het bewegende deel van de overbrenging op de slede inkoppelt en de deur naar sluitstand beweegt.
 - door ingedrukt houden van de "-" toets gaat het bewegende deel richting sluitstand.
 - Laat de "-" toets los voordat de motor blijft doorduwen tegen de gesloten deur.
 - door ingedrukt houden van de "+" toets gaat het bewegende deel richting open stand.

6

- [3]. Stel de sluitstand naar wens in met behulp van de "+" en "-" toetsen. Laat de "-" toets los voordat de motor blijft doorduwen tegen de gesloten deur.
- [4]. Druk op "OK" om de sluitstand te bevestigen en de autolearning cyclus op te starten.
 - De deur voert een complete openen/sluiten-cyclus uit.
 - Als de autolearning met succes is voltooid verschijnt "C1" op het display.
 Als de autolearning is mislukt verschijnt "S1" op het display.
 - Tijdens de auto-learning:
 - kunt u (als de deur in beweging is) de beweging stopzetten en de autolearning onderbreken door op ongeacht welke toets te drukken.
 - kunt u (als de deur stilstaat) de autolearning modus verlaten door op "SET" te drukken.

U kunt op elk gewenst moment naar de autolearning modus gaan, ook als er al een autolearning cyclus uitgevoerd en staat er op het display "C1" vermeld.

WAARSCHUWING

Controleer aan het einde van de installatie beslist of de obstakeldetectie voldoet aan de vereisten van bijlage A van de norm EN 12 453.

4.3 Beschrijving van de Keytis afstandsbediening



- 1 Individuele bedieningstoetsen
- 2 Centrale STOP toets
- 3 Centrale SLUIT toets (Keytis 4 home io alleen)
- 4 Spanningsindicator Continu Intermitterend Knipperend 5 - Lage batterij indicator
- 6 Sluitclip
- 7 PROG toets: programmeren van de afstandsbediening
- 8 KEY toets: opslaan van de systeemsleutel

4.4 Beschrijving van de Keygo afstandsbediening



- 1 Individuele bedieningstoetsen
- 2 Spanningsindicator Continu
- 4.5 Plaatsen van de batterij voor de Keytis afstandsbedieningen - Fig. 17

4.6 Programmeren van de Keytis afstandsbedieningen - Fig. 18 t/m 22

Indien de installatie al andere io-homecontrol[®] producten bevat met ten minste één geprogrammeerde afstandsbediening, dan moet de stap "Sleutel inlezen" verplicht worden uitgevoerd voordat de afstandsbedieningen geprogrammeerd worden (Fig. 19).



Als de te programmeren Keytis io afstandsbediening de eerste afstandsbediening in het systeem is, dan moet u meteen

verder gaan met de stap "Keytis afstandsbediening programmeren" (Fig. 20 - 22). Het inlezen van de systeemsleutel en het programmeren door middel van kopiëren van een Keytis afstandsbediening is alleen mogelijk op de installatieplaats. De reeds geprogrammeerde afstandsbediening

a moet draadloos contact kunnen maken met een ontvanger binnen de installatie om zijn systeemsleutel of zijn programmering te kunnen doorgeven.

> Systeemsleutel inlezen (Fig. 19).

- Zet de reeds aanwezige afstandsbediening nr. 1 in sleutel transfer modus:
 Afstandsbediening Keytis, Telis, Impresario, Composio: druk op de "KEY" toets totdat het groene lampje gaat branden (2 s).
 - Andere afstandsbedieningen: raadpleeg de handleiding.
- [2]. Druk kort op de "KEY" toets van de nieuwe afstandsbediening. Wacht op bevestiging met het biepsignaal (enkele seconden).

> Keytis afstandsbediening programmeren (Fig. 20 t/m 22)

Controleer voordat u gaat programmeren of de te programmeren afstandsbediening de systeemsleutel al heeft ingelezen.

Elke bedieningstoets moet apart geprogrammeerd worden.

Als een toets al geprogrammeerd is kan hij niet voor een tweede ontvanger geprogrammeerd worden. Druk op de toets om te kijken of hij al geprogrammeerd is:

- indien toets reeds geprogrammeerd \rightarrow groene lampje gaat branden.
- indien toets niet geprogrammeerd \rightarrow oranje lampje gaat branden.

Zie voor het wissen van een reeds geprogrammeerde toets het hoofdstuk Keytis afstandsbedieningen wissen.

Een afstandsbediening kan op twee manieren geprogrammeerd worden:

- Programmeren vanuit de Dexxo Pro motor.
- Programmeren door kopiëren vanuit een reeds geprogrammeerde Keytis afstandsbediening.

> Programmeren vanuit de Dexxo Pro motor (Fig. 20)

- [1]. Druk op de "PROG" toets van de Dexxo Pro totdat de lamp aangaat (2 s).
- [2]. Druk kort op de "PROG" toets van de afstandsbediening. Wacht op de tweede biep en het snelle knipperen van het groene lampje. Dit kan enkele seconden tot één minuut duren naargelang van het aantal producten dat in het systeem aanwezig is.
- [3]. Druk kort op de toets die gekozen is voor het besturen van de Dexxo Pro motor.
- [4]. De afstandsbediening bevestigt met een biep en de lamp van de Dexxo Pro motor knippert gedurende 5 s.
- > Programmeren door kopiëren vanuit een reeds geprogrammeerde Keytis afstandsbediening

Volledig kopiëren van een Keytis afstandsbediening (Fig. 21)

Hierbij worden alle toetsen van een reeds geprogrammeerde afstandsbediening volledig gekopieerd.

- [1]. Druk op de "PROG" toets van de reeds geprogrammeerde afstandsbediening totdat het groene lampje aangaat (2 s).
- [2]. Druk kort op de "PROG" toets van de nieuwe afstandsbediening.

Apart kopiëren van een toets van een Keytis afstandsbediening (Fig. 22) Hierbij wordt de programmering van één toets van een reeds geprogrammeerde afstandsbediening gekopieerd.

- [1]. Druk op de "PROG" toets van de reeds geprogrammeerde afstandsbediening totdat het groene lampje aangaat (2 s).
- [2]. Druk kort op de te kopiëren toets van de reeds geprogrammeerde afstandsbediening.
- [3]. Druk kort op de "PROG" toets van de nieuwe afstandsbediening. Wacht op bevestiging met het biepsignaal (enkele seconden).
- [4]. Druk kort op de toets die gekozen is voor het besturen van de Dexxo Pro op
 de
 nieuwe
 afstandsbediening.

In de volgende gevallen kunnen de Keytis afstandsbedieningen niet geprogrammeerd worden:

- De afstandsbediening heeft de systeemsleutel niet ingelezen.
- Meerdere ontvangers binnen de installatie staan in programmeermodus.

Meerdere afstandsbedieningen staan in sleutel transfer modus of programmeermodus.

Een foute programmering wordt gesignaleerd door een reeks snelle biepsignalen en het knipperen van het oranje lampje op de Keytis afstandsbediening

In dit stadium van de installatieprocedure is de Dexxo Pro motor klaar voor gebruik.

4.7 Programmeren van de Keygo afstandsbedieningen - Fig. 23 t/m 24

Elke bedieningstoets wordt afzonderlijk geprogrammeerd.

Voor het wissen van een reeds geprogrammeerde toets, zie het hoofdstuk Wissen van de Keygo afstandsbedieningen.

Een afstandsbediening kan op twee manieren worden geprogrammeerd:

- Programmeren vanaf een motor Dexxo Pro.
- Programmeren door het kopiëren van een KeyGo io afstandsbediening die al geprogrammeerd is.

> Programmeren vanaf een motor Dexxo Pro (Fig. 23)

- [1]. Druk op de toets "PROG" van de Dexxo Pro tot de lamp oplicht (2 s).
- [2]. Druk tegelijkertijd op de toetsen rechtsbuiten en linksbuiten van de afstandsbediening.
 - De LED van de afstandsbediening knippert.
- [3]. Druk kort op de gekozen toets om de motor Dexxo Pro aan te sturen. De lamp van de motor Dexxo Pro knippert gedurende 5 seconden.
- Programmeren door het kopiëren van een KeyGo io afstandsbediening die al geprogrammeerd is (Fig. 24)

Hiermee wordt de programmering gekopieerd van een al geprogrammeerde afstandsbedieningstoets.

- Druk tegelijkertijd op de toetsen rechtsbuiten en linksbuiten van de afstandsbediening die al geprogrammeerd is (A) tot de groene LED oplicht.
- [2]. Druk 2 seconden op de te kopiëren toets van de afstandsbediening die al geprogrammeerd is (A).
- [3]. Druk kort en tegelijkertijd op de toetsen rechtsbuiten en linksbuiten van de nieuwe afstandsbediening (B).
- [4]. Druk kort op de gekozen toets om de motor Dexxo Pro aan te sturen op de nieuwe afstandsbediening (B).

In dit stadium van de installatieprocedure is de Dexxo Pro motor klaar voor gebruik.

5 - WERKINGSTEST

5.1 Gebruik van de Keytis afstandsbedieningen Fig. 25

5.2 Gebruik van de Keygo afstandsbedieningen Fig. 26

5.3 Werking van de obstakeldetectie - Fig. 27 t/m 28

Bij het detecteren van een obstakel tijdens het opengaan stopt de deur onmiddellijk (Fig. 27).

Bij het detecteren van een obstakel tijdens het sluiten gaat de deur onmiddellijk weer open (Fig. 28).

Controleer of de obstakeldetectie goed werkt als de deur op een 50 mm hoog obstakel stuit dat op de vloer geplaatst is.

5.4 Informatie van de gebruikers

Informeer altijd alle gebruikers over het veilig gebruiken van deze deur (standaard gebruik en ontgrendelingsprincipe) en over de verplichte periodieke controles.

5.5 Werking van de geïntegreerde verlichting

De verlichting brandt telkens de motor geactiveerd wordt. De verlichting gaat automatisch 1 minuut na het einde van de beweging uit. Deze wachttijd kan worden aangepast (zie het hoofdstuk Programmeren). Bij snel achter elkaar gebruiken blijft de lamp continu branden. In dat geval kan het gebeuren dat de lamp automatisch uitgeschakeld wordt door de oververhittingbeveiliging.

6 - AANSLUITEN VAN DE RANDAPPARATUUR

6.1 Beschrijving van de Randapparatuur - Fig. 29

Nr.	Omschrijving
1	Oranje lamp
2	Buitenverlichting
3	Codeklavier
4	Sleutelschakelaar
5	Antenne
6	Noodbatterij
7	Loopdeurbeveiliging
8	Fotocellen
9	Reflexcel
10	Onderdorpelbeveiliging

6.2 Randapparatuur op de voeding aansluiten - Fig. 29 t/m 38

Schakel de elektrische voeding van de motor uit voordat u welke handeling dan ook uitvoert op de perifere apparatuur. Als het display na het uitvoeren van de handelingen uit blijft moet u de bedrading controleren (er is mogelijk sprake van kortsluiting of een omkering van de polariteit).

> Elektrisch schema van de installatie (Fig. 29)

> Fotocellen (Fig. 30)

De installatie van foto-elektrische cellen is verplicht:

- Als automatisch sluiten is geactiveerd (P0=1)
- Als de afstandsbesturing van het automatische systeem (buiten het zicht van de gebruiker) wordt gebruikt

Er kan op twee manieren aangesloten worden:

A: Standaardaansluiting (zonder zelftest): programmeer parameter "P2" = 2.

B : Aansluiting met zelftest: programmeer parameter "P2" = 1.

Bij deze manier van aansluiten wordt de goede werking van de fotocellen getest bij elke beweging van de deur. Als de werkingstest negatief is kan de deur niet bewegen.

> Reflex fotocel (Fig. 31)

Aansluiting met zelftest: programmeer parameter "P2" = 1. Bij deze manier van aansluiten wordt de goede werking van de fotocel getest bij elke beweging van de deur.

Als de werkingstest negatief is kan de deur niet bewegen.

> Onderdorpelbeveiliging (Fig. 32)

Met zelftest: programmeer parameter "P2" = 1.

Bij deze manier van aansluiten wordt de goede werking van de sensorbalk getest bij elke beweging van de deur.

Als de werkingstest negatief is kan de deur niet bewegen.

Parameter "P2" moet verplicht geprogrammeerd worden voor een goede werking van de fotocellen of de onderdorpelbeveiliging.

> Oranje lamp (Fig. 33)

Programmeer parameter "P1" afhankelijk van de gewenste werkingsmodus: - Zonder voormelding vóór beweging van de deur: "P1" = 0.

Met voormelding 2 sec. vóór beweging van de deur: "P1" = 1.

> Codeklavier (Fig. 34)

> Loopdeurbeveiliging (Fig. 35)

Bij het aanbrengen van het loopdeurcontact moet u dit contact aansluiten op de plaats waar nu een brug zit tussen de klemmen 5 en 6 van het klemmenblok.

Het is noodzakelijk om de brug tussen de klemmen 5 en 6 terug te plaatsen indien het contact van de loopdeur verwijderd wordt.

> Batterij (Fig. 36)

> Antenne (Fig. 37)

> Buitenverlichting (Fig. 38)

Elke extra aangesloten verlichting moet van Klasse 2 zijn (dubbele isolatie). Er kunnen meerdere verlichtingen aangesloten worden maar het totale vermogen mag niet groter zijn dan 500 W.

7 - PROGRAMMEREN

7.1 Betekenis van de verschillende parameters (Vetgedrukte tekst = default waarden)

P0	Werkingsmodus	
Waarden	0: sequentieel 1: automatisch sluiten	
Commentaar	Werking in automatisch sluiten modus is alleen mogelijk indien een fotocelbeveiliging geïnstalleerd is. Dus P2=1 of P2=2. Bij werking in automatisch sluiten modus gaat de deur automatisch dicht na een ingestelde wachttijd die geprogrammeerd wordt met parameter "t0".	
21	Voormelding met oranje lamp	
Waarden	0: zonder voormelding 1: met voormelding van 2 s	
Commentaar	Als de garage uitgeeft op de openbare weg moet u verplicht "met voormelding" selecteren: P1=1.	
53	Beveiligingsingang	
Waarden	0: geen beveiligingssysteem 1: beveiligingssysteem met zelftest 2: beveiligingssysteem zonder zelftest	
Commentaar	Indien "0" geselecteerd, is de beveiligingsingang niet actief. Indien "1" geselecteerd, wordt bij elke werkingscyclus een zelftest van het beveiligingssysteem uitgevoerd. Indien "2" geselecteerd: beveiligingssysteem zonder zelftest. In dat geval moet de goede werking van het beveiligingssysteem verplicht om de 6 maanden getest worden.	
P3	Gevoeligheid van de obstakeldetectie	
Waarden	0: zeer weinig gevoelig 1: weinig gevoelig 2: standaard 3: zeer gevoelig	
WAARSCHUWING		
In geval de parameter P3 is gewijzigd, moet de installateur verplicht controleren of de obstakeldetectie voldoet aan de verplicht verplicht op de neuer EN 12 452		
Het niet nale	ven van dit voorschrift kan ernstig letsel veroorzaken	
aan personen, bijvoorbeeld verplettering door de deur.		

	Gedeeltelijk openen cyclus
Waarden	0: niet actief 1: actief
Commentaar	Als de cyclus voor het gedeeltelijk openen is bevestigd (waarde 1): Een druk op de toets die is geprogrammeerd voor het gedeeltelijk openen zorgt voor het gedeeltelijk openen, een druk op de toets die is geprogrammeerd voor het totaal
	Als deze parameter is geactiveerd, zorgt een druk op een toets van de afstandsbediening die al geprogrammeerd is voor het gedeeltelijk openen van de garagedeur; er is dus een extra handeling nodig voordat de toets opnieuw het totaal openen activeert (zie Programmeren van de Keygo io afstandsbedieningen voor de werking met totaal en gedeeltelijk openen).
	Sluitsnelheid
Waarden	0: laagste snelheid: ca. 3,5 cm/s tot 9: hoogste snelheid: ca. 18 cm/s Standaard ingesteld op 6: ca. 12 cm/s
Commentaar	Na het veranderen van deze instelling, als ten onrechte een obstakel wordt gedetecteerd, dan moeten de afstelling van het eindpunt en het automatische inleren opnieuw worden uitgevoerd.
in geval de verplicht co vereisten var Het niet nalev aan personei	parameter P5 is gewijzigd, moet de installateur ntroleren of de obstakeldetectie voldoet aan de n bijlage A van de norm EN 12 453. ven van dit voorschrift kan ernstig letsel veroorzaken n, bijvoorbeeld verplettering door de deur.
00	Cadaaltaliik anan nagitia
Waarden	Opslaan van de werkelijke positie volgens Fig. 40
ρj	Findzone hij sluiten (vertraging)
Waarden	0: kort (op ongeveer de laatste 5 cm) 1 : standaard (op ongeveer de laatste 50 cm) 2 : lang (op ongeveer de laatste 50 cm)
Commentaar	Na het veranderen van deze instelling, als ten onrechte een obstakel wordt gedetecteerd, dan moeten de afstelling van het eindpunt en het automatische inleren opnieuw worden uitgevoerd.
In geval de	parameter P7 is gewijzigd, moet de installateur
verplicht co vereisten var	ntroleren of de obstakeldetectie voldoet aan de bijlage A van de norm FN 12 453.
Het niet nalev aan persone	ven van dit voorschrift kan ernstig letsel veroorzaken n, bijvoorbeeld verplettering door de deur.
28	Snelheid bij het openen
Waarden	0: laagste snelheid: ca. 3,5 cm/s tot 9: hoogste snelheid: ca. 18 cm/s
Commentaar	Na het veranderen van deze instelling, als ten onrechte een obstakel wordt gedetecteerd, dan moeten de afstelling van het eindpunt en het automatische inleren opnieuw worden uitgevoerd.
23	Keuze van de werkingsrichting (type garagedeur)
Waarden	0: richting 1: alle type garagedeuren behalve

1: richting 2: openslaande deur

Commentaar	Als deze parameter gewijzigd wordt, moeten het eindpunt en de zelfprogrammering opnieuw worden ingesteld.	
80	Beveiligingsactie vóór het openen (beveiliging gevaarlijke bewegingszone openbare ruimte (ADMAP)	
Waarden	0: zonder gevolg 1: beweging geweigerd	
Commentaar	Indien "1" geselecteerd, blokkeert de beveiligingsingang het opengaan van de deur.	
81	Beveiligingsactie tijdens het sluiten	
Waarden	1: stop 2: stop + gedeeltelijk openen 3: volledig openen	
Commentaar	Waarde "1" is verboden bij gebruik van een onderdorpelbeveiliging op de beveiligingsingang.	
58	Obstakeldetectie tijdens het sluiten	
Waarden	2: stop + gedeeltelijk openen 3: volledig openen	
٤0	Wachttijd automatisch sluiten	
Waarden	0 tot 12 (waarde wachttijd = waarde x 10 sec.) 2: 20 s	
E!	Temporisation éclairage intégré	
Waarden	0 tot 60 (waarde wachttijd = waarde x 10 sec.) 6: 60 s	
Commentaar	Opmerking: bij herhaald gebruik kan de geïntegreerde verlichting automatisch uitgeschakeld worden door de oververhittingbeveiliging. Het wordt dus aanbevolen om uitsluitend bij gebruik van buitenverlichting een wachttijd voor de verlichting te kiezen die langer is dan 2 min. (t1 = 12).	

> Voorbeeld van programmering: instellen van de softstop snelheid bij het sluiten"P7" (Fig. 39)

Instellen van een lange vertragingszone "P7" = 2.

 > Specifiek geval: instellen van de gedeeltelijk open positie (Fig. 40)

Ga naar parameter "P6" en bevestig met "OK".

- Zet de deur in de gewenste gedeeltelijk open positie:
- Bij ingedrukt houden van de "-" toets gaat de deur dicht.
- Bij ingedrukt houden van de "+" toets gaat de deur open.
- Bevestig met de "OK" toets.
- Druk kort op de "SET" toets om het menu te verlaten.

> Geforceerde bedieningsmodus (Fig. 41)

Met deze functie kan de deur te allen tijde worden bewogen (afstandsbediening kwijt, storing veiligheidssysteem...).

Deur staat stil:

- een druk op de toets "-" zorgt voor het sluiten
- een druk op de toets "+" zorgt voor het openen.

Deur in beweging, een druk op de toets "-" of op de toets "+" zorgt voor het stoppen van de deur.

 Programmeren van een afstandsbediening type Situo, Telis, Composio of Impresario (Fig. 42)

Controleer voordat u gaat programmeren of de te programmeren afstandsbediening de systeemsleutel al heeft ingelezen. (Zie de handleiding van de betreffende afstandsbediening).

- [1]. Druk op de "PROG" toets van de Dexxo Pro totdat de lamp aangaat.
- [2]. Druk kort op de "PROG" toets van de afstandsbediening. Wacht tot de lamp van de Dexxo Pro gaat knipperen. Dit kan enkele seconden tot één minuut duren naargelang van het aantal producten dat in het systeem aanwezig is.

Opmerking: De Dexxo Pro kan maximaal 9 Situo afstandsbedieningen inlezen. Voor de andere afstandsbedieningen is het aantal niet beperkt

8 - PROGRAMMEREN VAN DE KEYGO IO AFSTANDSBEDIENINGEN VOOR EEN WERKING MET TOTAAL EN GEDEELTELIJK OPENEN

Om de garagedeur te laten werken met totaal en gedeeltelijk openen moet de parameter P4 geactiveerd zijn (zie paragraaf Instellingen).



Deze handelingen verschillen afhankelijk van de gewenste functie voor de te programmeren toets (totaal of gedeeltelijk openen), en afhankelijk van de mogelijk al aanwezige programmering van de toets voordat de parameter P4 geactiveerd werd.

- > Omschakelen op totaal openen van een toets die bij het in bedrijf stellen al geprogrammeerd is (Fig.43)
- Druk tegelijkertijd op de grote toets en op de buitenste toets links van de afstandsbediening.
 De LED van de afstandsbediening knippert.
- [2]. Druk binnen maximaal 10 seconden op de toets van de afstandsbediening die bij het in bedrijf stellen al geprogrammeerd is. De toets is nu geprogrammeerd voor het totaal openen.
- > Programmeren van een nog niet geprogrammeerde toets voor gedeeltelijk openen (Fig.23)
- [1]. Druk op de toets "PROG" van de Dexxo Pro tot de lamp oplicht (2 s).
- [2]. Druk tegelijkertijd op de toetsen rechtsbuiten en linksbuiten van de afstandsbediening.
- De LED van de afstandsbediening knippert.[3]. Druk kort op de gekozen toets om de motor Dexxo Pro aan te sturen voor gedeeltelijk openen.

De lamp van de motor Dexxo Pro knippert gedurende 5 seconden. De toets is nu geprogrammeerd voor het gedeeltelijk openen.

- > Programmeren van een nog niet geprogrammeerde toets voor totaal openen (Fig. 44)
- [1]. Druk op de toets "PROG" van de Dexxo Pro tot de lamp oplicht (2 s).
- [2]. Druk tegelijkertijd op de toetsen rechtsbuiten en linksbuiten van de afstandsbediening. De LED van de afstandsbediening knippert.
- Druk kort op de gekozen toets om de motor Dexxo Pro aan te sturen voor totaal openen.
- De lamp van de motor Dexxo Pro knippert gedurende 5 seconden.
- [4]. Druk tegelijkertijd op de grote toets en op de buitenste toets links van de afstandsbediening.

De LED van de afstandsbediening knippert.

[5]. Druk binnen maximaal 10 seconden op de toets van de afstandsbediening die u wilt gebruiken voor het totaal openen. De toets is nu geprogrammeerd voor het totaal openen.

9 - PROGRAMMEREN VAN DE KEYTIS IO AFSTANDSBEDIENINGEN VOOR EEN WERKING MET TOTAAL EN GEDEELTELIJK OPENEN

Om de garagedeur te laten werken met totaal en gedeeltelijk openen moet de parameter P4 geactiveerd zijn (zie paragraaf Instellingen).

 \triangle

Bij het activeren van de parameter P4 zijn alle bij het in bedrijf stellen reeds geprogrammeerde toetsen van de afstandsbedieningen geprogrammeerd voor het totaal openen van de garagedeur. Er is dus een extra handeling nodig voor het programmering van de toetsen die het gedeeltelijk openen van de garagedeur moeten besturen.

 Programmeren van een nog niet geprogrammeerde toets voor gedeeltelijk openen (Fig.45)

- [1]. Programmeren van de toets op de Dexxo Pro (zie paragraaf Programmeren vanaf de motor Dexxo Pro).
- [2]. Druk tegelijkertijd op de geprogrammeerde toets en de toets "STOP" van de afstandsbediening.
 - De afstandsbediening piept 2 keer.

De toets is nu geprogrammeerd voor het gedeeltelijk openen.

> Omschakelen op gedeeltelijk openen van een toets die bij het in bedrijf stellen al geprogrammeerd is (Fig. 46)

Druk tegelijkertijd op de geprogrammeerde toets en de toets "STOP" van de afstandsbediening.

De afstandsbediening piept 2 keer.

De toets is nu geprogrammeerd voor het gedeeltelijk openen.

> Omschakelen op totaal openen van een toets die is

geprogrammeerd op gedeeltelijk openen (Fig. 47) Druk tegelijkertijd op de geprogrammeerde toets en de toets "STOP" van de

afstandsbediening.

De afstandsbediening piept 3 keer.

De toets is nu geprogrammeerd voor het totaal openen.

> Om te weten op welke werking een toets is geprogrammeerd Als op het moment dat tegelijkertijd wordt gedrukt op de geprogrammeerde toets en de toets "STOP" van de zender, de afstandsbediening:

- 2 keer piept, dan is de toets geprogrammeerd voor het gedeeltelijk openen,

- 3 keer piept, dan is de toets geprogrammeerd voor het totaal openen.

10 - SPECIFIEKE WERKINGSFUNCTIES

Als de stroom is uitgevallen tijdens een beweging, dan gaat de deur na het herstellen van de stroomtoevoer naar zijn openingsaanslag. Zolang de deur de openingsaanslag niet heeft bereikt kan de deur geen sluitbeweging uitvoeren. Andere bijzondere werkingen, zie de gebruikersgids.

11 - WISSEN VAN DE AFSTANDSBEDIENINGEN EN ALLE INSTELLINGENI

11.1 Afstandbedieningen wissen - Fig. 48 t/m 50

> Wissen van de Keytis of Keygo afstandsbedieningen

Afzonderlijk wissen van een toets van de afstandsbediening Dit kan worden gedaan:

- Door het programmeren vanaf een motor Dexxo Pro (Fig. 20).
- Door het programmeren van een toets die al geprogrammeerd is wordt deze gewist.
- Door rechtstreeks wissen op de afstandsbediening (uitsluitend voor Keytis afstandsbedieningen) (Fig. 48).

Druk tegelijkertijd op de toets "PROG" en de te wissen toets van de afstandsbediening.

> Alle afstandsbedieningen wissen (Fig. 49)

- [1]. Druk op de "PROG" toets van de Dexxo Pro totdat de lamp gaat knipperen (7 s). Dit:
 - wist de in de Dexxo Pro ingelezen systeemsleutel,
 - wist de programmering van alle ingelezen afstandsbedieningen.
- [2]. Voor Keytis afstandsbedieningen herhaalt u de procedure van het rechtstreeks wissen voor alle toetsen van de Keytis afstandsbedieningen die geprogrammeerd zijn op de Dexxo Pro: Fig. 48.

> Keytis afstandsbediening volledig resetten (Fig. 50)

Druk tegelijkertijd op de "PROG" toets en de "KEY" toets. Dit:

- wist de hele programmering (van alle toetsen),
- wist alle instellingen van de afstandsbediening (zie de handleiding van de Keytis io afstandsbediening),
- wijzigt de door de afstandsbediening ingelezen systeemsleutel.

11.2 Alle instellingen resetten - Fig. 51

Druk op de "SET" toets tot de lamp uitgaat (7 sec.).

De autolearning wordt gewist en alle parameters gaan terug naar de defaultwaarden.

12 - PROGRAMMERING VERGRENDELEN -FIG. 52

Het toetsenbord moet beslist vergrendeld zijn om de veiligheid van de gebruikers te garanderen.

Het niet naleven van dit voorschrift kan ernstig letsel veroorzaken aan personen, bijvoorbeeld verplettering door de deur.

Druk op de toetsen "SET", "+", "-":

- begin met op "SET" te drukken.

- het tegelijk drukken op "+" en "-" moet plaatsvinden binnen 2 seconden erna Herhaal dezelfde procedure om weer toegang te krijgen tot de programmering.

13 - BEHUIZING HERMONTEREN

Breng de deksels van de motorkop en de geïntegreerde verlichting weer aan (Fig. 53).

14 - DIAGNOSE

14.1 Weergave van statuscodes

Code	Omschrijving	Commentaar
[]	In afwachting van commando	
53	Deur wordt geopend	
[]	In afwachting van hersluiten van de deur	
[4	Deur wordt gesloten	
[5	Obstakeldetectie	Staat op het display tijdens obstakeldetectie en daarna gedurende 30 sec.
65	Beveiligingsingang actief	Staat op het display tijdens een bedieningscommando en tijdens de beweging, als de beveiligingsingang actief is. Blijft op het display staan zolang de beveiligingsingang actief is.
63	Loopdeurbeveiliging actief	Staat op het display tijdens een bedieningscommando en tijdens de beweging, als het loopdeurcontact open is. Blijft op het display staan zolang het loopdeurcontact open is.
[8]	Bezig met zelftest beveiligingssysteem	Staat op het display tijdens het uitvoeren van de zelftest van de beveiligingssystemen.
63	Werking op noodbatterij In afwachting van commando	

14.2 Weergave van de programmeercodes

Code	Omschrijving	Commentaar
Sl	In afwachting van programmering	2 sec. indrukken van de "SET" toets start de autolearning modus op.
52	Autolearning modus	De autolearning modus wordt opgestart door op de "OK" toets te drukken: "S2" blijft tijdens de hele autolearning procedure knipperen. Door op de "+" of "-" toets te drukken wordt de geforceerde bedieningsmodus geactiveerd.
FO	In afwachting van inlezen buitenverlichting besturing	Door op een toets van de afstandsbediening te drukken wordt deze toets aangewezen voor het bedienen van de buitenverlichting.
89	Afstandsbediening toevoegen	Weergave tijdens het opslaan van afstandsbedieningen. (Eenrichtingsbedieningspunten).
٥L	Afstandsbediening wissen	Weergave tijdens het wissen van afstandsbedieningen. (Eenrichtingsbedieningspunten).
FL	Geheugen eenrich- tingsbedienings- punten vol	Weergave als het maximum aantal programmeerbare kanalen bereikt is.
-5	Geheugen eenrich- tingsbedienings- punten leeg	Weergave als alle eenrichtingsafstandbedieningen gewist zijn.

14.3 Weergave van foutcodes en storingen

Code	Omschrijving	Commentaar	Doen
51	Maximale kracht bereikt	Tijdens de autolearning vergt de motor van de deur teveel kracht van de motor.	Controleer de uitbalancering en de deur met de hand goed open gaat.
64	Fout zelftest beveiligings- systeem	De zelftest van de beveiligingssyste- men is negatief.	Controleer of de instelling van "P2" is afgestemd op het systeem dat op de beveiligingsingang is aangesloten. Controleer de bekabeling van de beveiligingssystemen. Controleer of de fotocellen goed uitgelijnd zijn (indien aanwezig).
66	Andere fouten en storingen	Deze codes signaleren diverse fouten van de printkaart.	Onderbreek de elektrische voeding (hoofdvoeding + noodbatterij), wacht enkele minuten en sluit de voeding weer aan. Als de fout daarna nog steeds aanwezig is neem dan contact op met de technische assistentie van Somfy.

14.4 Toegang tot opgeslagen informatie Voor toegang tot de opgeslagen informatie selecteert u de parameter "Ud" en drukt u vervolgens op "OK" (Fig. 54).

Daten	Bezeichnung
	Totale cyclusteller: tientallen en eenheden
	Totale cyclusteller: duizend- en honderdtallen
62	Totale cyclusteller: honderdduizendtallen
	Cyclusteller met obstakeldetectie: tientallen en eenheden
ŪŪ	Cyclusteller met obstakeldetectie: duizendtallen
	Aantal ingelezen bedieningskanalen
d[]t/md]	Overzicht van 10 laatste foutmeldingen (d0 recentste - d9 oudste)
69	Wissen van het overzicht van foutmeldingen: druk gedurende 7 sec. op "OK" (Fig.54).

15 - TECHNISCHE SPECIFICATIES

		Dexxo Pro 800 io	Dexxo Pro 1000 io	
ALGEMENE SPEC	IFICATIES			
Voeding		230 V - 50 Hz		
Maximaal	pauze	5 W		
vermogen	in bedrijf	600 W (met buitenverlichting 500 W)		
Trokkracht	Piekkracht	800 N	1000 N	
Пеккгасти	Lostrekkracht (1)	650 N	800 N	
Maximale snelheid		18	cm/s	
Programmering inte	erface	7 toetsen - LCD s	cherm, 2 karakters	
Werkingstemperatu	ır	- 20 ° C / + 60 ° C -	droge ruimte - IP 20	
Stoppers		Mechanische sto Elektronische sto ingelezer	pper in open stand ppper in sluitstand: sluitstand	
Elektrische isolatie		Klasse 2: dubbele isolatie		
Geïntegreerde verl	ichting	230V E14 40W max		
Radiofrequentie))) <mark>868 -</mark> < 25	- 870 MHz 5 mW	
Aantal programmeerbare kanalen	Eenrichtingsbe- dieningspunten (Keygo io, Situo io,) Tweerichtingsbe- dieningspunten		9	
	(Keytis io, Telis io, Composio io,)	onbe	eperkt	
AANSLUITINGEN				
	Туре	Droog co	ontact: NF	
Beveiligingsin- gang	Compatibel met	Fotocellen TX/RX - reflex fotocellen – onderdorpelbeveiliging met uitgang potentiaalvrij contact		
Ingang loopdeurbe	veiliging	Droog contact: NF		
Ingang bedrade be	diening	Droog co	ontact: NO	
Uitgang externe verlichting		230 V - 500 W - Klasse 2 Uitsluitend halogeen- of gloeilamp		
Uitgang oranje lam	р	24 V - 15 W met in de motorisatie ingebouwde knipperregeling		
Uitgang voor aange voeding	estuurde 24V	Ja: voor zelftest	fotocellen TX/RX	
Uitgang voor test b	eveiligingsingang	Ja: voor zelftest reflex fotocellen of onderdorpelbeveiliging		
Uitgang voor voedi	ng accessoires	24 V - 500 mA max		
Ingang vaste anter	ine	Ja: compatibel met antenna io (art. 9013953)		
Ingong		Ja: compatibel (art. 90	met batterij pack 001001)	
noodbatterij	Autonomie	12 uur; 1 à 3 cyo de	cli afhankelijk van eur	
	Oplaadtijd	48 u		
WERKING				
Geforceerde bedie	ningsmodus	motor in te drukken		
Wachttijd verlichting	g (na beweging)	Programmeerbaar: 0 s tot 600 s		
Automatisch sluiten modus		Ja: wachttijd voordat deur weer sluit instelbaar van 0 s tot 120 s		
Voorsignalering oranje lamp		Programmeerba voorsignalerin inste	ar: met of zonder g (duur 2 s niet Ibaar)	
	Bij sluiten	Programmeerbaan weer opengaar oper	r: stop - gedeeltelijk n – volledig weer ngaan	
Werking beveiligingsingang	Vóór het openen (beveiliging gevaarlijke bewegingszone openbare ruimte)	Programmeerba beweging	ar: geen effect of geweigerd	

Geïntegreerde obstakeldetectie	Gevoeligheid instelbaar: 4 niveaus	
Werking bij obstakeldetectie	Programmeerbaar: gedeeltelijk weer opengaan of volledig weer opengaan	
Weer openen naar gedeeltelijk open positie	Ja kan worden geselecteerd: gedeeltelijk open positie instelbaar	
Geleidelijke start	Ja	
Openingssnelheid	Programmeerbaar van 3,5 tot 18 cm/s: 10 instellingen mogelijk	
Sluitsnelheid	Programmeerbaar van 3,5 tot 18 cm/s: 10 instellingen mogelijk	
Eindzone bij sluiten	Programmeerbaar: kort (ongeveer 5 cm), standaard (ongeveer 30 cm), lang (ongeveer 50 cm)	
Diagnose	Opslaan en raadplegen van informatie: aantal cycli, aantal cycli met obstakeldetectie, aantal ingelezen draadloze kanalen, overzicht van laatste 10 opgeslagen foutmeldingen	

(1) Maximale kracht die nodig is om de deur los te trekken en over een afstand van minstens 5 cm te verplaatsen (volgens RAL-GZ).

15.1 Afmetingen



Dexxo Pro io Przetłumaczona wersja instrukcji **SPIS TREŚCI** 1 - ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1.1 Informacja o zagrożeniach - Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1.2 Wprowadzenie 1.3 Kontrole wstępne 1.4 Instalacja elektryczna 1.5 Zasady bezpieczeństwa dotyczące montażu 1.6 Zgodność z przepisami 1.7 Pomoc techniczna 1.8 Zapobieganie ryzyku 2 - OPIS PRODUKTU 2.1 Części składowe - Rys. 1 2.2 Zakres zastosowania - Rys. 2 3 - MONTAŻ 3.1 Wysokość montażu - Rys. 4 3.2 Opis poszczególnych etapów montażu - Rys. 5 do 15 4 - PROGRAMOWANIE 4.1 Opis przycisków programowania 4.2 Regulacja końca skoku i automatyczne przyuczenie - Rys. 16 4.3 Opis pilota zdalnego sterowania Keytis 4.4 Opis pilota zdalnego sterowania Keygo 4.5 Wkładanie baterii do pilotów Keytis -Rys. 17 4.6 Programowanie pilotów zdalnego sterowania Keytis - Rys. 18 do 22 4.7 Programowanie pilotów zdalnego sterowania Keygo - Rys. 23 i 24

5 - PROBA DZIAŁANIA	8
5.1 Korzystanie z pilotów zdalnego sterowania Keytis Rys. 25	8
5.2 Korzystanie z pilotów zdalnego sterowania Keygo Rys. 26	8
5.3 Działanie funkcji wykrywania przeszkód - Rys. 27 i 28	8
5.4 Działanie oświetlenia zintegrowanego z napędem	8
5.5 Przeszkolenie użytkowników	8
6 - PODŁĄCZANIE DODATKOWEGO OSPRZĘTU	8
6.1 Opis elementów dodatkowego osprzętu - Rys. 29	8
6.2 Podłączenie elektryczne dodatkowego osprzętu - Rys. 29 do 38	8
7 - USTAWIANIE PARAMETRÓW	9
7.1 Oznaczenia poszczególnych parametrów	9
8 - PROGRAMOWANIE PILOTÓW KEYGO IO	
DO DZIAŁANIA W TRYBIE "CAŁKOWITEGO I	
CZĘŚCIOWEGO OTWARCIA"	10
9 - PROGRAMOWANIE PILOTÓW KEYTIS IO	
DO DZIAŁANIA W TRYBIE CAŁKOWITEGO I	
CZEŚCIOWEGO OTWARCIA	11
10 - SZCZEGÓI NE TRYBY DZIAŁANIA	11
	11
11 1 Leunierie nilotów zdalnego sterowania - Pys. 48 do 50	11
11.2 Ponowne wprowadzenie wszystkich ustawień - Rys. 51	11
12 7ABLOKOWANIE DDOCDAMOWANIA DVS 52	11
12 - ZADLOKOWAINIE PROGRAMOWAINIA - KTS. 52	11
13 - PONOWNE ZAŁOŻENIE OSŁON	11
14 - DIAGNOSTYKA	11
14.1 Wyświetlenie kodów działania	11
14.2 Wyświetlenie kodów programowania	12
14.3 Wyświetlenie kodów błędów i usterek	12
14.4 Dostęp do zapisanych danych	12
15 - DANE TECHNICZNE	12

15.1 Wymiary			
, ,			

1 - ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

symbol sygnalizuje niebezpieczeństwo, Ten którego różne stopnie są opisane poniżej.

1

1

1

2

2

2

3

3

3

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

8

8

13

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Sygnalizuje niebezpieczeństwo powodujące bezpośrednie zagrożenie życia lub poważne obrażenia ciała

OSTRZEŻENIE

Sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące doprowadzić do zagrożenia życia lub poważnych obrażeń ciała

UWAGA

Sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące doprowadzić do obrażeń ciała o stopniu lekkim lub średnim

WAŻNE

Sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia produktu

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Napęd musi być montowany i ustawiany przez profesionalnego instalatora specializujacego sie w zakresie urządzeń mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych, zgodnie z przepisami obowiazujacymi w kraju, którym będzie W użytkowany.

Nieprzestrzeganie tych zaleceń mogłoby spowodować poważne obrażenia u osób, na przykład ich przygniecenie bramą.

OSTRZEŻENIE

1.1 Informacja o zagrożeniach - Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przestrzeganie wszystkich podanych zaleceń jest ogromnie ważne ze względu na bezpieczeństwo ludzi, ponieważ nieprawidłowy montaż może spowodować poważne obrażenia ciała. Instrukcje te należy zachować. Osoba wykonująca montaż musi koniecznie przeszkolić wszystkich użytkowników, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkowania napędu zgodnie z instrukcją obsługi.

Instrukcja obsługi oraz instrukcja montażu powinny zostać przekazane końcowemu użytkownikowi. Należy jasno wytłumaczyć użytkownikowi, że montaż, regulacja i konserwacja muszą być powierzane profesjonalnemu instalatorowi specjalizującemu się w zakresie urządzeń mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych.

1.2 Wprowadzenie

> Ważne informacje

Ten produkt jest napędem do bram garażowych otwieranych pionowo lub poziomo i jest przeznaczony do użytku w obiektach mieszkalnych określonych w normach EN 60335-2-95 i EN 60335-2-103, z którymi jest zgodny.

Niniejsze zalecenia mają przede wszystkim na celu spełnienie wymogów wspomnianych norm, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.

Użytkowanie tego produktu poza zakresem stosowania opisanym w tej instrukcji jest zabronione (patrz punkt "Zakres stosowania" w instrukcji montażu).

Stosowanie jakichkolwiek akcesoriów lub podzespołów innych niż zalecane przez firmę Somfy jest zabronione mogłoby spowodować zagrożenie dla użytkowników.

Somfy nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprzestrzegania zaleceń podanych w tej instrukcji.

W przypadku pojawienia się wątpliwości podczas montażu zespołu napędowego lub w celu uzyskania dodatkowych informacji, należy odwiedzić stronę internetową www. somfy.com.

Niniejsze zalecenia mogą być zmodyfikowane w przypadku zmiany norm lub parametrów zespołu napędowego.

1.3 Kontrole wstępne

> Otoczenie instalacji

WAŻNE

Nie polewać zespołu napędowego wodą.

Nie montować zespołu napędowego w miejscach, w których występuje ryzyko wybuchu.

> Stan bramy, do której jest przeznaczony napęd

Przed zamontowaniem zespołu napędowego sprawdzić, czy:

- brama jest w dobrym stanie technicznym
- brama została prawidłowo wyważona
- brama zamyka się i otwiera we właściwy sposób, przy użyciu siły mniejszej niż 150 N.

INFORMACJA O ZAGROŻENIU: Wszelkie czynności wykonywane przy sprężynach bramy mogą stwarzać zagrożenie (wypadnięcie bramy).

Sprawdzić, czy:

- mocowania bramy są w dobrym stanie
- elementy konstrukcyjne garażu (ściany, nadproże, ściany działowe, strop itp.) umożliwiają solidne zamocowanie zespołu napędowego. W razie potrzeby, należy je wzmocnić.

> Parametry techniczne bramy, do której jest przeznaczony napęd

Sprawdzić, czy części bramy nie wystają na chodnik lub drogę publiczną.



Jeżeli brama garażowa jest wyposażona w drzwi przejściowe, należy w niej zamontować system uniemożliwiający ruch bramy, gdy drzwi nie są ustawione w położeniu zabezpieczonym.

1.4 Instalacja elektryczna

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Instalacja zasilania elektrycznego musi być zgodna z normami obowiązującymi w kraju, w którym zainstalowano zespół napędowy i powinna być wykonana przez wykwalifikowany personel.

Linia elektryczna musi być przeznaczona wyłącznie do zespołu napędowego i wyposażona w zabezpieczenie składające się z następujących elementów:

- bezpiecznik lub samoczynny wyłącznik 10 A,

- i urządzenie typu różnicowego (30 mA).

Należy zapewnić możliwość wielobiegunowego odłączania zasilania.

Zalecane jest zamontowanie odgromnika (maksymalne napięcie szczątkowe 2 kV).

> Ułożenie przewodów

Przewody zakopane w ziemi muszą być wyposażone w osłonę o średnicy wystarczającej na ułożenie w niej przewodu napędu oraz przewodów akcesoriów.

W przypadku przewodów, które nie są poprowadzone pod ziemią, użyć przelotki, która wytrzyma przejazd pojazdów (nr kat. 2400484).

1.5 Zasady bezpieczeństwa dotyczące montażu

Przed zamontowaniem zespołu napędowego należy usunąć wszystkie niepotrzebne przewody lub łańcuchy oraz wyłączyć wszelkie urządzenia blokujące (rygle), które nie są potrzebne do działania bramy o napędzie elektrycznym.

Nie wolno podłączać zespołu napędowego do źródła zasilania (sieć, akumulator lub zestaw solarny) przed zakończeniem montażu.

Upewnić się, czy strefy między częścią napędzaną a zlokalizowanymi w pobliżu elementami nieruchomymi, niebezpieczne ze względu na ryzyko związane z przesuwaniem się części napędzanej podczas otwierania (przygniecenie, przycięcie, zakleszczenie), zostały wyeliminowane lub oznakowane w obrębie instalacji (patrz "Zapobieganie ryzyku").

Umieścić na stałe naklejki ostrzegające przed ryzykiem przygniecenia w miejscu dobrze widocznym lub w pobliżu ewentualnie montowanych, stałych mechanizmów sterowania.

Wprowadzanie zmian do któregokolwiek z elementów dostarczonych w tym zestawie lub używanie jakiegokolwiek dodatkowego elementu, który nie był zalecany w tej instrukcji, jest surowo wzbronione.

Obserwować otwieranie lub zamykanie bramy i pilnować, aby wszystkie osoby pozostawały w bezpiecznej odległości do momentu zakończenia montażu. Nie stosować środków klejących do zamocowania zespołu napędowego.

Zamontować wewnętrzny mechanizm ręcznego odblokowania na wysokości poniżej 1,8 m.

Umieścić na stałe naklejkę wskazującą mechanizm ręcznego odblokowania blisko elementu służącego do jego uruchamiania.

Przy używaniu mechanizmu ręcznego odblokowania należy zachować ostrożność, ponieważ otwarta brama może gwałtownie opaść w przypadku osłabionej lub pękniętej sprężyny, lub gdy brama jest nieprawidłowo wyważona.

WAŻNE

Montować stałe urządzenia sterujące na wysokości co najmniej 1,5 m, w miejscu, z którego brama jest dobrze widoczna, lecz z dala od ruchomych części.

Po zakończeniu instalacji upewnić się, że:

- mechanizm jest prawidłowo wyregulowany
- mechanizm ręcznego odblokowania działa prawidłowo
- napęd zmienia kierunek ruchu bramy, gdy napotka ona przeszkodę na wysokości 50 mm od poziomu podłoża. Urządzenia zabezpieczające

W przypadku działania bramy w trybie automatycznym lub w sytuacji, gdy urządzenie sterujące znajduje się poza polem widzenia, należy zainstalować fotokomórki.

W przypadku działania bramy w trybie automatycznym albo gdy brama garażu wychodzi na drogę publiczną, może być konieczne zamontowanie pomarańczowego światła, zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym zespół napędowy będzie użytkowany.

> Zalecenia dotyczące ubioru

Zdjąć wszelką biżuterię na czas montażu (bransoletka, łańcuszek lub inna).

Przy wykonywaniu wszelkich czynności oraz wierceniu i spawaniu, używać stosownych zabezpieczeń (specjalne okulary ochronne, rękawice, nauszniki ochronne itd.).

1.6 Zgodność z przepisami

Somfy oświadcza Firma niniejszym, że produkt opisany w tej instrukcji, o ile jest używany zgodnie z podanymi zaleceniami, spełnia zasadnicze wymogi obowiązujących Dyrektyw Europejskich, а W szczególności Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz Dyrektywy dot. urządzeń radiowych 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności WE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy, Manager ds. zgodności z przepisami, Cluses

1.7 Pomoc techniczna

Może się zdarzyć, że podczas montażu zespołu napędowego pojawią się trudności lub dodatkowe wątpliwości.

W takim przypadku prosimy o kontakt, a nasi specjaliści udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania.

Internet: www.somfy.com

1.8 Zapobieganie ryzyku



Strefy niebezpieczne:	jakie	środki	należy	podjąć,	aby	je
wyeliminować?	-		-		-	-

RYZYKO	ROZWIĄZANIE
STREFA 1 Ryzyko przygniecenia przy zamykaniu między podłożem a dolną krawędzią płaszcza bramy	System wykrywania przeszkód wewnątrz zespołu napędowego. Koniecznie potwierdzić, że system wykrywania przeszkód jest zgodny z aneksem A normy EN 12 453). W przypadku działania bramy w trybie automatycznego zamykania, należy zainstalować fotokomórki.
STREFA 2* Ryzyko przygniecenia między nadprożem a górną krawędzią płaszcza bramy przy zamykaniu	System wykrywania przeszkód wewnątrz zespołu napędowego. Koniecznie potwierdzić, że system wykrywania przeszkód jest zgodny z aneksem A normy EN 12 453).
STREFA 3* Ryzyko skaleczenia i zakleszczenia między panelami płaszcza bramy w otworach o wymiarach wahających się od 8 mm do 25 mm	Wyeliminować wszelkie wystające elementy oraz wszystkie ostre krawędzie powierzchni płaszcza bramy Wyeliminować wszystkie otwory o wymiarach ≥ 8 mm lub ≤ 25 mm

STREFA 4* Ryzyko zakleszczenia między prowadnicami a rolkami	Wyeliminować wszystkie ostre krawędzie prowadnic Wyeliminować wszystkie otwory o wymiarach ≥ 8 mm pomiędzy prowadnicami a rolkami
STREFA 5* Ryzyko przygniecenia między krawędziami pobocznymi a znajdującymi się w pobliżu elementami stałymi	System wykrywania przeszkód wewnątrz zespołu napędowego. Koniecznie potwierdzić, że system wykrywania przeszkód jest zgodny z aneksem A normy EN 12 453).

* W przypadku stref 2, 3, 4 et 5, nie jest wymagane żadne zabezpieczenie, jeżeli brama jest sterowana w trybie ciągłym lub jeżeli strefa niebezpieczna znajduje się na wysokości powyżej 2,5 m względem podłoża lub jakiegokolwiek innego poziomu stałego dostępu.





Strefy niebezpieczne: jakie środki należy podjąć, aby je wyeliminować?

RYZYKO	ROZWIĄZANIE
STREFA 1 Ryzyko przygniecenia podczas zamykania	System wykrywania przeszkód wewnątrz zespołu napędowego. Koniecznie potwierdzić, że system wykrywania przeszkód jest zgodny z aneksem A normy EN 12 453). W przypadku działania bramy w trybie automatycznego zamykania, należy zainstalować fotokomórki.
STREFA 2* Ryzyko przygniecenia przez znajdujący się w pobliżu element stały	System wykrywania przeszkód wewnątrz zespołu napędowego. Koniecznie potwierdzić, że system wykrywania przeszkód jest zgodny z aneksem A normy EN 12 453). Ochrona poprzez zabezpieczenie mechaniczne (patrz rys. 1) lub poprzez zachowanie bezpiecznych odległości (patrz rys. 2)

zakleszczenia między panelami płaszcza bramy w otworach o wymiarach wahających się od 8 mm do 25 mm	wystające elementy oraz wszystkie ostre krawędzie powierzchni płaszcza bramy Wyeliminować wszystkie otwory o wymiarach ≥ 8 mm lub ≤ 25 mm
STREFA 4* Ryzyko zakleszczenia między prowadnicami a rolkami	Wyeliminować wszystkie ostre krawędzie prowadnic Wyeliminować wszystkie otwory o wymiarach ≥ 8 mm pomiędzy prowadnicami a rolkami







RYZYKU	ROZWIĄZANIE
STREFA 1 Ryzyko przygniecenia podczas zamykania	System wykrywania przeszkód wewnątrz zespołu napędowego. Koniecznie potwierdzić, że system wykrywania przeszkód jest zgodny z aneksem A normy EN 12 453). W przypadku działania bramy w trybie automatycznego zamykania, należy zainstalować fotokomórki.
STREFA 2* Ryzyko przygniecenia przez znajdujący się w pobliżu element stały	Ochrona poprzez zabezpieczenie mechaniczne (patrz rysunek 3) lub poprzez zachowanie bezpiecznych odległości (odległość wynosząca zawsze > 25 mm)

STREFA 3* Ryzyko skaleczenia i przygniecenia przy otwieraniu przez znajdujący się ewentualnie w pobliżu element stały	Wyeliminować wszelkie wystające ele- menty oraz wszystkie ostre krawędzie powierzchni płaszcza bramy Wyeliminować wszystkie otwory o wy- miarach ≥ 8 mm lub ≤ 25 mm Zabezpieczenie przed przygnieceniem przez znajdujący się w pobliżu element stały jest możliwe: - system wykrywania przeszkód wewnątrz zespołu napędowego. Koniecznie potwier- dzić, że system wykrywania przeszkód jest zgodny z aneksem A normy EN 12 453). - poprzez zachowanie bezpiecznych odległości (patrz rysunek 4)
STREFA 4* Ryzyko zakleszczenia między krawędziami pobocznymi a znajdującymi się w pobliżu elementami stałymi	Jeżeli odległość między podłożem a dolną krawędzią poboczną nie zmie- nia się podczas ruchu, oznacza to, że zabezpieczenie powierzchni płaszcza bramy jest wystarczające. W przeciwnym razie należy zapewnić ochronę na jeden z dwóch sposobów: - system wykrywania przeszkód wewnątrz zespołu napędowego. Koniecznie potwier- dzić, że system wykrywania przeszkód jest zgodny z aneksem A normy EN 12 453).

* W przypadku stref 2, 3 i 4 nie jest wymagane żadne zabezpieczenie, jeżeli brama jest sterowana w trybie ciągłym lub jeżeli strefa niebezpieczna jest na wysokości powyżej 2,5 m względem podłoża lub jakiegokolwiek innego poziomu stałego dostępu.





2 - OPIS PRODUKTU

2.1 Części składowe - Rys. 1

L.p.	llość	Nazwa
1	1	Głowica napędu
2	1	Osłona głowicy napędu
3	1	Osłona zintegrowanego oświetlenia
4	1	Wspornik nadproża
5	1	Wspornik bramy
6	2	Uchwyt mocujący sufitowy
7	2	Uchwyt mocujący głowicy napędu
8	1	Mechanizm ręcznego odblokowania
9	1	Ramię łącznika
10	1	Ogranicznik przesuwu
11	4	Podpora przytrzymująca łańcuch
12	1	Kabel zasilający
13	4	Śruba H M8x16
14	4	Śruba z podkładką H M8x12
15	6	Nakrętka HU8
16	2	Wałek
17	2	Pierścienie sprężyste
19	4	Śruba samoformująca Ø 4x8
20	2	Wkręt do tworzyw sztucznych Ø 3,5x12
21a	1	Prowadnica jednoczęściowa
21b	1	Prowadnica dwuczęściowa
21b1	1	Tuleja
21b2	4	Śruba samoformująca Ø 4x8
22	2	Nakrętka samohamowna HM8
23a + 24a	2 + 1	Kątownik + Rozpórka
24	1	Kątownik
25a	1	Pilot Keytis 4 io*
25b	2	Pilot Keygo io*
26	1	230V E14 40W max
27	1	Antena

* Model i liczba pilotów zdalnego sterowania mogą być różne, zależnie od zestawu.

2.2 Zakres zastosowania - Rys. 2

Ten napęd może służyć wyłącznie jako wyposażenie bram garażowych w obiektach mieszkalnych.

> Typy bram (Rys.2)

A: brama uchylna wystająca.

- B: brama segmentowa:
 - jeżeli górny profil skrzydła bramy jest nietypowy, należy zastosować "wspornik mocujący do bramy segmentowej" o nr kat. 9009390.
 - jeżeli powierzchnia bramy jest większa niż 10 m², zastosować «łącznik do bramy segmentowej» o nr kat. 2400873.

C: brama segmentowa boczna:

- w celu zamontowania do ściany bocznej, należy zastosować:
 - prowadnicę z napędem pasowym
 - "wygięte ramię z regulacją" nr kat. 9014481.
 - w celu zamontowania do sufitu, zastosować:
 - "ramię przegubowe" nr kat. 9014482.
- D: brama skrzydłowa. Zastosować "zestaw do bramy skrzydłowej" nr kat. 2400459.
- E : brama częściowo wystająca i niewystająca, zastosować:
 - prowadnicę o dużej wytrzymałości
 - "zestaw do bram częściowo wystających i niewystających" nr kat. 2400458.

W niektórych z tych bram może okazać się niemożliwe zamontowanie napędu elektrycznego, należy skontaktować się z serwisem technicznym SOMFY.

> Wymiary bram (Rys. 3)

- Skok napędu można zoptymalizować, stosownie do maksymalnej wysokości bramy:
- Montując głowicę napędu pod kątem 90° (Rys. 7- 1)
- Mocując uchwyt nadproża do sufitu i cofając go o maks. 200 mm względem nadproża. (Rys. 5 - 1)
- Skracając ramię łącznika przez odcięcie.

3 - MONTAŻ

Jeżeli brama garażowa stanowi jedyną drogę dostępu do garażu, należy zamontować urządzenie do odblokowywania z zewnątrz (nr kat. 9012961 lub nr kat. 9012962).

3.1 Wysokość montażu - Rys. 4

Zmierzyć odległość "D" między najwyższym punktem bramy a sufitem. Jeśli odległość "D" zawiera się w przedziale od 35 do 200 mm, przymocować zespół bezpośrednio do sufitu.

Jeżeli odległość "D" wynosi więcej niż 200 mm, przymocować zespół w taki sposób, by wysokość "H" mieściła się w przedziale między 10 i 200 mm.

3.2 Opis poszczególnych etapów montażu - Rys. 5 do 15

> Mocowanie wspornika nadproża i wspornika bramy (Rys. 5)

W przypadku montażu bramy bezpośrednio do sufitu (w płaszczyźnie sufitu), wspornik nadproża można zamontować do sufitu, odsuwając go w razie potrzeby od nadproża na odległość maksymalnie 200 mm. (Rys. 5- ①).

> Montaż prowadnicy dwuczęściowej (Rys. 6)

[1] [2] [3]. Rozłożyć 2 odcinki prowadnicy.



- [4]. Połączyć tuleją 2 odcinki prowadnicy.
- [5]. Przymocować zespół za pomocą 8 śrub mocujących.
- [6]. Dokręcić nakrętkę w celu napięcia łańcucha lub paska. Zgnieciony element gumowy powinien mieć wymiar 18 i 20 mm.

Śruby mocujące nie mogą wchodzić w prowadnicę (nie należy wiercić otworów). W przypadku montażu w płaszczyźnie sufitu, nie należy stosować śrub mocujących tuleję.

- > Połączenie szyny z głowicą napędu (Rys. 7)
- > Zamocowanie zespołu do sufitu garażu (Rys. 8 do 10)
- > Zamocowanie do wspornika nadproża (Rys. 8)
- > Zamocowanie do sufitu Fixation au plafond
- W płaszczyźnie sufitu: mocowanie bezpośrednio do sufitu przy użyciu prowadnicy (Rys. 9).

Istnieje możliwość dodania punktów mocowania na poziomie głowicy napędu (Rys. 9-

- W położeniu odstającym od sufitu: dwie możliwości:
- mocowanie na poziomie głowicy napędu (Rys. 10- a)
- mocowanie na poziomie prowadnicy (Rys. 10- D)

W celu zamocowania pośredniego, z regulacją wzdłuż prowadnicy lub przy mocowaniu w odległości pomiędzy 250 a 550 mm, należy zastosować zestaw elementów do montażu w suficie, nr kat.: 9014462 (Rys. 10-).

> Montaż ramienia do bramy i do wózka (Rys. 11)

W przypadku gdy dźwignia odblokowująca znajduje się na wysokości powyżej 1,80 m konieczne będzie przedłużenie linki, tak aby zapewnić do niej dostęp każdemu użytkownikowi.

- [1]. Zwolnić wózek za pomocą mechanizmu ręcznego odblokowania.
- [2]. Doprowadzić wózek na wysokość bramy.
- [3]. Przymocować ramię do wspornika bramy i połączyć z wózkiem.
- > Regulacja i zamocowanie ogranicznika przesuwu bramy przy otwarciu (Rys. 12)
- Zwolnić wózek za pomocą mechanizmu ręcznego odblokowania i ustawić bramę w położeniu otwartym.



Podczas wykonywania tego ruchu, sprawdzić, czy nie istnieje ryzyko zaczepienia się linki mechanizmu ręcznego odblokowania o wystającą część samochodu (na przykład bagażnik samochodowy). Nie otwierać bramy do końca, lecz ustawić ją w taki sposób, by nie stykała się ze swoimi ogranicznikami.

- [2]. Wprowadzić ogranicznik (10) do prowadnicy, następnie obrócić o 90°.
- [3]. Ustawić ogranicznik tuż przy wózku.
- [4]. Dokręcić umiarkowanie śrubę mocującą.



Nie należy dokręcać śruby mocującej maksymalnym możliwym momentem. Zbyt mocne dokręcenie może doprowadzić do uszkodzenia śruby i spowodować, że ogranicznik nie pozostanie nieruchomy w swoim mocowaniu.

> Montaż odbojników mocowania łańcucha (Rys. 13)

Dotyczy wyłącznie prowadnic łańcuchowych.

Odbojniki te pozwalają ograniczyć hałas powstający wskutek ocierania się łańcucha w prowadnicy. Każdy odbojnik należy umieścić w pierwszym otworze prowadnicy, za położeniami krańcowymi.

Zwrócić uwagę na wciśnięcie do końca odbojnika w taki sposób, by jego zaczep ustalający wystawał poza prowadnicę.

> Sprawdzenie napięcia łańcucha lub pasa (Rys. 14)

Prowadnice dostarczane są po przeprowadzeniu wstępnego napięcia oraz po kontroli. Napięcie można w razie potrzeby skorygować.

Podczas działania urządzenia, element gumowy ani sprężyna napinająca nie powinny nigdy zostać całkowicie ściśnięte.

> Podłączenie zasilania (Rys. 15)

- [1]. Wymontować osłonę napędu.
- [2]. Zamontować żarówkę.
- [3]. Podłączyć antenę.
- [4]. Podłączyć do sieci zasilającej.



4 - PROGRAMOWANIE

4.1 Opis przycisków programowania



Przyciski	Funkcja
PROG	 Wciskanie przez 2 s: zaprogramowanie pilotów zdalnego sterowania Wciskanie przez 7 s: usunięcie pilotów zdalnego sterowania
SET	 Wciskanie przez 0,5 s: wejście i wyjście z menu ustawiania parametrów Wciskanie przez 2 s: uruchomienie cyklu przyuczenia Wciskanie przez 7 s: wykasowanie z pamięci wartości przyuczeń i parametrów Zatrzymanie cyklu przyuczenia
	- Wybór parametru
\bigcirc \bigcirc	 Zmiana wartości parametru Użycie trybu wymuszonego działania
ОК	 Uruchomienie cyklu przyuczenia Potwierdzenie wyboru parametru Potwierdzenie wartości parametru

4.2 Regulacja końca skoku i automatyczne przyuczenie - Rys. 16

W przypadku bramy skrzydłowej przed wykonaniem automatycznego przyuczenia należy zmienić parametr P9.

- Nacisnąć przycisk "SET", aż zapali się lampka (2 s). Na ekranie wyświetla się "S2".
- [2]. Sterować napędem za pomocą przycisków "+" lub "-", tak by przesuwany element napędu zazębił się z wózkiem i ustawić bramę w położeniu zamkniętym.
 - wciśnięcie i przytrzymanie przycisku "-" powoduje przemieszczanie się
przesuwanego elementu w kierunku zamknięcia.

- Zwolnić przycisk "-", zanim napęd zacznie wywierać nacisk na bramę. - wciśnięcie i przytrzymanie przycisku "+" powoduje przemieszczanie się przesuwanego elementu w kierunku otwarcia.
- [3]. Wyregulować położenie zamkniętej bramy za pomocą przycisków "+" lub "-". Zwolnić przycisk "-", zanim napęd zacznie wywierać nacisk na bramę.
- [4]. Wcisnąć przycisk "OK", aby zatwierdzić położenie krańcowe zamykania i rozpocząć cykl automatycznego przyuczenia.

Brama wykonuje kompletny cykl Otwarcia-Zamknięcia.

- Jeżeli przyuczenie zostało wykonane prawidłowo, wyświetlacz pokazuje "C1".
- Jeżeli cykl przyuczenia nie przebiegł prawidłowo, wyświetlacz pokazuje "S1".
- W trakcie cyklu przyuczenia:
- Gdy brama znajduje się w ruchu, naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje zatrzymanie się bramy i przerwanie trybu przyuczenia.
- Gdy brama zatrzyma się, wciśnięcie przycisku "SET" umożliwia wyjście z trybu przyuczenia.

Istnieje możliwość wznowienia trybu przyuczenia w dowolnej chwili, nawet po zakończeniu cyklu, gdy wyświetlacz pokazuje "C1".



Po zakończeniu instalacji należy koniecznie sprawdzić, czy system wykrywania przeszkód jest zgodny ze specyfikacją podaną w załączniku A normy EN 12 453.

4.3 Opis pilota zdalnego sterowania Keytis



- 1 Przyciski indywidualnego sterowania
- 2 Główny przycisk STOP
- 3 Główny przycisk ZAMYKANIA (wyłącznie Keytis 4 home io)
- 4 Lampka kontrolna
 - Swiecenie ciągłe 🐛 Świecenie czasowe 🔆 Miganie
- 5 Lampka kontrolna niskiego poziomu naładowania baterii
- 6 Zatrzask zamykający
- 7 Przycisk PROG: programowanie pilota
- 8 Przycisk KEY: zapisanie klucza systemowego

4.4 Opis pilota zdalnego sterowania Keygo



1 - Przyciski indywidualnego sterowania

- 2 Lampka kontrolna
 - Świecenie ciągłe 🐛 Świecenie czasowe 🔆 Miganie
- 4.5 Wkładanie baterii do pilotów Keytis Rys. 17

4.6 Programowanie pilotów zdalnego sterowania Keytis - Rys. 18 do 22

Jeżeli w skład instalacji wchodzą już inne produkty io-homecontrol® z co najmniej jednym zaprogramowanym pilotem, należy koniecznie wykonać etap Zapisanie klucza przed zaprogramowaniem pilotów (Rys. 19).

Jeżeli pilot Keytis io do zaprogramowania jest pierwszym pilotem systemu, należy przejść bezpośrednio do etapu. Programowania pilota Keytis (Rys. 20 do 22).

Operacje zapisania klucza systemowego i zaprogramowania poprzez odtworzenie ustawień pilota Keytis można wykonać jedwie w miejscu instalacji. Aby otrzymać zazwolenie na przekazanie



jedynie w miejscu instalacji. Aby otrzymać zezwolenie na przekazanie klucza systemowego lub jego zaprogramowanie, pilot,

który jest już zaprogramowany, musi mieć możliwość nawiązania połączenia radiowego z odbiornikiem instalacji.

> Zapisanie klucza systemowego (Rys. 19).

[1]. Ustawić istniejący pilot nr 1 na tryb przekazania klucza:

- Pilot Keytis, Telis, Impresario, Composio: wcisnąć przycisk "KEY", przytrzymując do chwili, aż zapali się zielona lampka kontrolna (2 s).
- Inny pilot: zapoznać się z instrukcją.
- [2]. Wcisnąć krótko przycisk "KEY" nowego pilota. Poczekać, aż rozlegnie się dźwiękowy sygnał potwierdzenia (kilka sekund).

> Programowanie pilota Keytis (Rys. 20 do 22)

W pamięci pilota przeznaczonego do zaprogramowania musi być zapisany klucz systemowy.

Programowanie jest wykonywane indywidualnie dla każdego przycisku sterującego.

Przycisk, który został już zaprogramowany, nie może być programowany dla drugiego odbiornika. Aby sprawdzić, czy dany przycisk został już

zaprogramowany, należy go wcisnąć:

- przycisk już zaprogramowany →zaświecenie się zielonej lampki kontrolnej.
- przycisk nie zaprogramowany →zaświecenie się pomarańczowej lampki kontrolnej.

W celu wykasowania zaprogramowanego przycisku, zapoznać się z informacjami znajdującymi się w rozdziale Wykasowanie pilotów Keytis.

- Programowanie pilota można wykonać na dwa sposoby: - Programowanie przy użyciu napędu Dexxo Pro.
- Programowanie poprzez odtworzenie ustawień już zaprogramowanego pilota Keytis.

> Programowanie przy użyciu napędu Dexxo Pro (Rys. 20)

- Wcisnąć przycisk "PROG" Dexxo Pro, przytrzymując do chwili, aż zapali się lampka (2 s).
- [2]. Wcisnąć krótko przycisk "PROG" pilota .
 Poczekać, aż rozlegnie się drugi sygnał dźwiękowy, a zielona lampka kontrolna zacznie szybko migać.
 Może to potrwać od kilku sekund do około 1 min, zależnie od liczby produktów obecnych w systemie.
- [3]. Wcisnąć krótko wybrany przycisk do sterowania napędem Dexxo Pro.
- [4]. Pilot wydaje dźwiękowy sygnał potwierdzenia, a lampka napędu Dexxo Pro miga przez 5 s.
- > Programowanie poprzez odtworzenie ustawień już zaprogramowanego pilota Keytis

Całkowite odtworzenie ustawień pilota Keytis (Rys. 21)

Operacja ta umożliwia odtworzenie identycznych ustawień wszystkich przycisków już zaprogramowanego pilota.

- [1]. Wcisnąć przycisk "PROG" zaprogramowanego pilota, przytrzymując do chwili, aż zapali się zielona lampka (2 s).
- [2]. Wcisnąć krótko przycisk "PROG" nowego pilota . Poczekać, aż rozlegnie się drugi sygnał dźwiękowy, a zielona lampka kontrolna zacznie szybko migać (kilka sekund).

Indywidualne odtworzenie ustawień jednego przycisku pilota Keytis (Rys. 22) Operacja ta umożliwia odtworzenie zaprogramowanych ustawień jednego przycisku już zaprogramowanego pilota.

- [1]. Wcisnąć przycisk "PROG" zaprogramowanego pilota, przytrzymując do chwili, aż zapali się zielona lampka (2 s).
- [2]. Wcisnąć krótko przycisk, dla którego będą odtwarzane ustawienia już zaprogramowanego pilota.
- [3]. Wcisnąć krótko przycisk "PROG" nowego pilota . Poczekać, aż rozlegnie się dźwiękowy sygnał potwierdzenia (kilka sekund).

[4]. Wcisnąć krótko wybrany przycisk do sterowania napędem Dexxo Pro na nowym pilocie.

Zaprogramowanie pilotów Keytis jest niemożliwe w następujących przypadkach:

- W pamięci pilota nie został zapisany klucz systemowy.

 - Kilka odbiorników wchodzących w skład instalacji jest ustawionych na tryb programowania.

- Kilka pilotów jest ustawionych na tryb przekazania klucza lub programowania.

Nieprawidłowy przebieg programowania jest sygnalizowany przez serię szybkich sygnałów dźwiękowych i miganie pomarańczowej lampki kontrolnej na pilocie Keytis.

Na tym etapie montażu, zespół napędowy Dexxo Pro jest gotowy do pracy.

4.7 Programowanie pilotów zdalnego sterowania Keygo - Rys. 23 i 24

Programowanie jest wykonywane indywidualnie dla każdego przycisku sterującego.

W celu wykasowania zaprogramowanego przycisku, zapoznać się z informacjami znajdującymi się w **rozdziale Wykasowanie pilotów Keygo**. Programowanie pilota można wykonać na dwa sposoby:

- Programowanie prota možna wykonać na dwa sposoć
 Programowanie przy użyciu napędu Dexxo Pro.
- Programowanie poprzez odtworzenie ustawień już zaprogramowanego pilota Keygo io.

> Programowanie przy użyciu napędu Dexxo Pro (Rys. 23)

- Wcisnąć przycisk "PROG" Dexxo Pro, przytrzymując do chwili, aż zapali się lampka (2 s).
- [2]. Wcisnąć jednocześnie prawy i lewy zewnętrzny przycisk na pilocie. Lampka kontrolna na pilocie miga.
- [3]. Wcisnąć krótko wybrany przycisk do sterowania napędem Dexxo Pro.
- [4]. Lampka napędu Dexxo Pro miga przez 5 s.

Programowanie poprzez odtworzenie ustawień już zaprogramowanego pilota Keygo io (Rys. 24)

Operacja ta umożliwia odtworzenie zaprogramowanych ustawień jednego przycisku już zaprogramowanego pilota.

- [1]. Wcisnąć jednocześnie prawy i lewy zewnętrzny przycisk na już zaprogramowanym pilocie (A) i przytrzymać do chwili, aż zapali się zielona lampka kontrolna.
- [2]. Wcisnąć przez 2 sekundy przycisk, dla którego będą odtwarzane ustawienia już zaprogramowanego pilota (A).
- [3]. Wcisnąć jednocześnie i krótko przyciski zewnętrzne prawy i lewy na nowym pilocie (B).
- [4]. Wcisnąć krótko wybrany przycisk do sterowania napędem Dexxo Pro na nowym pilocie (B).

Na tym etapie montażu, zespół napędowy Dexxo Pro jest gotowy do pracy.

5 - PRÓBA DZIAŁANIA

- 5.1 Korzystanie z pilotów zdalnego sterowania Keytis Rys. 25
- 5.2 Korzystanie z pilotów zdalnego sterowania Keygo Rys. 26
- 5.3 Działanie funkcji wykrywania przeszkód Rys. 27 i 28

Wykrycie przeszkody w trakcie otwierania bramy powoduje zatrzymanie bramy (Rys. 27).

Wykrycie przeszkody w trakcie zamykania bramy powoduje jej ponowne otwarcie (Rys. 28).

Należy sprawdzić, czy wykrywanie przeszkody działa, kiedy brama napotka na przeszkodę znajdującą się w odległości 50 mm od podłoża.

5.4 Działanie oświetlenia zintegrowanego z napędem

Oświetlenie zapala się za każdym razem, gdy uruchamiany jest napęd. Gaśnie ono automatycznie po upływie jednej minuty od zakończenia ruchu bramy. Czas ten można wyregulować (patrz rozdział ustawianie parametrów). Wielokrotne uruchamianie bramy powodujące ciągłe świecenie światła, może spowodować automatyczne wyłączenie wskutek zadziałania zabezpieczenia termicznego.

5.5 Przeszkolenie użytkowników

Należy koniecznie zapoznać wszystkich użytkowników z zasadami w pełni bezpiecznego używania tej bramy (standardowe korzystanie i sposób odblokowywania) oraz przeprowadzania obowiązkowych cyklicznych

przeglądów.

6 - PODŁĄCZANIE DODATKOWEGO OSPRZĘTU

6.1 Opis elementów dodatkowego osprzętu - Rys. 29

L.p.	Opis
1	Pomarańczowe światło
2	Oświetlenie niezależne
3	Przewodowa klawiatura kodowa
4	Przełącznik kluczowy
5	Antena
6	Akumulator
7	Zestaw elementów zabezpieczających drzwi przejściowe
8	Komórki fotoelektryczne
9	Fotokomórka typu Reflex
10	Listwa czujnikowa

6.2 Podłączenie elektryczne dodatkowego osprzętu -Rys. 29 do 38

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac związanych z dodatkowym osprzętem, należy wyłączyć zasilanie napędu. Jeśli wyświetlacz pozostaje zgaszony po przeprowadzeniu czynności, należy sprawdzić przewody (możliwość wystąpienia zwarć lub odwrócenia polaryzacji).

> Ogólny schemat elektryczny (Rys. 29)

> Komórki fotoelektryczne (Rys. 30)

Instalacja komórki fotoelektrycznej jest obowiązkowa w przypadku, gdy:

- włączona - używana

- włączona jest funkcja automatycznego zamykania (P0=1)

 - używana jest funkcja zdalnego sterowania automatyką (brama nie znajduje się w polu widzenia użytkownika)

Możliwe jest wykonanie dwóch typów podłączenia:

- A : Standardowe (bez autotestu): zaprogramować parametr "P2" = 2.
- B : Z autotestem: zaprogramować parametr "P2" = 1. Umożliwia wykonanie automatycznego testu działania komórek fotoelektrycznych przy każdym ruchu bramy. Jeżeli wynik testu jest negatywny, żaden ruch bramy nie jest możliwy.

> Komórka fotoelektryczna Reflex (Rys. 31)

Z autotestem: zaprogramować parametr "P2" = 1.

Umożliwia wykonanie automatycznego testu działania komórki fotoelektrycznej przy każdym ruchu bramy.

Jeżeli wynik testu jest negatywny, żaden ruch bramy nie jest możliwy.

> Listwa czujnikowa (Rys. 32)

Z autotestem: zaprogramować parametr "P2" = 1.

Umożliwia wykonanie automatycznego testu działania listwy czujnikowej przy każdym ruchu bramy.

Jeżeli wynik testu jest negatywny, żaden ruch bramy nie jest możliwy.



Zaprogramowanie parametru "P2" jest konieczne w celu prawidłowego uwzględnienia sygnałów z komórek fotoelektrycznych lub listwy czujnikowej.

> Pomarańczowe światło (Rys. 33)

Zaprogramować parametr "P1", zależnie od żądanego trybu działania: - Bez wcześniejszego ostrzeżenia przed przesunięciem bramy: "P1" = 0.

- Z wcześniejszym ostrzeżeniem 2 s przed przesunięciem bramy: "P1" = 1.
- > Przewodowy panel z przyciskami kodu (Rys. 34)

Zestaw elementów zabezpieczających drzwi przejściowe (Rys. 35)

Podczas montażu przełącznika drzwi przejściowych, należy go podłączyć w miejsce mostka wykonanego między końcówkami 5 i 6.

W przypadku usunięcia przełącznika drzwi przejściowych, konieczne jest ponowne zmostkowanie końcówek 5 i 6.

> Akumulator (Rys. 36)

> Antena (Rys. 37)

> Oświetlenie niezależne (Rys. 38)

Wszelkie podłączone oświetlenie musi być Klasy 2 (podwójna izolacja). Można podłączyć wiele elementów oświetlenia, przy czym ich całkowita moc nie może przekroczyć 500 W.

7 - USTAWIANIE PARAMETRÓW

7.1 Oznaczenia poszczególnych parametrów (Tekst wytłuszczony = wartości domyślne)

P0	Tryb działania	
Wartości	0: sekwencyjny 1: zamykanie automatyczne séquentiel	
Objaśnienia	Działanie w trybie automatycznego zamykania jest możliwe tylko w przypadku, gdy są zamontowane komórki fotoelektryczne. Tzn. P2=1 lub P2=2. W trybie automatycznego zamykania zamknięcie bramy następuje automatycznie po upływie czasu opóźnienia zaprogramowanego w parametrze "t0".	
21	Wcześniejsze ostrzeżenie przez pomarańczowe światło	
Wartości	0: bez wcześniejszego ostrzeżenia 1: z wcześniejszym ostrzeżeniem 2 s	
Objaśnienia	Jeżeli garaż wychodzi na drogę publiczną, należy koniecznie wybrać opcję z wcześniejszym ostrzeżeniem: P1=1.	
64	Wejście bezpieczeństwa	
Wartości	Wejście bezpieczeństwa 0: brak urządzenia zabezpieczającego 1: urządzenie zabezpieczające z autotestem 2: urządzenie zabezpieczające bez autotestu	
P Wartości Objaśnienia	Wejście bezpieczeństwa 0: brak urządzenia zabezpieczającego 1: urządzenie zabezpieczające z autotestem 2: urządzenie zabezpieczające bez autotestu W przypadku wybrania wartości 0, wejście bezpieczeństwa nie jest brane pod uwagę. W przypadku wybrania wartości 1, autotest urządzenia jest wykonywany przy każdym cyklu działania. W przypadku wybrania wartości 2: urządzenie zabezpieczające nie ma funkcji autotestu, należy koniecznie sprawdzać co 6 miesięcy prawidłowe działanie urządzenia.	
P 2 Wartości Objaśnienia	Wejście bezpieczeństwa 0: brak urządzenia zabezpieczającego 1: urządzenie zabezpieczające bez autotestem 2: urządzenie zabezpieczające bez autotestu W przypadku wybrania wartości 0, wejście bezpieczeństwa nie jest brane pod uwagę. W przypadku wybrania wartości 1, autotest urządzenia jest wykonywany przy każdym cyklu działania. W przypadku wybrania wartości 2: urządzenie zabezpieczające nie ma funkcji autotestu, należy koniecznie sprawdzać co 6 miesięcy prawidłowe działanie urządzenia. Czułość wykrywania przeszkody	

•••		
2:	standardowa	

3: wysoka czułość

OSTRZEŻENIE

W przypadku zmiany parametru P3 instalator musi koniecznie sprawdzić, czy system wykrywania przeszkód jest zgodny ze specyfikacją podaną w załączniku A normy EN 12 453.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia mogłoby spowodować poważne obrażenia u osób, na przykład ich przygniecenie bramą.

	- j t
Wartości	0: nie wybrany 1: wybrany
Objaśnienia	Jeżeli został wybrany cykl częściowego otwarcia (wartość 1): Wciśnięcie przycisku zaprogramowanego na częściowe otwarcie powoduje częściowe otwarcie bramy, natomiast wciśnięcie przycisku zaprogramowanego na całkowite otwarcie powoduje jej całkowite otwarcie. W przypadku, gdy ten parametr jest aktywny, wciśnięcie przycisku już zaprogramowanego pilota powoduje częściowe otwarcie bramy; należy zatem wykonać dodatkowe czynności, aby przycisk ponownie spowodował całkowite otwarcie bramy (patrz Programowanie pilotów Keygo io do działania w trybie całkowitego i częściowego otwarcia).
25	Prędkość podczas zamykania
Wartości	0: prędkość najniższa: około 3,5 cm/s do 9: prędkość najwyższa: około 18 cm/s Domyślnie 6: około 12 cm/s
Objaśnienia	W przypadku zmiany tego parametru, jeżeli zostaną wykryte nieoczekiwane przeszkody, należy ponownie ustawić koniec skoku i wykonać automatyczne przyuczenie.

Cvkl cześciowego otwarcia

ΟU



W przypadku zmiany parametru P5 instalator musi koniecznie sprawdzić, czy system wykrywania przeszkód jest zgodny ze specyfikacją podaną w załączniku A normy EN 12 453.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia mogłoby spowodować poważne obrażenia u osób, na przykład ich przygniecenie bramą.

	Położenie częściowego otwarcia
Wartości	Zarejestrowanie rzeczywistego położenia zgodnie z Rys. 40.
P7	Strefa osiągania położenia zamknięcia (redukcja prędkości)
Wartości	0: odcinek krótki (na około 5 ostatnich centymetrach) 1: odcinek standardowy (na około 30 ostatnich centymetrach) 2: odcinek długi (na około 50 ostatnich centymetrach)
Objaśnienia	W przypadku zmiany tego parametru, jeżeli zostaną wykryte nieoczekiwane przeszkody, należy ponownie ustawić koniec
	skoku i wykonac automatyczne przyuczenie.

W przypadku zmiany parametru P7 instalator musi koniecznie sprawdzić, czy system wykrywania przeszkód jest zgodny ze specyfikacją podaną w załączniku A normy EN 12 453. Nieprzestrzeganie tego zalecenia mogłoby spowodować poważne

obrażenia u osób, na przykład ich przygniecenie bramą.

28	Prędkość podczas otwierania
Wartości	0: prędkość najniższa: około 3,5 cm/s do 9: prędkość najwyższa: około 18 cm/s
Objaśnienia	W przypadku zmiany tego parametru, jeżeli zostaną wykryte nieoczekiwane przeszkody, należy ponownie ustawić koniec skoku i wykonać automatyczne przyuczenie.
29	Wybór kierunku działania (typ bramy)

· _ ·		
Wartości	0: kierunek 1: wszystkie typy bra 1: kierunek 2: brama skrzydłowa	m, oprócz skrzydłowej
Objaśnienia	W przypadku zmiany tego paramet ustawić koniec skoku i wykonać au	ru należy ponownie tomatyczne przyuczenie.

20111011010	
80	Zabezpieczenie przed otwarciem (zabezpieczenie ADMAP)
Wartości	0: nie działa
	1: brak zezwolenia na ruch
Objaśnienia	W przypadku wybrania wartości 1, włączenie wejścia bezpieczeństwa uniemożliwia otwarcie bramy.
81	Zabezpieczenie zamknięcia
Wartości	1: zatrzymanie
	2: zatrzymanie + częściowe ponowne otwarcie
	3: całkowite ponowne otwarcie
Objaśnienia	Wybranie wartości 1 jest niedozwolone w przypadku stosowania listwy czujnikowej na wejściu bezpieczeństwa
58	Wykrycie przeszkody podczas zamykania
Wartości	2: zatrzymanie + częściowe ponowne otwarcie 3: całkowite ponowne otwarcie
٤0	Opóźnienie automatycznego zamknięcia
Wartości	od 0 do 12 (wartość opóźnienia = wartość x 10 s) 2: 20 s
61	Opóźnienie włączenia oświetlenia zintegrowanego z napędem
Wartości	od 0 do 60 (wartość opóźnienia = wartość x 10 s) 6: 60 s
Objaśnienia	Uwaga: ze względu na zabezpieczenie termiczne oświetlenie zintegrowane z napędem może zostać automatycznie wyłączone w przypadku zbyt długiego działania. Dlatego też zalecamy, aby opóźnienie włączeni oświetlenia było ustawiane na czas dłuższy niż 2 min (t1=12) wyłącznie w przypadku, gdy jest używane oświetlenie niezależne.

 > Przykład programowania: regulacja prędkości osiągania położenia zamknięcia "P7" (Rys. 39)

Ustawienie parametrów zwalniania na długim odcinku "P7" = 2.

 > Przypadek szczególny: ustawienie położenia bramy przy otwieraniu częściowym (Rys. 40)

Wejść do parametru "P6" i potwierdzić przyciskiem "OK"

- Ustawić bramę w żądanym położeniu częściowego otwarcia:
- Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku "-" powoduje zamknięcie.
- Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku "+" powoduje otwarcie.
- Potwierdzić przyciskiem "OK".
- Wyjść z menu przy pomocy przycisku "SET".

> Tryb wymuszonego działania (Rys. 41)

Funkcja ta służy do uruchomienia bramy w dowolnym momencie (w przypadku utraty pilota, uszkodzenia mechanizmu bezpieczeństwa itp.).

Brama zatrzymana: - wciśniecie przycisku "-" powoduje zamkniecie

wciśnięcie przycisku "+" powoduje otwarcie.

Gdy brama jest w ruchu, wciśnięcie przycisku "-" lub przycisku "+" powoduje zatrzymanie bramy.

 > Programowanie pilota typu Situo Telis Composio Impresario (Rys. 42)

Przed wykonaniem programowania należy sprawdzić, czy w pamięci pilota przeznaczonego do zaprogramowania zapisano juz klucz systemowy. (Patrz instrukcja odpowiedniego pilota).

- [1]. Wcisnąć przycisk "PROG" Dexxo Pro, przytrzymując do chwili, aż zapali się lampka.
- [2]. Wcisnąć krótko przycisk "PROG" pilota.

Poczekać, aż lampka napędu Dexxo Pro zacznie migać.

Może to potrwać od kilku sekund do około 1 min, zależnie od liczby produktów obecnych w systemie.

Uwaga: W pamięci napędu Dexxo Pro można zapisać maksymalnie 9 pilotów Situo. W przypadku innych typów pilotów, liczba ta nie jest ograniczona.

8 - PROGRAMOWANIE PILOTÓW KEYGO IO DO DZIAŁANIA W TRYBIE "CAŁKOWITEGO I CZĘŚCIOWEGO OTWARCIA"

Aby brama garażowa działała w trybie "całkowitego i częściowego otwarcia", należy aktywować parametr P4 (patrz rozdział Ustawianie parametrów).

Podczas aktywowania parametru P4, wszystkie przyciski pilotów już zapisanych podczas uruchomienia stają się przyciskami zaprogramowanymi na tryb działania "częściowego otwarcia" bramy garażowej.

 Należy wykonać dodatkowe czynności w celu zaprogramowania przycisków, które powinny sterować całkowitym otwieraniem bramy garażowej.

Czynności, które należy wykonać różnią się w zależności od wybranej funkcji dla danego przycisku (całkowite otwieranie lub częściowe otwieranie) oraz w zależności od ewentualnego wykonanego już wcześniej zaprogramowania na przycisku, zanim został aktywowany parametr P4.

- > Ustawić przycisk już zaprogramowany podczas uruchomienia na tryb całkowitego otwarcia (Rys.43)
- [1]. Nacisnąć jednocześnie na duży przycisk oraz na lewy zewnętrzny przycisk na pilocie.
- Lampka kontrolna na pilocie miga.
- [2]. Wcisnąć przycisk na już zaprogramowanym pilocie podczas uruchomienia po upływie 10 sekund. Zaprogramowanie przycisku do działania w trybie całkowitego otwarcia zostało wykonane.

Zaprogramować przycisk, który nie został jeszcze zaprogramowany na tryb częściowego otwierania (Rys.23)

- [1]. Wcisnąć przycisk "PROG" Dexxo Pro, przytrzymując do chwili, aż zapali się lampka (2 s).
- [2]. Wcisnąć jednocześnie prawy i lewy zewnętrzny przycisk na pilocie. Lampka kontrolna na pilocie miga.
- [3]. Wcisnąć krótko wybrany przycisk do sterowania napędem Dexxo Pro w trybie częściowego otwarcia. Lampka napędu Dexxo Pro miga przez 5 s.

Zapisanie w pamięci przycisku do działania w trybie częściowego otwarcia zostało wykonane.

Zaprogramować przycisk, który nie został jeszcze zaprogramowany na tryb częściowego otwierania (Rys. 44)

- [1]. Wcisnąć przycisk "PROG" Dexxo Pro, przytrzymując do chwili, aż zapali się lampka (2 s).
- [2]. Wcisnąć jednocześnie prawy i lewy zewnętrzny przycisk na pilocie. Lampka kontrolna na pilocie miga.
- [3]. Wcisnąć krótko wybrany przycisk do sterowania napędem Dexxo Pro w trybie całkowitego otwarcia.

Lampka napędu Dexxo Pro miga przez 5 s.

- [4]. Nacisnąć jednocześnie na duży przycisk oraz na lewy zewnętrzny przycisk na pilocie.
- Lampka kontrolna na pilocie miga.
- [5]. Wcisnąć przycisk na pilocie, który ma być używany do całkowitego otwierania bramy w przeciągu 10 sekund. Zaprogramowanie przycisku do działania w trybie całkowitego otwarcia zostało wykonane.

9 - PROGRAMOWANIE PILOTÓW KEYTIS IO DO DZIAŁANIA W TRYBIE CAŁKOWITEGO I CZĘŚCIOWEGO OTWARCIA

Aby brama garażowa działała w trybie całkowitego i częściowego otwarcia, należy aktywować parametr P4 (patrz rozdział Ustawianie parametrów).

Ţ

Podczas aktywowania parametru P4, wszystkie przyciski pilotów już zapisanych podczas uruchomienia stają się przyciskami zaprogramowanymi na tryb działania całkowitego otwarcia bramy garażowej. Należy wykonać dodatkowe czynności w celu zaprogramowania przycisków, które powinny sterować częściowym otwieraniem bramy garażowej.

Zapisać w pamięci przycisk, który nie został jeszcze zaprogramowany na tryb częściowego otwierania (Rys.45)

- [1]. Zapisać przycisk na napędzie Dexxo Pro (patrz rozdział Programowanie przy użyciu napędu Dexxo Pro).
- [2]. Nacisnąć jednocześnie na przycisk zapisany w pamięci i na przycisk "STOP" pilota.
 - Pilot emituje 2 sygnały dźwiękowe.

Zaprogramowanie przycisku do działania w trybie częściowego otwarcia zostało wykonane.

 > Ustawić przycisk już zapisany podczas uruchomienia na tryb częściowego otwarcia (Rys. 46)

Nacisnąć jednocześnie na przycisk zapisany w pamięci i na przycisk "STOP" pilota. Pilot emituje 2 sygnały dźwiękowe.

Zaprogramowanie przycisku do działania w trybie częściowego otwarcia zostało wykonane.

> Ustawić w trybie całkowitego otwarcia przycisk zaprogramowany na tryb częściowego otwarcia (Rys. 47)

Nacisnąć jednocześnie na przycisk zapisany w pamięci i na przycisk "STOP" pilota. Pilot emituje 3 sygnały dźwiękowe.

Zaprogramowanie przycisku do działania w trybie całkowitego otwarcia zostało wykonane.

 Rozpoznawanie trybu działania na jaki jest zaprogramowany dany przycisk

W momencie jednoczesnego naciśnięcia na przycisk zapisany w pamięci i na przycisk "STOP" pilota, gdy pilot emituje:

- 2 sygnały dźwiękowe, oznacza to że przycisk zaprogramowany jest na tryb częściowego otwarcia,
- 3 sygnały dźwiękowe, oznacza to że przycisk zaprogramowany jest na tryb całkowitego otwarcia.

10 - SZCZEGÓLNE TRYBY DZIAŁANIA

Jeśli w trakcie ruchu nastąpi odłączenie zasilania, w momencie ponownego uzyskania zasilania brama powinna powrócić do położenia całkowitego otwarcia. Dopóki brama nie osiągnie położenia całkowitego otwarcia nie będzie mogła zamknąć się.

Inne szczególne tryby działania - patrz instrukcja obsługi.

11 - WYKASOWANIE PILOTÓW ZDALNEGO STEROWANIA I WSZYSTKICH USTAWIEŃ

11.1 Usunięcie pilotów zdalnego sterowania - Rys. 48 do 50

> Wykasowanie pilotów Keytis lub Keygo

Wykasowanie indywidualne przycisku pilota

Operację tę można wykonać:

- Poprzez programowanie przy użyciu napędu Dexxo Pro (Rys. 20).
- Programowanie już zaprogramowanego przycisku powoduje wykasowanie funkcji przypisanej do przycisku.
- Poprzez wykasowanie bezpośrednio na pilocie (tylko w przypadku pilotów Keytis) (Rys. 48).

Wcisnąć jednocześnie przycisk "PROG" i PRZYCISK przeznaczony do wykasowania z pilota.

> Wykasowanie wszystkich pilotów (Rys. 49)

- [1]. Wcisnąć przycisk "PROG" Dexxo Pro, przytrzymując do chwili, aż lampka zacznie migać (7 s). Spowoduje to:
 - wykasowanie klucza systemowego zapisanego w pamięci napędu Dexxo Pro,
 - wykasowanie wszystkich zaprogramowanych pilotów.
- [2]. W przypadku pilotów Keytis, należy powtórzyć procedurę bezpośredniego wykasowania wszystkich przycisków pilotów Keytis zaprogramowanych w napędzie Dexxo Pro: Rys. 48.

> Pilot Keytis calkowite kasowanie ustawien (Rys. 50)

- Wcisnąć jednocześnie przyciski "PROG" i "KEY". Spowoduje to:
- ogólne wykasowanie zaprogramowanych ustawień (wszystkie przyciski),
- wykasowanie wszystkich parametrów pilota (patrz instrukcja pilota Keytis io),
- zmianę klucza systemowego zapisanego w pamięci pilota.

11.2 Ponowne wprowadzenie wszystkich ustawień -Rys. 51

Naciskać przycisk "SET", aż zgaśnie lampka (7 s).

Spowoduje to wykasowanie przyuczonych wartości i powrót do wartości domyślnych wszystkich parametrów.

12 - ZABLOKOWANIE PROGRAMOWANIA -RYS. 52



Klawiatura musi być koniecznie zablokowana, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia mogłoby spowodować poważne obrażenia u osób, na przykład ich przygniecenie bramą.

Wcisnąć przyciski "SET", "+", "-":

- wciskanie zacząć od "SET".

- równoczesne wciśnięcie przycisku "+" i "-" powinno nastąpić w ciągu kolejnych 2 s.

W celu rozpoczęcia programowania od nowa, należy powtórzyć tę samą procedurę.

13 - PONOWNE ZAŁOŻENIE OSŁON

Założyć ponownie osłony głowicy napędu i zintegrowanego oświetlenia (Rys. 53).

14 - DIAGNOSTYKA

14.1 Wyświetlenie kodów działania

Kod	Nazwa	Objaśnienia
[]	Oczekiwanie na sterowanie	
53	Otwarcie bramy	
[]	Oczekiwanie na ponowne zamknięcie bramy	
[4	Zamknięcie bramy	
[5	Wykrycie przeszkody	Wyświetlanie podczas wykrywania przeszkody, a następnie przez 30 s.
6	Wejście bezpieczeństwa aktywne	Wyświetlanie podczas sterowania ruchem lub wykonywania ruchu przez bramę, gdy wejście bezpieczeństwa jest aktywne. Informacja jest wyświetlana dopóki wejście bezpieczeństwa pozostaje aktywne.
69	Zabezpieczenie przełącznika drzwi przejściowych aktywne	Wyświetlanie podczas sterowania ruchem lub wykonywania ruchu przez bramę, gdy przełącznik drzwi przejściowych jest otwarty. Informacja jest wyświetlana dopóki przełącznik drzwi przejściowych pozostaje otwarty.
68	Autotest urządzenia zabezpieczającego w toku	Wyświetlanie podczas trwania autotestu urządzeń zabezpieczających.
63	Tryb pracy z zasilaniem przez zapasowy akumulator Oczekiwanie na sterowanie	

14.2 Wyświetlenie kodów programowania

Kod	Opis	Objaśnienia
SI	Oczekiwanie na regulację	Wciśnięcie przycisku "SET" i przytrzymanie przez 2 s powoduje uruchomienie trybu przyuczenia.
52	Tryb przyuczenia	Wciśnięcie przycisku "OK" umożliwia włączenie cyklu przyuczenia: wyświetlane oznaczenie S2 zaczyna migać podczas trwania cyklu. Wciśnięcie przycisków "+" lub "-" umożliwia sterowanie napędem w trybie wymuszonego działania.
FO	Oczekiwanie na zapisanie sterowania napędem	Wciśnięcie przycisku pilota umożliwia przyporządkowanie tego przycisku do sterowania napędem.
84	Dodanie pilotów	Informacja wyświetlana podczas zapisywania pilotów w pamięci (sterujące jednokierunkowe).
dL	Wykasowanie pilota	Informacja wyświetlana podczas kasowania pilotów. (sterujące jednokierunkowe).
FL	Pelna pamięć jednokierunkowych elementów sterujących	Informacja wyświetlana po osiągnięciu maksymalnej liczby kanałów możliwych do zapisania w pamięci.
-6	Pusta pamięć jednokierunkowych elementów sterujących	Informacja wyświetlana po wykasowaniu wszystkich pilotów jednokierunkowych.

14.3 Wyświetlenie kodów błędów i usterek

Kod	Opis	Objaśnienia	Co należy zrobić?
51	Osiągnięto maksymalną siłę działania	Podczas przyuc- zenia zachodzi konieczność zasto- sowania w stosunku do bramy siły, która jest zbyt duża dla napędu.	Sprawdzić wyważenie i prawidłowe działanie bramy w trybie ręcznym.
64	Usterka autotestu urządzenia zabezpiecza- jącego	Przebieg autotestu urządzenia zabezpieczającego nie jest zadowalający.	Sprawdzić, czy parametr "P2" jest prawidłowo ustawiony, stosownie do urządzenia podłączonego do wejścia bezpieczeństwa. Sprawdzić okablowanie urządzeń zabezpieczających. W przypadku komórek fotoelektrycznych sprawdzić ich prawidłowe ustawienie.
65	Inne usterki i awarie	Te kody odpowiadają różnym usterkom karty elektronicznej.	Odłączyć zasilanie elektryczne (główne + akumulator zapa- sowy), poczekać kilka minut, następnie ponownie włączyć zasilanie. Jeżeli usterka nadal występuje, skontaktować się z działem pomocy technicznej Somfy.

14.4 Dostęp do zapisanych danych W celu uzyskania dostępu do danych zapisanych w pamięci, wybrać parametr "Ud", a następnie wcisnąć "OK" (Rys. 54).

Dane	Nazwa
	Licznik cyklu całkowitego: dziesiątki i jednostka
	Licznik cyklu całkowitego: tysiące, setki
60	Licznik cyklu całkowitego: setki tysięcy
	Licznik cykli z wykryciem przeszkody: dziesiątki i jednostka
	Licznik cykli z wykryciem przeszkody: tysiące
	Liczba kanałów sterowania zapisanych w pamięci
dCdod5	Historia 10 ostatnich usterek (d0 najnowsze - d9 najstarsze)
69	Wykasowanie historii usterek: wcisnąć "OK", przytrzymując przez 7 s (Rys. 41).

15 - DANE TECHNICZNE

PODSTAWOWA C	HARAKTERYSTYK	Dexxo Pro 800 io A TECHNICZNA	Dexxo Pro 1000 io	
Zasilanie sieciowe		230 V - 50 Hz		
Maks. zużycie energii	W czasie czuwania	5 W		
	Pracy	600 W (z oświetleniem niezależnym 500 W)		
Siła pociągowa	Maksymalna siła	800 N	1000 N	
	Siła wyrywająca ⁽¹⁾	650 N	800 N	
Maksymalna prędł	<ość< td=""><td>18</td><td>cm/s</td></ość<>	18	cm/s	
Interfejs programujący		7 przycisków - Ekran LCD 2 znaki		
Warunki klimatyczne eksploatacji		- 20 ° C / + 60 ° C - w suchym pomieszczeniu - IP 20		
Położenia krańcowe		Mechaniczny ogranicznik ruchu przy otwieraniu Elektroniczny ogranicznik ruchu przy zamykaniu: z zapamiętaniem położenia przy zamknięciu		
Izolacja elektryczna		Klasa 2: podwójna izolacja 🔲		
Oświetlenie zinteg	rowane z napędem	230V E14 40W max		
Częstotliwość radiowa))) 868 - 870 MHz < 25 mW		
Liczba kanałów zapisywanych w pamięci	Elementy sterujące jednokierunkowe (Keygo io, Situo io,)	9		
	Elementy sterujące dwukierunkowe (Keytis io, Telis io, Composio io,)	ilość nieograniczona.		
POŁACZENIA	00111p001010,)			
Тур		Suchy styk: NF		
Wejście bezpieczne	Kompatybilność	Komórki fotoelektryczne TX/RX - Fotokomórka reflex - Listwa czujnikowa na wyjściu suchego styku		
Wejście elementów zabezpieczających drzwi przejściowe		Suchy styk: NF		
Wejście sterowania przewodowego		Suchy styk: NO		
Wyjście niezależnego oświetlenia		230 V - 500 W - klasa 2 🔲 Wyłącznie halogen lub żarówka		
Wyjście pomarańczowego światła		24 V - 15 W ze ste wbudowan	erownikiem migania ym w napęd	
Wyjście zasilania 24 V sterowane		Tak: do możliwego autotestu komórek fotoelektrycznych TX/RX		
Wyjście testu wejścia bezpieczeństwa		Tak: do możliwego autotestu fotokomórki reflex lub listwy czujnikowej		
Wyjście zasilania akcesoriów		24 V - 500 mA maks		
Wejście niezależnej anteny		Tak: kompatybilne z anteną io (Nr kat. 9013953)		
Maifaia		Tak: kompatyb akum	ilne z zestawem ulatora	
Wejście zapasowej baterii	Czas pracy:	12 godzin; 1 do rodzaj	3 cykli zależnie od u bramy	
	Czas ładowania:	4	8 h	
DZIAŁANIE				
Tryb wymuszonego działania		Przez naciskanie i przytrzymanie przycisku sterowania napędem		
Opóźnienie wyłączenia oświetlenia (po ruchu bramy)		Z możliwością programowania: od 0 s do 600 s		
Tryb automatycznego zamykania		Tak: opóźnienie ponownego zamknięcia z możliwością zaprogramowania w zakresie od 0 s do 120 s		
Wcześniejsze ostrzeżenie przez pomarańczowe światło		Z możliwością programowania: z wcześniejszym ostrzeżeniem (czas ciągłego wyświetlania 2 s) lub bez		

Działanie systemu	Przy zamykaniu	Z możliwością programowania: zatrzymanie - częściowe ponowne otwarcie - całkowite ponowne otwarcie	
	Przed otwarciem (ADMAP)	Z możliwością programowania: nie działa lub brak zezwolenia na ruch	
Zintegrowany system wykrywania przeszkód		Z regulacją czułości: 4 poziomy	
Działanie po wykryciu przeszkody		Z możliwością programowania: częściowe ponowne otwarcie lub całkowite ponowne otwarcie	
Sterowanie częściowym otwarciem wstępnie ustawione		Tak, możliwość wyboru: położenie częściowego otwarcia regulowane	
Stopniowy rozruch		Tak	
Prędkość otwierania		Możliwość zaprogramowania w zakresie od 3,5 cm/s do 18 cm/s: 10 możliwych wartości	
Prędkość zamykania		Możliwość zaprogramowania w zakresie od 3,5 cm/s do 18 cm/s: 10 możliwych wartości	
Strefa osiągania położenia zamknięcia		Z możliwością programowania: odcinek krótki (około 5 cm), odcinek standardowy (około 30 cm), odcinek długi (około 50 cm)	
Diagnostyka		Zapis i przeglądanie danych: licznik cykli, licznik cykli z wykryciem przeszkody, liczba kanałów radiowych zapisanych w pamięci, historia 10 ostatnio zarejestrowanych usterek	

(1) Wartość maksymalnej siły pozwalająca na wprawienie w ruch i przesuwanie bramy na odcinku przynajmniej 5 cm (zgodnie z definicją RAL

15.1 Wymiary



SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde 74300 CLUSES FRANCE

www.somfy.com





