



somfy®

Door Keeper



Design by elium





Aplikacja

Pobierz aplikację **Somfy Keys**,
by korzystać z zamka Door Keeper



Pobierz z
App Store




POBIERZ Z
Google Play

START



Tryb dyskretny



W trybie dyskretnym zamek Door Keeper pracuje ciszej, podnosząc komfort jego użytkowania.



Tryb dyskretny musi zostać aktywowany w aplikacji Somfy Keys.





Zamykanie Otwieranie



Wystarczy nacisnąć przycisk centralny, żeby odblokować lub zablokować drzwi.



Door Keeper miga co 5 sekund potwierdzając, że drzwi są zamknięte.



Możesz aktywować i dezaktywować te funkcje bezpośrednio w aplikacji.



ZAMYKANIE



Twój spokój

Gdy wyjdiesz z domu, Door Keeper automatycznie zablokuje zamek.



Naciśnij dwukrotnie przycisk centralny, by po Twoim wyjściu zamek zablokował się automatycznie.



Przed skorzystaniem z tej funkcji, zatwierdź ją w aplikacji.





Bezpieczeństwo



Door Keeper chroni Twój dom i ostrzega o niebezpiecznych sytuacjach.



Drzwi otwarte

W przypadku otwarcia drzwi, otrzymasz powiadomienie na swój smartfon.



Próba włamania

Door Keeper wykrywa podejrzanę wibrację i wysyła powiadomienie ZANIM dojdzie do wtargnięcia.



Wtargnięcie

Jeśli dojdzie do włamania, otrzymasz powiadomienie, by móc zareagować w odpowiedni sposób.

BEZPIECZEŃSTWO



Akcesoria

Łatwy dostęp dzięki zamkowi Door Keeper.
Możesz zapomnieć o kluczach.




Czytnik kart magnetycznych z klawiaturą

Użyj breloka lub kodu,
aby zablokować i odblokować zamek.




Odblokuj zamek za pomocą breloka lub kodu:



1

Przytrzymaj przycisk przez 5 sek.
Dioda LED zacznie pulsować
na biało.



2

W ciągu 30 sekund należy zbliżyć brelok
do czytnika lub wprowadzić 5-cyfrowy kod
na klawiaturze. Kod nie może zaczynać
się od cyfry 0.




Czytnik kart magnetycznych z klawiaturą oraz brelok, dostępne są
w sklepie SOMFY.





Zarządzanie dostępem do domu



Zdalny dostęp

Odblokuj drzwi z poziomu aplikacji, nawet z daleka od domu.

Udzielanie dostępu

Dodaj członków rodziny z bezterminowym dostępem lub utwórz tymczasowe kody np. dla sąsiadów czy pomocy domowej.



Historia

Sprawdź historię zdarzeń - zobaczysz, kto i o której godzinie odblokował lub zablokował zamek.

Powiadomienia

Otrzymuj powiadomienia o każdym wejściu lub wyjściu.



ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM



Kompatybilność



Somfy Protect

Połącz swój alarm z zamkiem Door Keeper, by podnieść poziom bezpieczeństwa i zapewnić sobie spokój.



+



TaHoma®

Dodaj zamek Door Keeper do centrali smart home TaHoma®. Twórz indywidualne scenariusze dla większej wygody.



+






Akumulator



Dioda pulsująca na pomarańczowo sygnalizuje konieczność naładowania akumulatora.



Wymij akumulator, popychając dźwignię w lewo i delikatnie pociągając go w dół. Ładowanie odbywa się za pomocą dostarczonego w zestawie przewodu USB typu C. Czas ładowania: 8 godzin.



Nadal możesz korzystać z tradycyjnych kluczy i przycisku centralnego, by zablokować lub odblokować zamek (nawet gdy akumulator jest rozładowany lub wyjęty z urządzenia).

AKUMULATOR



somfy®

Door Keeper

Zamek sterowany przez Internet
z informacją o statusie i wykrywaniem
prób wtargnięcia



Bezpieczeństwo



Wydajność



Styl



Tryb dyskretny



Zarządzanie dostępem



Autonomia



Rzetelność



Przyjazny dla środowiska

