



5178336A

**SONESSE 30 ZIGBEE**

Skrócona instrukcja montażu


WERSJA PRZETŁUMACZONA

Kompletna instrukcja obsługi jest dostępna na stronie www.somfy.info**somfy®**

Za pomocą aplikacji
"Help me by Somfy"
zeskanuj tutaj kod QR, aby
znaleźć wszystkie
instrukcje dotyczące
ustawień.



"Help me by Somfy"
jest dostępna w
sklepach
internetowych



	24 V	
-	Czarny	
+	Czerwony	

1**URUCHOMIENIE**



W celu ustawienia napędu
pobrać aplikację "TaHoma pro"
dostępną w sklepach internetowych

**USTAWIENIA NAPĘDU**


Po pobraniu aplikacji "TaHoma pro", otworzyć aplikację
i postępować zgodnie ze wskazówkami,
aby ustawić napęd.

**2****UŻYTKOWANIE**

Ten napęd nie wymaga żadnych czynności konserwacyjnych.

GÓRA**STOP****MY****DÓŁ****3****RESETOWANIE NAPĘDU**

⚠ Ten reset spowoduje wykasowanie wszystkich zaprogramowanych punktów sterowania, wszystkich ustawień położenia krańcowych, ponowne ustawienie położenia ulubionego (my) napędu i wyjście z aktualnej sieci Zigbee.

**WAŻNE INSTRUKCJE**

Te instrukcje dotyczą wszystkich napędów SONESSE 30 ZIGBEE, których wersje są dostępne w aktualnym katalogu.

ZAKRES STOSOWANIA

Napędy Sonesse 30 są przeznaczone do napędzania wszystkich typów następujących osłon:

- Pionowa osłona wewnętrzna, której przednia prowadnica przesuwana wyłącznie na zasadzie grawitacyjnej z masą poniżej 15 kg.
- Żaluzje poziome z lamelami o regulowanym kącie nachylenia, gdzie dolna listwa może być podniesiona o co najmniej 4 cm po przyłożeniu siły przesuwania do góry 150 N do dolnej listwy ustawionej w odległości 16 cm od pozycji całkowicie wysuniętej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Przed zamontowaniem i uruchomieniem napędu, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Poza wskazówkami podanymi w tej instrukcji, konieczne jest również przestrzeganie zaleceń przedstawionych w załączniku **Instrukcje bezpieczeństwa**.

Ten napęd powinien zainstalować specjalista posiadający kwalifikacje zawodowe z zakresu urządzeń mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych zgodnie z instrukcjami Somfy oraz zasadami obowiązującymi w kraju użytkowania produktu.

Użytkowanie napędu poza zakresem opisanym powyżej jest zabronione. Spowodowałoby ono, podobnie jak nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji oraz w załączniku **Instrukcje bezpieczeństwa**, zwolnienie producenta z wszelkiej odpowiedzialności oraz utratę gwarancji Somfy.

Po zakończeniu montażu napędu, instalator powinien poinformować klientów o warunkach użytkowania i konserwacji napędu, i przekazać im instrukcje dotyczące jego użytkowania i konserwacji, jak również załączony dokument **Instrukcje bezpieczeństwa**. Wszelkie czynności w ramach serwisu posprzedażnego napędu powinien wykonywać specjalista z zakresu urządzeń mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych.

W przypadku pojawienia się wątpliwości podczas montażu napędu lub w celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skonsultować się z przedstawicielem Somfy lub odwiedzić stronę internetową www.somfy.com.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE OKABLOWANIA

⚠ Kable elektryczne przechodzące przez powierzchnie metalowe powinny się zabezpieczyć i odizolować za pomocą dławików kablowych lub przepustów kablowych.

⚠ Kable należy zamocować tak, aby zapobiec ich zetknięciu się z ruchomymi elementami.

⚠ Jeżeli napęd jest używany na zewnątrz, a kabel zasilający jest typu H05-VVF, to kabel należy umieścić w kanale odpornym na działanie promieni UV, np. w korytku.

⚠ Zapewnić dostęp do przewodu zasilającego napędu: umożliwi to jego łatwą wymianę.

⚠ Pamiętać o wykonaniu pętli na kablu zasilającym, aby zapobiec przedostaniu się wody do napędu.



OSTRZEŻENIE

Aby zagwarantować bezpieczeństwo elektryczne, ten napęd klasy III musi być zasilany ze źródła zasilania "klasy 2" (SELV -Bardzo niskie napięcie zasilania) + LPS (Low Power Supply - Zasilacz niskonapięciowy).



UWAGA

Produkt jest przeznaczony do zasilania poprzez gniazdo Class II zewnętrznego zasilania. Nie używać przewodów przedłużających. Jeżeli przewód zasilający jest zbyt krótki, należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi zainstalowanie gniazda w pobliżu napędzanego produktu.

Silnik musi zostać zamontowany przez odpowiednio przeszkolony personel (posiadający uprawnienia wg. DIN VDE 1000-10) do napędów i automatyki dla sektora usług budowlanych, zgodnie z Instrukcją Somfy oraz dedykowanych regulacji prawnych w kraju montażu.

Użytkowanie tego napędu z produktami niewymienionymi na liście znajdującej się w załączonym dokumencie "Tabela kompatybilności" również skutkuje zwolnieniem producenta z wszelkiej odpowiedzialności oraz utratą gwarancji Somfy.

SZCZEGÓŁOWE INSTRUKCJE MONTAŻU

SONESSE 30 ZIGBEE : średnica wewnętrzna rury nawojowej powinna być równa co najmniej Ø28,8 mm.

Wykorzystywane pasma częstotliwości i moc maksymalna

2.4 GHz - 2.4835 GHz ERP <63mW [USA, Australia, Kanada]
2.4 GHz - 2.4835 GHz ERP <10mW [Inne kraje]

Zasilanie

24 V DC klasa 2 zasilanie SELV + LPS



Znak słowny Bluetooth® i znaki logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi Bluetooth SIG, Inc., a ich wykorzystywanie przez SOMFY ACTIVITIES SA jest objęte licencją. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

Apple oraz logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple, Inc., zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

iPad® i iPhone® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Apple, Inc. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Android jest znakiem towarowym firmy Google LLC.

<https://developer.android.com/distribute/marketing-tools/brand-guidelines>



Dbamy o nasze środowisko. Nie wyrzucać urządzenia z odpadami domowymi. Przekazać je do certyfikowanego punktu zbiórki w celu recyklingu.



SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE, jako producent wyrobu oświadcza niniejszym, że napęd opisany w tej instrukcji i użytkowany w sposób w niej określony, jest zgodny z podstawowymi wymogami stosownych dyrektyw europejskich, a w szczególności z dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz dyrektywą radiową 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy, Menedżer ds. homologacji, działając w imieniu dyrektora zakładu, Cluses, 12/2023.