


www.somfy.pl

WIRED TECHNOLOGY



Smoove Origin IB

PL Instrukcja instalacji

somfy®

Ref. 5111445 PL




Wymiary

a = 71 mm

b = 50 mm

c = 25 mm




Okablowanie

Dopuszczalne przewody

Min.: 4 x 0.6 mm² / 22 AWG


Max.: 4 x 1.5 mm² / 16 AWG



Dołączenie do sterowników animeo IB+ lub Inteo IB

- 1 Góra
- 2 Stop/IP (my)
- 3 Dół


△ Zworka w pozycji „IB“



Dołączenie do sterowników napędów animeo CD

- ❶ Góra
 - ❷ Stop/my
 - ❸ Dół
- △ Zworka w pozycji „my”


C₂



Podłączenie do sterownika FTS

- ❶ Góra
 - ❷ Stop/my
 - ❸ Dół
- △ Zworka w pozycji „INT IB”

C₃




Wykonanie instalacji

Miejsce instalacji: Suche pomieszczenie

- ❶ Umocować ramkę pomocniczą do puszek instalacyjnych.
- ❷ Wcisnąć ramkę przełącznika do ramki pomocniczej.
- ❸ Dołączyć przewody do Smoove Origin IB i umieścić przełącznik w ramce.


D



Dostępne ramki

- ① Ramka Somfy
- ② Ramka innych producentów
 - △ W razie konieczności należy dodatkowo zainstalować element dopasowujący do ramki innego producenta.


E₁



Kolejność montażu

- ① Ramka pomocnicza
- ② Ramka dla montowanego przełącznika
- ③ Smoove Origin IB


E₂



Demontaż

Zdjąć ramkę razem ze Smoove Origin IB.

F





Przed instalacją proszę przeczytać niniejszą instrukcję i postępować według zawartych w niej zasad.

Uszkodzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszej instrukcji, uwalniają SOMFY od odpowiedzialności za straty.

G



DANE TECHNICZNE: Smoove Origin IB

Smoove Origin IB	Ref. 1811272
Max obciążenie styków wyj.	24 V DC / 50 mA
Zaciski	Zaciski ze śrubkami
Zakres temperatury pracy	0 °C do 45 °C
Wilgotność	max. 85 %
Materiał obudowy	PC-ABS
Wymiary obudowy	50 x 50 x 27 mm
Stopień ochrony	IP 20
Klasa ochrony	III
Certyfikat CE	www.somfy.com/ce

© 2013, Somfy SAS. ALL RIGHTS RESERVED. 2013/07/01

Somfy worldwide

ARGENTINA: Somfy Argentina
Tel. +5511 (0) 4737-3700

AUSTRALIA: Somfy Pty Limited
Tel. +61 (0) 296 380 744

AUSTRIA: Somfy GesmbH
Tel. +43 (0) 662 625 308

BELGIUM: Somfy NV SA
Tel. +32 (0) 27 120 770

BRASIL: Somfy Brasil Ltda
Tel. +55 (0) 1 136 953 585

CANADA: Somfy ULC
Tel. +1 (0) 9 055 646 446

CHINA: Somfy China Co Ltd.
Tel. +86 (0) 2 162 809 660

CROATIA: Somfy Predstavništvo
Tel. +385 (0) 51 502 640

CYPRUS: Somfy Middle East
Co. Ltd.
Tel. +357 (0) 25 345 540

CZECH REPUBLIC: Somfy Spol s.r.o
Tel. +420 (0) 2 963 724 867

DENMARK: Somfy Nordic AB
Tel. +45 (0) 65 325 793

FINLAND: Somfy Nordic AB
Tel. +358 (0) 957 130 230

FRANCE: Somfy France
Tel. +33 (0) 450 967 096

GERMANY: Somfy GmbH
Tel. +49 (0) 74 729 300

GREECE: Somfy Hellas SA
Tel. +30 (0) 2 106 146 768

HONG KONG: Somfy Co. Ltd.
Tel. +852 (0) 25 236 339

HUNGARY: Somfy Kft
Tel. +36 (0) 18 145 120

INDIA: Somfy India Private Limited
Tel. +91 (0) 1 146 111 555

INDONESIA: Somfy Jakarta
Representative Office
Tel. +62 (0) 217 193 620

IRAN: Somfy Iran
Tel. +98 (0) 2 177 951 036

ISRAEL: SISA HOME AUTOMATION
LTD
Tel. +972 (0) 39 525 554

ITALY: Somfy Italia S.R.L
Tel. +39 (0) 24 847 181

JAPAN: Somfy K.K
Tel. +81 (0) 454 750 732

JORDAN: Somfy Jordan
Tel. +962 (0) 65 821 615

KOREA: Somfy JOO
Tel. +82 (0) 316 005 250

KUWAIT: Somfy Kuwait
Tel. +965 (0) 9 889 467

LEBANON: Somfy Lebanon
Tel. +961 (0) 1 427 888

MALAYSIA: Somfy Malaysia
Tel. +60 (0) 322 874 743

MEXICO: Somfy MEXICO SA de CD
Tel. +52 (0) 55 477 777 701

MOROCCO: Somfy Maroc
Tel. +212 (0) 22 443 500

NETHERLANDS: Somfy B.V
Tel. +31 (0) 235 544 900

NORWAY: Somfy Nordic AB
Tel. +47 (0) 41 576 639

POLAND: Somfy SP Z.O.O
Tel. +48 (0) 225 095 300

PORTUGAL: Somfy Portugal
Tel. +351 (0) 229 396 840

ROMANIA: Somfy SRL
Tel. +40 (0) 36 844 081

RUSSIA: Somfy LLC
Tel. +7 (0) 953 604 186

SERBIA: Somfy Predstavni šтво

Tel. +381 (0) 25 841 510

SINGAPORE: Somfy PTE LTD

Tel. +65 (0) 63 833 855

SLOVAK REPUBLIC: Somfy spol.
s.r.o

Tel. +421 (0) 337 718 638

SOUTH KOREA: Somfy JOO

Tel. +82 (0) 25 944 331

SPAIN: Somfy Espana SA

Tel. +34 (0) 934 800 900

SWEDEN: Somfy Nordic AB

Tel. +46 (0) 40 165 900

SWITZERLAND: Somfy AG

Tel. +41 (0) 18 384 030

SYRIA: Somfy Syria

Tel. +963 (0) 955 580 700

TAIWAN: Somfy Development
Taiwan Branch
Tel. +886 (0) 226 587 150

THAILAND: Bangkok Regional Office
Tel. +66 (0) 27 143 170

TUNISIA: Somfy Tunisia
Tel. +216 (0) 98 303 603



Somfy Sp. z o.o.

ul. Marywilska 34j
03-228 Warszawa
tel: +48 22 50 95 300

e-mail: biuro@somfy.pl
www.somfy.pl