


Sterownik centralny

Smoove Origin IB



Nr ref.

Smoove Origin IB Pure Shine

1 811 272


Zestaw zawiera: Smoove Origin IB, po jednej płytce mocującej do ramki Somfy oraz innych programów łączników, instrukcję instalacyjną, pasującą do ramki ramkę adaptera.

Ręczne sterowanie wieloma napędami przy użyciu magistrali IB+. Sterowanie centralne w połączeniu z indywidualnym sterownikiem napędu Smoove Uno IB+.

Zalety produktu


- Centralne lub grupowe sterowanie.
- Łatwy i szybki montaż dzięki dołączonej płytce mocującej.
- Przycisk „my” do aktywacji preferowanej pozycji pośredniej.
- Kompatybilny pod względem wzornictwa z serią Somfy Smoove Uno IB+.

Dane techniczne



Napięcie wejściowe (maks.):	24 V / 50 mA
Temperatura pracy:	od 0° C do 45° C
Stopień ochrony:	IP 20
Klasa ochronności:	III
Terminal przyłączeniowy:	zaciski śrubowe
Wymiary w mm (W x S x G):	50 x 50 x 27

Zasada działania



Podłączenie

